

VIDEO CD CIGITAL VIDEO DIGITAL AUDIO DIGITAL AUDIO











WHS HI-Fi G-code **Gコードは、ジェムスター社の登録商標です。
**Gコードも、ジェムスター社の登録商標です。
**Gコードシステムは、ジェムスター社のライセンスに基づいて生産していた。 ております。

困ったときは

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- ご使用の前に、「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。(6ページ)
- この取扱説明書は、保証書とともに、いつでも見ることができる所に必ず保存してください。
- 製造番号は、品質管理上重要なものですから、商品本体に表示されている製造番号と保証書に記入されている 製造番号とが一致しているか、お確かめください。

で使用になる前に

●必ずお読みください

■つゆつき(結露)にご注意ください。

「つゆつき」とは…

 よく冷えた水やジュースをコップに注ぐと、 コップのまわりに水滴が付きます。同じよう に、本機内部のドラム、ヘッド、ピックアップ レンズ、またはビデオテープ、ディスクに水 滴がつくことがあります。この現象を「つゆ つき(または結露)」といいます。



「つゆつき」が起こると…




- ビデオの心臓部であるヘッドドラムに水滴が付き、ビデオテープが貼り付いてテープや ヘッドを傷めてしまいます。
 - また、ディスクの信号が読み取れず正常な動作をしないことがあります。
- つゆつきは徐々に発生するために、つゆつき が起こっても約15~20分は、現象が現れな いことがあります。
 - 急な温度の変化があったときなどは、2時間 くらいたってから使用してください。

室温が5~35℃の状態でご使用ください。寒冷地区でのご使用の場合は特につゆつきにご注意ください。

このようなときにご注意!

■つゆつきが起こりやすいのは次のような ときです。


寒いところから急に暖かいところへ 移動したとき



湿気の多いところや湯気のたちこめ ているところで使用しているとき



暖房した直後やエアコンなどの冷風 が直接当たるとき



- つゆつきは、本機だけでなくテープやディスクにも生じます。
- テープやディスクを寒いところから暖かい ところへ急に持ち出すときなどは、温度の変 化を受けないように何かに包むなどしてく ださい。


温度変化になじませた後、包みから取り出すとつゆつきが生じにくくなります。

つゆつきが起こったときは



「テープ・ディスクを取り出し、電源「入」にして2時間くらい待ってから本機をご使用ください」

この取扱説明書の見かた



本書で使われているマークについて



正しくお使いいただくための ご注意です。



もう少し詳しい説明や、機能の制限事項です。



知っていると便利な情報です。

■こんなときは

お手入れをするときは

故障かな?と思ったら


わからない用語があるときは

136ページ

15、16ページ

130ページ

■付属品は次のものが入っています



■別売品について

映像・音声入力端子のないテレビと接続するときは、別売のRFコンバーター(VR-10RF)が必要になります。


S映像入力端子付テレビと接続するときはS映像コード (市販品)をお使いください。



D映像入力端子付テレビと接続するときは、コンポーネントビデオコード(D-D)(市販品)をお使いください。



コンポーネント映像入力端子付テレビと接続するときは、コンポーネントビデオコード(D-ピンプラグ×3)(市販品)をお使いください。



もくじ

「安全にお使し	- ハいただくために」は使う前に必ず読み、正しく安全にご使用ください	,) _°
また、付属品	(3ページ)がそろっているかをご確認ください。	~-
は	安全にお使いいただくために	6
しばし	使用上のご注意	12
_	各部のなまえ	
めに	リモコンに乾電池を入れる	
		0.4
按	本機にVHF/UHFアンテナを接続する 本機とテレビを接続する	
接続		
ार्ग्ट	よりきれいなDVD映像を楽しむとき	
	S映像コードを使って接続する	
	D映像入力端子のついたテレビと接続する	
	オーディオ機器と接続するとき	
	映像を見るための準備	31
	時計を合わせる	34
	チャンネル設定について	
ビデオの設定	サップイル政とについて	
<u>4</u>	地域コードー覧表	
यू	地域コードー 見表 地域コードでチャンネルを設定する(自動設定)	00
の	地域コートでアヤノイルで設定9の(日期設定)	42
	受信できるチャンネルを自動的に設定する(オートスキャン設定)	44
	1 局ずつ手動でチャンネルを設定する(個別設定)	
	本体時計の誤差を自動修正する(ジャストクロック機能)	50
	Gコード®システムで予約するためのチャンネル設定	52
	リモコンの設定をする	54
	リモコンのチャンネルスキップ設定のしかた	
	リモコン番号設定のしかた	
	入力端子のないテレビと別売のRFコンバーターを使い接続したときは	56
	ビデオ専用チャンネルを設定する	
	アンテナ再生連動モードを「入」に設定する	
	メニュー画面で「受信チャンネル自動設定」「時計合わせ」をするとき	
	DVDの初期設定をする	60
₽	初期設定の主な内容	
	初期設定の基本操作	
の	視聴制限設定	
期	ディスク言語設定	
200	言語コード一覧	
Æ		
	ビデオを見るための準備	68
	メニュー画面について	69
<u> </u>	ビデオを再生する	70
ビデオを楽しむ	ビデオテープの入れかた・出しかた	
কু	早送り/巻戻しをする、見たい場面をすばやく探す(ビデオサーチ)	72
を	いろいろな再生	
連	静止画再生/コマ送り再生、スロー再生をする	
本		
10	サ像や音声が乱れるとき(トラッキング調整)	
ਹੱ		
	録画した番組を頭出しする	
	ビデオの動作表示について	
	テープカウンターやテープ残量を確認する	
	チャンネルを選んで録画する	78
	かんたん予約で予約録画する	
	録画中や予約録画中に録画終了時刻を設定する(かんたん予約)	
	録画中に別のチャンネルを見るとき	
		∪⊏

ロVロを楽しむ

困ったときは

番組を予約録画する	
Gコード®システムで予約録画をする	86
コマーシャルをカットして録画する(CMカット)	88
予約内容の確認や取り消しをする	89
予約内容を変更する	90
予約待機中にビデオを使うとき	91
予約録画のこんなときは	
音声を切り換える	
ロドと切り挟えるビデオテープを編集する(ダビング)	
と アオナーノ を 補 朱 9 る (タ と フ ク) 本機を 録 画 側 に し て 使 用 す る と き	
本機を再生側にして使用するとき	
ビデオの機能を変更する	
こ	
設定の基本採1・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	97
CMオートスキップ/アンテナ再生連動モード	
DVDを見るための準備	100
DVDを再生する	
ディスクの入れかた・出しかた	103
いろいろな再生	
チャプター(トラック)の頭出しをする、早送り/早戻しする(サーチ)	104
スロー再生をする、静止画再生/コマ送り再生をする	
DVDの動作表示について	
ビデオCDや音楽用CDを再生する	
MP3ファイル形式のディスクを再生する	
冉生設定について	
タイトル/トラック、チャプターを選んで再生する	
時間を指定して再生する(タイムサーチ)	
お好みの視聴方法を選ぶ	
字幕言語を選ぶアングルを選ぶ	
テングルを選ぶ音声を選ぶ	
_{日円で選が} 映画鑑賞するときなどに適した機能	116
	116
音い部分を見やすくする(デジタルガンマ)	
順番を決めて再生する(プログラム再生)	110
(グロンプムウエ)	110
ノヤノターの再生順番を設定するトラックの再生順番を設定する	
MP3ファイルの再生順番を設定する	121
繰り返し再生する	
トップメニューからタイトルを選び再生する	124
ディスクメニューを使って再生条件を設定する	125
ディスクをビデオテープに編集記録する	126
ビデオを録画/予約録画しながらDVDを見る	128
**************************************	100
故障かな?と思ったら	
エラーメッセージについて	
保証とアフターサービス	
ビデオ部の点検について	
仕様	
お客様ご相談窓口のご案内	135
用語の解説	
さくいん	

安全にお使いいただくために

で使用の前に「安全にお使いいただくために」は使う前に必ず読み、正しく安全にご使用ください。

この取扱説明書には、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。 その表示を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。 内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。



人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



人がけがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。

図記号の意味







気をつける必要があることを表しています。

してはいけないことを表しています。

しなければならないことを 表しています。


⚠警告

■煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のときは電源プラグを抜く

- 異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。電源プラグをコンセントから抜いて、 販売店に修理を依頼してください。お客様による修理は危険ですから絶対おやめください。
- ◆本機を落としたり、キャビネットを破損した場合は、機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。










■不安定な場所に置かない


● ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。





■雷が鳴り出したらアンテナ線や電源プラグには触れない

● 感電の原因となります。





警告

■本機の上には花びん、水などの入った容器を置かない

- 水がこぼれたり、中に入った場合、火災・感電の 原因となります。
- 水を入れたり、ぬらしたりしないでください。火 災・感電の原因となります。雨天、降雪中、海岸、 水辺での使用は特にご注意ください。
- 風呂、シャワー室では使用しないでください。火 災・感電の原因となります。













■内部に物や水などを入れない

- ◆本機の開口部(通風孔、ディスクトレイ開閉口やビデオ テープ挿入口など)から内部に金属類や燃えやすいもの などを差し込んだり、落とし込んだりしないでください。 火災・感電の原因となります。特にお子様のいるご家庭で はご注意ください。
- 異物や水が本機の内部に入った場合は、電源プラグを コンセントから抜いて販売店にご連絡ください。その まま使用すると火災・感電の原因となります。









■キャビネットは絶対に開けない

- ●感電の原因となります。内部の点検・調整・ 修理は販売店にご依頼ください。
- ◆本機を分解したり改造したりしないでください。発熱・発火・感電・けがの原因となります。またレーザー光が目に当たると視力障害を起こす原因となります。









■表示された電源電圧で使用する

表示された電源電圧(交流100ボルト)以外で使用すると、火災・感電の原因となります。





つづく

安全にお使いいただくためにいづき

小警告

■電源コードを破損するようなことはしない


- ●電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしないでください。電源コードが破損して火災・感電の原因となります。
- ●電源コードが傷んだら(芯線の露出、断線など)販売店 に交換をご依頼ください。そのまま使用すると火災・ 感電の原因となります。
- 電源コードの上に重いものをのせたり、コードが本機の下敷きにならないようにしてください。コードに傷がついて、火災・感電の原因となります。コードの上を敷物などで覆うことにより、それに気付かず、重い物をのせてしまうことがあります。











■電源プラグの刃および刃の付近にほこりや金属物が付着している場合は乾いた布で取り除く







注意

■本機の通風孔をふさがない

通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。次のような 使いかたはしないでください。

- ◆ 本機を押し入れ、専用のラック以外の本箱など風通しの悪い狭い所に押し込む。
- ・ テーブルクロスを掛けたり、じゅうたんや、布団の上に置く。



■重いものを置かない

- ◆本機に乗らないでください。倒れたり、こわれたり して、けがの原因となることがあります。特に、小 さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。
- ◆本機の上に重いものを置かないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下して、けがの原因となることがあります。








8

は

注意

■油煙、湯気、湿気、ほこりなどが多い場所に置かない

• 調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が当たるような場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。





■冷気が直接吹き付ける所や極端に寒い所には置かない

● つゆがつき、漏電、焼損、故障や事故の原因となることがあります。



■直射日光の当たる場所や温度の高い場所 に置かない

◆内部の温度が上がり、火災・感電の原因となる ことがあります。





■移動させるときは必ず接続コードを外す

● 移動させる場合は電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜き、アンテナ線や機器間の接続コードなど外部の接続コードを外したことを確認の上、 行なってください。接続したまま持ち運ぶとコードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。



またディスクやテープは取り出しておいてください。

● 移動させるときは、落としたり、衝撃を与えないでください。けがや故障の原因 となることがあります。



■お手入れのときは電源プラグを抜く

● 安全のため電源プラグをコンセントから抜いて行 なってください。感電の原因となることがあります。





■旅行などで長時間で使用にならないときは電源プラグを抜く

安全のため必ず電源プラグをコンセントから 抜いてください。火災の原因となることがあ ります。





つづく

安全にお使いいただくために(つづき)

! 注意

■テレビ、オーディオ機器などに接続するときは、本機の電源プラグを 電源コンセントから抜く

●電源を入れたまま接続すると、感電やけがの 原因となることがあります。





■電源プラグを抜くときは電源コードを引っ張らない

● コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。必ず電源プラグを持って抜いてください。





■ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

● 感電の原因となることがあります。





■電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込む

● 差し込みが不完全なときは、発熱したり、ほこりが付着して火災の原因となることがあります。





● 刃にふれると感電の原因となることがあります。

■電源プラグを根元まで差し込んでもゆるみがある ときはコンセントに接続しない


● 発熱して火災の原因となることがあります。販売店や電気工事店にコンセントの交換を依頼してください。





■電源コードを熱器具に近づけない


● コードの被覆が溶けて、火災・感電の原因と なることがあります。





■ディスクトレイ開閉口やビデオテープ挿入口に手を入れない

◆ 小さなお子さまがディスクトレイ開閉口やビデオテープ挿入口から、手を入れないようご注意ください。けがの原因となることがあります。





■ひび割れ、変形、または接着剤などで補修したディスクは使用しない

●飛び散ってけがの原因となることがあります。





■長時間、音が歪んだ状態で使わない

◆ スピーカーが発熱し、火災の原因となることがあります。





■電源を入れる前にはテレビやアンプの音量を最小にする


● 突然大きな音が出て聴力障害などの原因となることがあります。





■電池を入れるときは極性表示(プラス⊕とマイナス⊝)の向きに注意する

間違えると電池の破れつ・液もれにより、火 災・けがや周囲を汚損する原因となることが あります。





■指定以外の電池や新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない

電池の破れつ・液もれにより、火災・けがや周 囲を汚損する原因となることがあります。





■3年に一度くらいは本機内部の清掃を販売店に依頼する

◆本機の内部にほこりがたまったまま、長い間掃除をしないと火災や故障の原因となることがあります。特に、湿気の多くなる梅雨期の前に行なうと、より効果的です。なお、内部掃除費用については、販売店などにご相談ください。



使用上のご注意

本機で再生できるディスクについて

- 本機は下記のディスクをアダプターなしで再生することができます。8cmアダプター(CD用)は使用しないでください。
- 下記に表示されているマークは、ディスクレーベルまたはディスクジャケットに表示されています。
- 本機はNTSC(日本のテレビ方式)に適合していますので、ディスクやパッケージに「NTSC」と表示されている ディスクをご使用ください。

ディスクの種類	ディスクの内容	ディスク盤の大きさ
	フィスフのri t	フィスノ霊の人でと
DVDビデオ リージョン番号 WIDE® VIDE®	 音声+映像(動画)	12cm盤
上記リージョン番号のついたNTSC方式のDVDビデオディスク		8cm盤
DVD-R/DVD-RW*	·····································	12cm盤
ビデオモードで記録されているディスク RA RA RW ®	映像(動画)+音声 	8cm盤
ビデオCD // COMPACT	音声+映像(動画)	12cm盤
NTSC方式のビデオCD VIDEO CD DIGITAL VIDEO	自产工状像(勤團)	8cm盤
音楽用CD	立 士	12cm盤
DIGITAL AUDIO	音声	8cm盤(シングル)
CD-R/CD-RW	*=	12cm盤
音楽CDフォーマット、またはMP3ファイル形式で記録されたディスク ビデオCDフォーマットで記録されたディスク	音声 音声+映像(動画)	8cm盤

[※] ファイナライズをしていないディスクは再生できません。 またビデオレコーディングフォーマット記録 (VR記録) のディスクは再生できません。

■ DVDビデオを再生するとき

• DVDビデオには、リージョン番号(再生可能地域番号)が設けられています。本機のリージョン番号(再生可能地域番号)は「2」です。(リージョン番号が「2」以外でも、「ALL」と表記されているディスクは再生できます。)

■ ディスクの操作について

- DVDビデオは、ディスク制作者の意図により、いろいろな操作や機能が本書で説明している内容と違ったり、 一部の操作を禁止している場合があります。
- •操作中「◇ディスクでこの操作は禁止されています」の表示が出たときは、ディスク側で操作を禁止しております。詳しくはディスクの説明書をご覧ください。
- 操作中「○この操作はできません」の表示が出たときは、本機が操作を禁止しております。
- ディスクの再生中に、メニュー画面が表示されたり、操作内容が表示されたときは表示の内容に従って操作してください。



• DVD-R/DVD-RWの記録モードについて

ビデオモードとは、一般的なDVDプレーヤーで再生が可能なモードです。DVD-R Ver2.0以降、DVD-RW Ver1.1以降のディスクに記録できるモードです。ビデオレコーディングフォーマット(VR記録)とは、DVDフォーラムの標準規格に準拠した多彩な録画機能、編集が可能な記録モードです。(本機では再生できません。)

本機で再生できないディスクについて

■ 上記一覧表以外のディスクは、全く再生できないか、再生できても正常に再生されないことがあります。 誤って再生された場合、大音量によってスピーカーを破損する原因となる場合がありますので、絶対に再生 しないでください。

再生できないディスクの例

CDG、フォトCD、CD-ROM、CD-TEXT、CD-EXTRA、SVCDなど

DVD-ROM、DVD-RW(ビデオレコーディングフォーマット)、DVD-RAM、DVDオーディオなど

■ DVDビデオでも、次のようなディスクは再生できないことがあります。

DVDビデオ	リージョン番号 「2」 が含まれていないディスク (正式な販売地域以外のディスク) *1
	PAL方式、SECAM方式のディスク(海外で製造されたディスク)**2
	無許諾のディスク(海賊版のディスク)
	業務用のディスク

※1 本機のリージョン番号(再生可能地域番号)は「2」です。

※2 本機はNTSC方式に適合した機器です。ディスクをご購入の際は、方式をご確認ください。

■ CD-R/CD-RWでも、次のような場合は再生できないことがあります。

CD-B	データが記録されていないディスクは、再生できません
	音楽CDフォーマット/ビデオCDフォーマット/MP3ファイル形式*3 <u>以外の</u> フォーマットで記録されたディスクは、再生できません
CD-RW	ディスクの記録状態/ディスク自体の状態によっては、再生できません
	ディスクと本機の相性によっては、再生できません
	記録に使用したレコーダーによっては、再生できません

■ 特殊な形のディスクは再生できません。

• 本機では、特殊な形のディスク(ハート形や六角形等)は再生できません。故障の原因となりますので、そのよ うなディスクはご使用にならないでください。

※3 MP3ファイル形式について

MP3ファイルとは、MPEG1オーディオレイヤー3というファイル形式で圧縮した音楽データのことです。MP3ファイ ルには「.mp3」という拡張子が付いています。(拡張子「.mp3」が付いたファイルでも、MP3形式で記録されていない場合 には、ノイズが出たり再生できないことがあります。)

● 再生時のご注意

- •記録されているファイルの順番通りに再生されないことがあります。
- ・認識できる階層は、フォルダ、ファイルを含め8階層までです。・マルチセッションディスクは、第一セッションしか再生できません。
- •高速でデータを記録したディスクの場合、ノイズが出たり、再生できないことがあります。
- •フォルダ数が多いほど、読み取りに時間がかかります。
- •フォルダツリーの構造によっては、読みとりに時間がかかることがあります。
- •表示できるフォルダ名/トラック(ファイル)名は、最大8文字です。8文字を超えるものは省略されます。(文字や記 号によっては正しく表示されないものがあります。)
- 再生中、再生経過時間が正しく表示されないことがあります。

● 以下の場合、本機で再生できません

- •フォルダやファイルが、合わせて255個以上ある場合。
- •音楽CDフォーマット形式とMP3ファイル形式の両方が記録されている場合。(音楽用CDと判別され、音声CDフォー マット形式のみ再生されます。)

ディスクの取り扱いかた

ディスクのお手入れについて

• ディスクについた指紋や汚れを落とすときは、柔 らかい布で、ディスクの中心から外側に向かって 軽くふき取るようにしてください。



- 汚れがひどいときは、水で少し湿らせた柔らかい布 で軽くふき取り、乾いた布でからぶきしてください。
- シンナーやベンジン、アナログ式レコード盤用の クリーナー、静電気防止剤などは絶対使用しない でください。ディスクを傷める原因となります。

取り扱いはていねいに

- 再生面には手を触れないでください。
- ディスクに紙やラベル、シールを貼らないでください。 (DVDのディスクでは、再生できなくなる場合があります。)



再生中、映像や音声が乱れるときは

• ディスクに汚れや傷があると、映像や音声が乱れる 場合があります。一度ディスクを取り出し、汚れを 落としてから、再度再生をしてください。

^{ンづく〉} 13

使用上のご注意(つづき)

DVDビデオディスクに表示されているマーク

• DVDプレーヤーは、DVDビデオソフトのいろいろな機能が楽しめます。 DVDビデオソフトに記載されている機能マークを確認のうえお楽しみください。

収録時間

2)) 1:英 語(オリジナル) ドルビーデジタル・ドルビーサラウンド 2:日本語(吹 替) ドルビーデジタル・5.1chサラウンド	16:9 LB シネマスコープ サイズ	2 1:日本語字幕 2:日本語吹替用字幕	166分 N T S C 日本市場向
	 画面サイズ	字幕	 リージョン番号

		画面サイス	子春	リーション番号
意味と表示例			機能	
•音声トラック数や音声記録方式を表しています。 (5)) 音声1: オリジナルく英語> (5.1chサラウンド) い際の音声2: 日本語 (ドルビーサラウンド) い際の音声3: ドルビーデジタル (ステレオ) い際の音声4: リニアPCM音声音声5: 日本語 (5.1chサラウンド/DTS)			はDVDビデオディススクの取扱説明書フンド音声を楽しむ	
•DVDビデオディスクに記録されで表しています。	ている画面サイズ	本機ではDVDの再生 「初期設定」で行いま		ズが選べます。設定は
	4:3	4:3の画面サイズ	で記録されています	j .
	16:9 LB	ワイドテレビではワボックスサイズ画像		3のテレビではレター 記録されています。
	16:9 PS	ワイドテレビではワーカットした4:3の画		のテレビでは左右を に記録されています。
•字幕の種類を表しています。 2 ・ 注語字幕		• 再生設定画面の「 べます。[113/	(字幕言語選択)」	でお好みの字幕が選
・リージョン番号 (再生可能地域番号) を表しています。・ (乗)・ (乗)・ (乗)・ (乗)・ (乗)・ (乗)・ (乗)・ (乗)		• 本機は、「リージョ: DVDビデオディス:		
• DVDビデオディスクに記録されているアングル数(前方からの撮影画像や後方からの撮影画像がある) を表しています。		• リモコンのアングル ングル番号選択)」て		

ビデオテープの種類と録画時間

Page 14

より良い画質・音質で録画したいとき

長時間にわたる番組を録画したいとき

種類	録画	時間
VHS	標準モード(SP)	3倍モード(EP)
T-180	3時間	9時間
T-160	2時間40分	8時間
T-120	2時間	6時間
T-90	1時間30分	4時間30分
T-60	1時間	3時間
T-30	30分	1時間30分

著作権について

- DVDビデオディスクなどコピー防止機能のついた ディスクの内容を複製しても、コピー防止機能の 働きにより、複製した画像は乱れます。
- ディスクを無断で複製、放送、上映、有線放送、 公開演奏、レンタル(有償、無償を問わず)するこ とは、法律により禁止されています。
- 本機は、マクロビジョンコーポレーション等が所有 する合衆国特許および知的所有権によって保護され た、著作権保護テクノロジーを搭載しています。こ の著作権保護テクノロジーの使用にはマクロビジョ ンコーポレーションの認可が必要であり、同社の認
- 可がない限りは一般家庭および特定の視聴用に制限 されています。解析(リバースエンジニアリング)ま たは改造は禁止されています。
- 本機は、ドルビーラボラトリーズからの実施権に基 づき製造されています。
- Dolby、ドルビー、およびダブルD(四)記号は、 ドルビーラボラトリーズの商標です。
- DTS、DTSデジタルサラウンドは、デジタルシア ターシステムズ社の登録商標です。
- DVDロゴは商標です。

<u>」い画面を見るための点検のおすすめ</u>

- 本機は高精度な技術によって構成された精密な機器です。
 - ヘッドやテープの駆動部分が汚れたり、摩耗し たりするとテープの画質が損なわれます。
 - ▶内部のピックアップレンズが汚れたり、ディス クの駆動部分が磨耗したりするとディスクの再 生ができません。

美しい画面でご覧いただくために、使用環境によっ て異なりますが、およそ1000時間を目安に点検(清 掃、一部部品交換)されることをおすすめします。詳 しくは、お買いあげの販売店にご相談ください。

-プ・ディスクの保存のしかた

ケースの中に入れ、立てて保 管してください。



落としたり強い振動やショック を与えないでください。



直射日光のあたるところや熱器具など のそば、湿気の多いところは避けてくだ



ほこりの多いところおよびカビ の発生しやすいところは避けて ください。



ビデオテープの巻き取り状態にムラの ある場合は、もう一度巻き直してくだ



ビデオテープに磁気(電気時計・磁石を使っ たおもちゃなど) をもっているものを近づけ ないでください。磁気の影響を受けて、大切 な記録が損なわれたりすることがあります。



アンテナについて

アンテナを建てるとき

- 妨害電波の影響を避けるため、交通のひんぱんな 自動車道路や電車の架線、送配電線、ネオンサイ ンなどから離れた場所にお建てください。万一 アンテナが倒れた場合の感電事故を防ぐためにも 有効です。
- アンテナ線には、同軸ケーブル を使用しますと妨害電波の少な い良好な画像が得られます。

アンテナの点検・交換

- アンテナは風雨にさらされるため、定期的に点検・ 交換することを心がけてください。美しい画像がご 覧になれます。特にばい煙の多い所や潮風にさらさ れるところでは、アンテナが早くいたみます。映り が悪くなったときは、販売店にご相談ください。
- 放送の受信状態が悪い(ノイズ が多い、二重画像になるなど) 場合は、再生画像が乱れたり、 出なくなることがあります。こ のような場合は販売店にご相談 ください。



つづく

使用上のご注意(つづき)

守っていただきたいこと


磁気にご注意

本機に磁石、電気時計、磁石を使用した機器やおもちゃなど磁気を持っているものを近づけないでください。磁気の影響を受けて、画面の色が乱れたりゆれたりする、また大切な記録が損われたりすることがあります。




電磁波妨害に注意してください

 本機の近くで携帯電話などの電子機器を使うと、 電磁波妨害などにより機器相互間での干渉が起こり、録画時や再生時に映像が乱れたり雑音が発生 したりすることがあります。



高温の場所で使用しないでください

窓を閉めきった自動車の中など異常に温度が高くなる場所に放置すると、キャビネットが変形したり、 故障の原因となることがあります。本機およびビデオテープやディスクの周囲が高温状態にならないよう十分ご注意ください。



引っ越しや輸送のときは

ビデオテープやディスクを取り出してから梱包してください。

また、ふだんご使用にならないときも、ビデオ テープやディスクを取り出してから、電源を 「切」にしてください。

取り扱いはていねいに

 落下させたり、強い衝撃や振動を与えたりしない でください。故障の原因となります。持ち運びや 移動の際にもご注意ください。

Page 16

接続機器について

- 本機の上に、テレビなど重いものを置かないでください。画面にノイズが出たり、キャビネットが変形するなど故障の原因となります。
- 本機に接続して使用する機器の取扱説明書に記載されている「使用上のご注意」もよくご覧ください。

設置場所について

不安定な場所や振動の多い場所やほこりの多い場所には置かないでください。故障や事故の原因になります。

節電について

タイマーにも常に、わずかな電流が流れています。 また使い終わった後は電源を切り、節電に心掛けま しょう。旅行などで長期間で使用にならないとき は、安全のため電源ブラグをコンセントから抜いて おきましょう。

キャビネットについて

- キャビネットの表面はプラスチックが多く使われています。ベンジン、シンナーなどでふいたりしますと変質したり、塗料がはげることがありますので避けてください。
- キャビネットに殺虫剤など揮発性のものをかけた りしないでください。また、ゴムやビニール製品 などを長時間接触させたままにしないでくださ い。塗料がはげるなどの原因とたります。



キャビネットのお手入れについて

 キャビネットや操作パネル部分の汚れはネルなど 柔らかい布で軽くふき取ってください。汚れがひ どいときは水でうすめた中性洗剤にひたした布を よく絞ってふき取り、乾いた布でからぶきしてく ださい。

直射日光が当たる場所や熱器具の近く

キャビネットや部品に悪い影響を与えますのでご注 意ください。






- テレビの種類によっては、テレビの横に本機を近づけると、映像や音声が乱れることがあります。このときは、本機とテレビを離してご使用ください。
- 本機をテレビの上に設置し、テレビの画面がゆれる場合は最寄りの「シャープお客様ご相談窓口」にご相談ください。

各部のなまえ

本体前面




(「選局」と「トラッキング」は兼用のボタンになっています。)

■待機中ランプについて

ご家庭のコンセントに差し込むと、待機中ランプが点灯します。


電源を入れると消灯します。



■VTR/DVD出力切換ボタンについて

DVD/VTR共用出力端子から出力される信号を切り換えます。

ボタンを押すたびに、切り換わります。 出力に合わせて次のように点灯します。




つづく

各部のなまえ(つづき)

本体後面

/内の番号は、本文で説明しているおもなページです。





- 本機のアンテナ端子とテレビのアンテナ端子をアンテナ線で接続しただけでは、本機の映像を見られません。映像・音声コードを接続してください。
- 入力端子のない(映像・音声コードが接続できない)テレビで本機の映像を見るときは、別売のRFコンバーター**3** が必要です。

Page 18

ビデオ表示部

ビデオテープ挿入中表示 71

かんたん予約表示 81/

ビデオ表示 57

標準3倍

開始午前

録画モード表示 79/

時計表示 76

かんたん予約開始/ 81/ 終了時刻表示

リモコン番号表示 55/

·チャンネル表示「76*)*

例 BS11チャンネル CATV13チャンネル[

テープカウンター表示 77/

↔ { 0 } **↔** { 0 }

外部入力表示 78/

後面入力端子


動作表示について――ビデオテープの走行状態に応じて表示します。

前面入力端子 |]

\mathcal{L}	停止	再生	スロー	コマ送り	ビデオサーチ	静止画再生	録画	録画一時停止
	テレビ 画面表示	Δ	(点滅)	(点滅)	$\triangleright^{\blacktriangleleft}$	(点滅)		(点滅)

※ビデオテープが入っていないときや、電源が「切」のときは走行モードが表示されません。

DVD表示部



- 「119*)* プログラム再生表示
- [116/3Dバーチャル サラウンド再生表示
- 122/リピート再生表示
- 123/A-B間リピート再生 表示

- ・タイトル/トラック・チャプター番号表示
- ・収録時間表示・再生経過時間表示
- ・動作表示

PAUSE 一時停止時表示 ローディング時表示 LORD F N] 早送り時表示 SIDP 停止時表示 REV 早戻し時表示 PLRY 再生時表示 SLOW スロー表示 5 T | | | 静止時表示


つづく

各部のなまえ(つづき)

リモコン

ふたを閉じたところ

〉内の番号は、本文で説明しているおも なページです。




かけて開く




Page 20


• 強く開くとふたがこわれますので、 ていねいに扱ってください。



リモコン表示部



ふたを開けたところ



Page 21

各部のなまえ(つづき)

リモコンに乾電池を入れる

リモコンをお使いになる前に、リモコンに乾電池を入れてください。

1


裏ぶたを開ける


2

乾電池を入れる


3

裏ぶたを閉める





付属の乾電池〈単3形[R6]×2個〉 を、収納部の⊕⊝の表示どおりに入 れてください。



矢印の方向にふたを閉める。

矢印の方向にふたを開ける。

乾電池使用上のご注意

乾電池は誤った使い方をすると液もれや破れつを起こすことがありますので、次のことをお守りください。




- 乾電池の⊕極と⊝極を正しく入れる。
- 充電したり、分解したりしない。
- 種類の違うものや新旧を混ぜて使わない。
- ショートさせない。
- 乾電池が使えなくなったら、すぐに取り出す。

おしらせ

- 付属の乾電池は、保管状態により短期間で消耗することがあります。早めに新しい乾電池と交換してください。 (寿命は通常6ヶ月~1年が目安です。)
- 長期間使用しないときは、乾電池をリモコンから取り出してください。

リモコンの操作範囲





- リモコンには衝撃を与えないでください。
- リモコンを水に濡らしたり湿度の高いところには置かないでください。

おしらせ

- 使用中にリモコン表示部の時刻表示が点滅したときは乾電池の寿命です。新しい乾電池と交換してください。この後は、時計合わせをしてから、リモコンの各設定をし直してください。
- 乾電池を入れ換えたとき、リモコンが正しく動作しないことがあります。
 - このときは、乾電池をいったんリモコンから取り外し、5分以上たってから再度入れ直してください。
- 本体のリモコン受信部に直射日光や強い照明が当たっていると、リモコンが正しく動作しないことがあります。照明または本体の向きにご注意ください。
- 本体のリモコン受信部とリモコンの間に障害物があると動作しない場合があります。 障害物を取り除いてご使用ください。


22

接続

ご自分で接続するときの接続方法について説明しています。

接

続




ページ

- 24 本機にVHF/UHFアンテナを接続する
- 27 本機とテレビを接続する
- 28 よりきれいなDVD映像を楽しむとき
- 28 S映像コードを使って接続する
- 28 D映像入力端子のついたテレビと接続する
- 29 オーディオ機器と接続するとき
- **29** アナログ接続で2chオーディオを楽しむとき
- **29** デジタル接続で2chオーディオを楽しむとき
- 30 デジタル接続でドルビーデジタル(5.1ch)やDTS音声を楽しむとき
- 31 映像を見るための準備
- 31 ビデオを見るための準備
- 32 DVDを見るための準備

本機にVHF/UHFアンテナを接続する

テレビにつながっているアンテナ線を外し、外したアンテナ線を本機に接続します。 その後、テレビと本機を接続します。

アンテナ線やテレビのアンテナ端子板の形状・種類によって、接続のしかたが異なります。



おしらせ

- 本機とテレビを接続しているコードをアンテナ線と一緒に束ねないでください。テレビ放送を見るときに、画面にノイズが出るなど、電波妨害の原因となることがあります。
- 本機とテレビは、直接接続してください。ビデオデッキを通してテレビで映像を見ると、コピー防止機能の働きにより、画像が乱れることがあります。
- DVD専用出力端子からビデオの映像は出力されません。

赤:音声(右)

■別売品について(くわしくは、販売店またはもよりのシャープお客様ご相談窓口「135/にお問い合わせください。)

• アンテナ線接続プラグ

部品番号 : QPLGF0129GEZZ 流通コード : 003 524 0968

Page 24

• 分波器

• RFコンバーター

取扱説明書をご覧ください。

商品名 : VR-55RF

商品名 : VR-10RF





アンテナ線を接続する

アンテナ線の種類によって接続のしかたが異なります。

単独のアンテナ線 (F型コネクター付き のとき)

本機のアンテナ入力端子へ

そのままつなぎます

■ VHF/UHF混合または ■ VHF単独のアンテナ線 (F型コネクター無し のとき)

アンテナ接続プラグ (別売品) を取り付け



(くわしくは、**26/3** をご覧ください。)


■ UHF単独のアンテナ線 (フィーダー線)

アンテナ接続プラグ (別売品) を取り付け ます。



■ VHFとUHFが別々の アンテナ線

混合器(市販品)を 取り付けます。




本機のアンテナ入力端子へ



75Ω同軸ケーブル(付属品)






テレビのアンテナ端子と接続する

付属の75Ω同軸ケーブルを使って接続します。 テレビのアンテナ端子板の形状によって取り付けかたが異なります。


■ VHF/UHF端子が別々の場合

■ VHF/UHF混合の場合

そのままつなぎます



■ VHF/UHF端子が別々で VHF端子が止め金固定式の場合



(くわしくは、26) 1、2をご覧ください。)

つづく


本機にVHF/UHFアンテナを接続する(つづき)

1 同軸ケーブルの先端加工のしかた


黒い被覆にすじを 入れ、切り取る




7 アミ線を折り返す



3 芯線に傷が付かない ように白い被覆を切 り取る




芯線を出す



2 同軸ケーブルと分波器(別売品)とのつなぎかた

分波器 商品名: VR-55RF

ツメを外側にひらき、 カバーを外す




2 同軸ケーブルの先端 を残して切り、分波 器に取り付ける



ペンチでしめ付ける




う カバーをもとどお りにはめ込む



3 アンテナ線接続プラグ(別売品)の取り付けかた


アンテナ線接続プラグ 部品番号 : QPLGF0129GEZZ 流通コード: 003 524 0968

ツメを外側にひらき、 カバーを外す



2 線をガイド金具から 取り外し、


プラスチックにはさむ



引 同軸ケーブルを差し 込み、先端をガイド 金具に巻き付ける



カバーをもとどおりにはめ込む
 りにはめ込む
 カバーをもとどおりにはめ込む
 カバーをもとどおりにはめいる
 カバーをもととがらいる
 カバーをもととがらいる
 カバーをもととがらいる
 カバーをもとどおりにはめいる
 カバーをもとどおりにはめいる
 カバーをもととがらいる
 カバーをもととがらいる
 カバーをもととがらいる
 カバーをもとがらいる
 カバー



接


続

」 本機にVHF/UHFアンテナを接続する(つづき) 本機とテレビを接続する


本機とテレビを接続する

テレビとの接続のしかた


- 付属の映像・音声コードで接続します。
- アンテナ再生連動モードが「入」になっているときは、「切」にしてください。 57
- テレビに映像・音声入力端子がない場合は、別売のRFコンバーターを使って接続してください。 RFコンバーターとの接続は、RFコンバーターの取扱説明書をご覧ください。 **56**



BSチューナーと接続するとき



BSチューナー内蔵テレビと接続するとき



BS(CS)放送を予約するときは

- 予約するチャンネルを、BS(CS)機器を接続している外部チャンネル「L1」(後面入力1)または「L2」(前面入力2) に設定してください。
- あらかじめBS(CS)機器の電源を入れ、希望のチャンネルを設定しておいてください。


27

゚おしらせ

よりきれいなDVD映像を楽しむとき

- よりきれいなDVDディスクの映像を楽しむために、「DVD専用出力端子」と「テレビ」を接続することをおすすめします。
- DVD専用出力端子からビデオの映像は出力されません。ビデオを楽しむときは「DVD/VTR共用端子」 も必ずテレビと接続してください。27/
- 下記の接続をした場合、ビデオとDVDの映像をご覧になるときは、テレビ側でそれぞれの入力チャンネルを選んでください。


S映像コードを使って接続する



おしらせ

◆本機とテレビは、直接接続してください。ビデオデッキを通してテレビで映像を見ると、コピー防止機能の働きにより、画像が乱れることがあります。

口映像入力端子のついたテレビと接続する




- おしらせ
- DVDに対応していないハイビジョン方式専用のコンポーネント映像入力端子には接続しないでください。(映像方式が異なりますので、映像が乱れたり、映らないことがあります。)
- コンポーネント映像入力端子に接続したとき、オートワイド機能は働きません。

オーディオ機器と接続するとき

本機の音声をオーディオ機器で楽しむときは、次の接続をします。

アナログ接続で2chオーディオを楽しむとき




ヒント



- DVD専用出力端子からビデオの音声は出力されません。
- MP3ファイル形式の音楽データなどを録音するときは、アナログ接続を行ってください。

デジタル接続で2chオーディオを楽しむとき



接続後、下記のDVD初期設定を行ってください。

設定する項目		選ぶ内容	参照ページ
「音声出力設定」	「DIC DIGITAL出力」	[D-PCM]	61/
	「dts 出力」	[D-PCM]	01/



• デジタル接続時のご注意 30/もご覧ください。

つづく〉

続

接

」よりきれいなDVD映像を楽し オーディオ機器と接続するとき

む


とき

オーディオ機器と接続するとき(つづき)

デジタル接続でドルビーデジタル(5.1ch)やDTS音声を楽しむとき

本機は、通常のステレオ音声に加えドルビーデジタル(5.1ch)やDTSの迫力ある音響効果を楽しむことができます。

- ドルビーデジタル/DTSデジタルサラウンドプロセッサーまたはドルビーデジタル/DTSデジタルサラウンドデコーダー内蔵アンプと本機をデジタル接続することにより、大迫力の臨場感あふれるサラウンド音声を楽しむことができます。
- DTSデジタルサラウンド音声を楽しむために、ディスクメニュー 125 でDTS音声を選ぶか、再生設定 画面の「) 音声選択」 115 でDTS音声を選んでください。
- DTS音声を楽しむには、DTSデジタルサラウンドデコード機能搭載のプロセッサーまたはアンプが必要です。



接続後、下記のDVD初期設定を行ってください。

■ ドルビーデジタル/dtsデジタルサラウンドに対応しているプロセッサーまたはアンプのとき

設定する項目		選ぶ内容	参照ページ
「音声出力設定」	「DIGITAL出力」	ビットストリーム	61/
	「dts 出力」	ビットストリーム	01/

■ ドルビーデジタルに対応し、dtsデジタルサラウンドには対応していないプロセッサーまたは アンプのとき

設定する項目		選ぶ内容	参照ページ
「音声出力設定」	「DIGITAL出力」	ビットストリーム	61/
	「dts 出力」	[D-PCM]	

デジタル接続時のご注意。

- ■ビデオの音声は出力されません。
- ■MDとデジタル接続し、CDを録音して楽しむとき...

Page 30


- ◆ 本機とMDをデジタル接続し、CDをMDに録音したときに、CDの曲番(トラック番号)とMDに記録された曲番(トラック番号)が一致しないことがあります。
- MP3ファイル形式の音楽データは、MDなどデジタル入力端子付き機器とデジタル接続での録音ができません。 アナログ接続[29]を行ってください。
- ■接続しているアンプ等の機器によっては、サーチ(早送り1速)中の音声が出なくなることがあります。 [104/

30

映像を見るための準備

ビデオの設定やDVDの初期設定は、テレビ 画面に出る表示を見ながら行います。 テレビ画面に設定表示を出すために、テレ


テレビ画面に設定表示を出すために、テレビとの接続方法に合わせて次の準備をしてください。



ボタンの発光色について

- ●出力がVTRのときは、オレンジ色で点灯します。
- ●出力がDVDのときは、緑色で点灯します。

ふたを閉じたところ



ビデオを見るための準備

テレビを「DVD/VTR共用出力 端子」で接続した外部入力チャン ネルに切り換える



2

を押す

電源が入ります。

を押し、「VTR出力」にする

• 本体のVTR/DVD出力切換ボタンをオレンジ色に点灯させます。



オレンジ色点灯

- 押すたびに、「VTR出力」⇔「DVD出力」に 切り換わります。
- 本体のVTR/DVD出力切換ボタンを押しても切り換えることができます。

これでビデオを見るための準備ができました。



入力端子のないテレビとRFコンバーターを 使って接続したときは、「ビデオ専用チャンネ ルを設定する」を行って準備してください。56/

接

続

┗️ オーディオ機器と接続するとき(つづき)

つづく〉

映像を見るための準備(つづき)

DVDを見るための準備

- ■DVD/VTR共用出力端子で テレビと接続しているときは
 - テレビを「DVD/VTR共用出力 端子」で接続した外部入力チャン ネルにする



2

を押す

- 電源が入ります。
- へ で で を押し、「DVD出力」にする
 - 本体のVTR/DVD出力切換ボタンを緑色に点灯させます。



緑色点灯

- 押すたびに、「DVD出力」⇔「VTR出力」に 切り換わります。
- 本体のVTR/DVD出力切換ボタンを押しても切り換えることができます。

これでDVDを見るための準備ができました。



- 入力端子のないテレビとRFコンバーターを使って接続したときは
- 「ビデオ専用チャンネルを設定する」 56 の手順1~5を行って準備してください。
- 音声はRFコンバーターが接続されている左または右の音声が聞こえます。

- ■DVD専用出力端子でテレビ と接続しているときは
 - テレビを「DVD専用出力端子」で 接続した外部入力チャンネルに する
- 電源が入ります。

これでDVDを見るための準備ができました。



• DVD専用出力端子で接続したときは、VTR/DVD出力切換に関係なく出力されますので、 出力切換の操作は必要ありません。

ビデオの設定




ページ

- 34 時計を合わせる
- 36 チャンネル設定について
- 37 地域コード早見表
- 38 地域コード一覧表
- 42 地域コードでチャンネルを設定する(自動設定)
- 44 受信できるチャンネルを自動的に設定する(オートスキャン設定)
- 46 1局ずつ手動でチャンネルを設定する(個別設定)
- 50 本体時計の誤差を自動修正する(ジャストクロック機能)
- **52** Gコード®システムで予約するためのチャンネル設定
- 54 リモコンの設定をする
- 54 リモコンのチャンネルスキップ設定のしかた
- 55 リモコン番号設定のしかた
- **56** 入力端子のないテレビと別売のRFコンバーターを使い接続したときは
- 56 ビデオ専用チャンネルを設定する
- 57 アンテナ再生連動モードを「入」に設定する
- 58 メニュー画面で「受信チャンネル自動設定」「時計合わせ」をするとき

時計を合わせる

- ビデオの電源を入れ、本体表示部の時刻表示が点滅しているときは、リモコンと本体の時 計合わせを行ってください。
- リモコンの電池を入れ替えたときは、再度リモコンの時計を合わせてください。

ふたを開けたところ



おしらせ

- 時計合わせ中、約1分間なにも操作しないと時 計設定が解除されます。手順1から操作し直し てください。
- 設定内容を途中で変更(修正)したいときは、 • を繰り返し押して修正したい項目を点滅 させ、再度設定してください。

Page 34

設定のしかた

例 2002年10月4日の午後6時30分に合わせる

• 時計設定表示になります。

▼リモコン表示部

 ● 一度時計合わせをした後、日付・時刻を修正 するときは、 さというできるときない。
 ● を2秒以上押し続けます。

2 **・** または で で 「年」を合わせ、 **・** を押す

- を押すと、年が進みます。
- でする。を押すと、年が戻ります。

-ŽOÔŽ[®] P P

3 ▲ または ▼ で 「月」 を 合わせ、 ▶ を押す

- を押すと、月が進みます。
- (▼)を押すと、月が戻ります。

▲ または ▼ で 「日」を 合わせ、 ▶ を押す

- を押すと、日が進みます。
- (▼)を押すと、日が戻ります。

▲または▼で「時」を合 わせ、トを押す

- を押すと、時が進みます。
- を押すと、時が戻ります。

昼の12時は「0:00PM」、夜の12時は 「O:OOAM」と設定します。


〕または ◯▼ で「分」を合 わせ、決定を押す

- を押すと、分が進みます。
- を押すと、分が戻ります。

- これでリモコンの時計合わせは完了しまし
- リモコン表示部の送信マーク「 🛜 」が点滅 します。

6:30 PM

リモコンの発信部を本体のリモコ ン受信部に向け、一を押す



これで本体の時計合わせは完了しました。



- 予約録画中やかんたん予約録画中、時計合わ せをすることはできません。ビデオ表示部に 「Err」(エラー)が表示されます。
- ビデオ表示部に「RC1」または「RC2」の表示 が点滅したときは、本体とリモコンのリモコ ン番号設定がずれています。点滅している番号 にリモコンの番号を合わせてください。 リモコン番号設定のしかたは55/をご覧くだ さい。
- 停電の後や電源プラグを抜いたときは 本機は約10分の停電保護回路を搭載しており ますが、10分以上の停電のときなど、ビデオ 表示部の時刻表示が点滅している場合は、も う一度時計合わせを行ってください。



- 本体の時刻表示が点滅しているときに送信を すると、本体の時刻修正が行えます。
- 本体のジャストクロックの設定をしておけ ば、一度送信すると、本体の時刻は自動修正 されます。

チャンネル設定について

チャンネル設定は「自動設定(地域コード設定)」と「オートスキャン設定」と「個別設定(1局ずつ設定)」の3つの方法があります。

自動設定(地域コード設定)

- …… で使用になる場所にもっとも近い都市 (受信している電波を送信している都市)を地域コード早見表 37 から選び「地域コード」を入力する方法です。
 - ◆その地域に合わせ、あらかじめ見られる放送局の受信チャンネルを定めた設定方法です。
 - ◆地域コードー覧表 38/~ 41/には放送局名を記載しています。


オートスキャン 設定

…… で使用になる地域で受信できる放送電波を自動的にキャッチし、 記憶させる方法です。

個別設定 (1局ずつ設定)

…… 地域コード一覧表に当てはまらない地域や、チャンネル設定後、不要なチャンネルをスキップ設定したり、他のチャンネルを追加するときにチャンネルを1局ずつ設定する方法です。

お住まいの場所にもっとも近い地域コードを「地域コード早見表」③7/で確認するつぎに放送局名を地域コード一覧表 ③8/~ 41/で確認する



DV-GH550#P033-043.pm6

地域コード早見表に該当する都市にお住まいのかたは、その都市の地域コードを入力してください。 該当する都市にお住まいでないかたは、もっとも近い都市の地域コードを入力してください。

地域コード早見表

五十音	都市名	地域番号王	计音	都市名	地域番号	五十音	都市	3	地域番号	五十音	都市名	地域番号
あ	会津若松市	21	か	橿 原 市	65	t	仙台	市	13	Ŋ	東久留米市	30
	青 森 市	10		柏市	29	そ	草加	市	27		東村山市	30
	明石市	63		春日井市	54	た	大 東	市	61		彦根市	59
	昭 島 市	30		春日部市	27		高田	市	40		日立市	23
	秋 田 市	15		勝田市	22		高峭	市	25		日 野 市	30
	阿 久 根 市	95		門真市	61		高槻	市	61		姫 路 市	62
	上 尾 市	27	İ	金 沢 市	41		高 松	市	78		枚 方 市	61
	朝霞市	27		鎌倉市	33		宝塚	市	61		平塚市	34
	旭川市	02		刈 谷 市	54		立 川	市市	30		弘前市	10
	足利市	27	İ	川口市	27		多摩		32		広島市	71
	厚木市	33		川越市	27	ち	茅ケ	崎市	34	ßı	福井市	42
	網走市	01	İ	川崎市	33		千 葉	市	29		福岡市	83
	我孫子市	29	İ	河内長野市	61		調布		30		福島市	19
	尼崎市	61	İ	川西市	64	っ	津	市	57		福山市	72
	安城市	54	き	木 更 津 市	29		5 <	ば市	29		藤枝市	53
い	飯田市	45	İ	岸和田市	61		土 浦	市	29		藤沢市	33
	池田市	61	İ	北九州市	84		鶴田	市	18		富士市	51
	生 駒 市	61	Ī	北見市	09	ے	東京	2 3 区	30		富士宮市	51
	石巻市	14		岐阜市	47	_	徳 島	市	97		府中市(東京)	30
	和泉市	61		京都市1	60		徳山	市	74		船橋市	29
	伊勢崎市	25		京 都 市 2	98		所 沪		27	~	別府市	91
	伊丹市	61	İ	桐生市	26		鳥 取		67	ほ	防府市	74
	市川市	29	<	釧路市	04		苫 小		06	#	前橋市	25
	一宮市	54	1	熊 谷 市	28		富山		39		町田市	33
	市原市	29		熊本市	90		豊川		55		松江市	68
	茨 木 市	61		倉敷市	70		豊田		56		松阪市	57
	今 治 市	81		久留米市	85		豊中		61		松戸市	29
	入 間 市	27	ŀ	呉 市	73		豊橋		55		松原市	61
	いわき市	20	2	高 知 市	82		富田		61		松本市	46
	岩国市	77		甲府市	43	な	長曜		37		松山市	79
	岩槻市	27		神 戸 市	61	.0.	長嶋		88	み	三 郷 市	27
う	宇治市	60		郡山市	19		長里		44	•	三島市	52
	宇都宮市	24	Ì	小金井市	30		流山		29		三鷹市	30
	宇部市	76		越谷市	27			屋市	54		水戸市	22
	浦安市	29	l	小 平 市	30		那 覇		96		都 城 市	92
え	海老名市	33	ŀ	小 牧 市	54		奈良		65		宮崎市	92
, -	江別市	01	Ì	小松市	41		習志	野市	29	đ)	武蔵野市	30
お	青梅市	30	さ	さいたま市	27	ΙΞ	新派		37	_	室蘭市	08
	大 分 市	91	-	堺 市	61	-	新座		27	ŧ	盛岡市	12
	大 垣 市	47		佐賀市	87		新居		80		守口市	61
	大阪市	61		酒 田 市	18		西宮		61	ゃ	矢 板 市	31
	大館 市	16		相模原市	33	ぬ	沼津		52		焼津市	49
	大 津 市	58		佐倉市	29	ね	寝屋		61		八尾市	61
	大 牟 田 市	86		佐世保市	89	0	野田		29		八千代市	29
	岡崎市	54		札幌市	01		延足		93		八代市	90
	岡山市	70		座間市	33	は	函館		03		山形市	17
	沖縄市	96		狭 山 市	27	10	秦野		36			74
	小樽市	07	L	静岡市	49			子市	31		大和市	33
	小田原市	35	J	清水市	49		\mathcal{N}		11	よ	横須賀市	33
	帯広市	05		下 関 市	75		羽曳	野市	61	6	横浜市	33
	小山市	27		上越市	38		浜田		69		四日市市	57
か	各務原市	48	ਰ		61		浜札		50		米子市	68
,,	加古川市	63	9	<u></u> 鈴 鹿 市	57		半田		54	ゎ	和歌山市】	66
	鹿 児 島 市	94	t	<u></u>	54	ひ	 東 大	阪市	61	12	和歌山市2	99
		U+	۳	WR / III	<u>∪4</u>	U	木 八	MX II]	UI			JJ

おしらせ

- ※ 地域コードによる設定は、お住まいの都市の中でも地域によって受信チャンネルが異なり、設定しても受信でき ない場合があります。このときは、オートスキャン設定または個別設定をしてください。
- 工場出荷時は、地域コード「○○」に設定されています。
- 地域コードを設定したときに、地域コード一覧表に放送局名が記載されていない選局番号は、自動的にチャンネ ルスキップされます。(地域コード「00」は除く)。

^{つづく} 37

チャンネル設定について(つづき)

地域コード一覧表

• 地域コード一覧表に記載されている()の放送局は、スキップされています。

	選局	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都道府県								受信チ・表示チ・						
Jan 2013	都市名	地域コード						表示チー放送	ヤンネル 局名					
工場出	基記宁	00	1	2	3	4	5 5	6	?	8	9 9	10 10	11	12
上物山	19改生	00		2	3	4		6	7				11	12
	札幌	01	<u>1</u>	2	3	17 17	5 5	6	27 27	8	35 35	10	11	12 12
	10170	01	北海道放送		NHK総合	テレビ北海道	札幌テレビ		北海道文化放送		北海道テレビ	40		NHK教育
	旭川	02	1	2	33 33	37 37	39 39	6	7	8	99	10	<u>11</u> 11	12
			21	NHK教育 27	テレビ北海道 35	北海道文化放送 4	北海道テレビ 5	6	札幌テレビ 7	9	NHK総合 9	10	北海道放送	12
	函館	03	21 21	27	35	4		6		8		10 10	11	12
			テレビ北海道	北海道文化放送	北海道テレビ 39	NHK総合 41	5	北海道放送	7	8	9	NHK教育 10	11	札幌テレビ 12
	釧路	04		2 NHK教育	39 北海道テレビ	41 北海道文化放送			7 7 札幌テレビ		9 NHK総合		11 11 北海道放送	
			32 32	2	34	4	5	6	7	8	9	10	11	12
北海道	帯広	05	32 北海道文化放送		34 北海道テレビ	4 NHK総合		6 北海道放送				10 札幌テレビ		12 NHK教育
			47 47	49	51	53 53	55	57	61	8	9	10	11	12
	苫小牧	06	47 テレビ北海道	49 NHK教育	51 NHK総合	53 北海道文化放送	55 北海道放送	57 札幌テレビ	61 北海道テレビ					
	小樽	07	24 24	2	26 26	4	5	6	7	8	9	10	11 11	12
	기시크	07	テレビ北海道	NHK教育	北海道文化放送	北海道テレビ			北幅テレビ		北海道放送		NHK総合	
	室蘭	08	1	2	29 29	37 37	39 39	6	7	8	9	10	11 11	12
			4	NHK教育 2	テレビ北海道	北海道文化放送	北海道テレビ	04	札幌テレビ		NHK総合	40	北海道放送	40
	北見	09		2	3	4	59 59	61 61 北海道テレビ	7	8	NHK総合 9 9	10	53 53	12
			1	NHK教育 2	3	4	北海道文化放送 5	北海道テレビ 6	札幌テレビ 38	8	NHK総合 34	10	北海道放送 11	12
	青森	10	: <u>†</u>		3	4	5		38		34			!5
青森			青森放送テレビ	2	NHK総合 33	4	NHK教育 31	6	青森テレビ	8	青森朝日放送	10	11	12
	八戸	11			33		31		7		9		11 11	
			1	2	青森テレビ	4	青森朝日放送 5	6	NHK教育 7	8	NHK総合 31	35 35	青森放送テレビ 11	33
岩手	盛岡	12				4 NHK総合		6 		8 NHK教育	31 岩手朝日テレビ	35 テレビ岩手		33 めんこいテレビ
	41.75	40	1	2	3	4	5 5	6	32 32	8	34	10	11	12
	仙台	13	東北放送		NHK総合		NHK教育		東日本放送		34 宮城テレビ			12 仙台放送
宮城	石巻	14	59 59	2	51 51	4	49 49	6	61 61	8	55 55	10	11	57 57
	100	14	東北放送		NHK総合		NHK教育		東日本放送		宮城テレビ			仙台放送
	秋田	15	1	2	3	4	5	6	7	8	9	31 31	11	37 37
秋田	IX.		4	NHK教育 2		Α					NHK総合	秋田朝日放送	秋田放送テレビ	秋田テレビ
	大館	16		2	3	4	5	6 6	7	8 8	9 9	59 59	11 11	57 57
			1	(NHK教育) 2	3	(NHK総合) 4	5	(秋田放送テレビ) 36	30	NHK教育 8	NHK総合 9	秋田朝日放送	秋田放送テレビ 11	秋田テレビ 38
	山形	17				4		36	30	8		10		38
山形			1	2	3	NHK教育 4	5	テレビュー山形	さくらんぽテレビ 7	NHK総合 39	9	山形放送 22	11	山形テレビ 24
	鶴岡	18	1 山形放送	[3 3 NHK総合			6 NHK教育	[39		22 テレビュー山形		24 さくらんぽテレビ
	.= .	4	1	2	31	4	33	NHN教育 6	35 35	1 8 8	9	デレビューW形 10	11	12
	福島	19		2 NHK教育	31 テレビュー福島		33 福島中央テレビ		35 福島放送		9 NHK総合		11 福島テレビ	
	ハカキ	20	1	62	3	4	5	58	7	8	9	10	11	60
福島	いわき	20		62 62 テレビュー福島		4 NHK総合		58 福島中央テレビ		8		10 NHK教育		60 福島放送
	会津若松	21	1 1	2	3	4	5	6 6	7	47	9	37 37	11	41
	A/=101A	<i>L</i> 1	NHK総合		NHK教育	40		福島テレビ		アレビュー福島		福島中央テレビ		福島放送
	水戸	22	44 1	2	46 3	42	5	40 6	?	38 8	9	36 10	11	32 12
茨城			NHK総合	2	NHK教育	日本テレビ		TBSテレビ		フジテレビ	0	テレビ朝日	14	テレビ東京
	日立	23	52 1	2	50 3	54 4	5	56 6		58 8	9	60 10	11	62 12
			NHK総合	2	NHK教育	日本テレビ	5	TBSテレビ 23	7	フジテレビ	31	テレビ朝日 19	11	テレビ東京 17
栃木	宇都宮	24	29 1		27 3	4	5	6		21 8	31	10	11	12
			NHK総合	<u> </u>	NHK教育	日本テレビ		TBSテレビ	<u> </u>	フジテレビ	とちぎテレビ	テレビ朝日		テレビ東京

おおい		選局	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
新規	道府県								受信チ	ャンネル					
新橋 25 22 23 24 23 25 27 28 3 3 28 28 28 28 28	2.1371	都市名	地域コード												
日本語画		44.17	0.5		2	50			56	7	58	9			62
解注 26 43 2 45 39 40 37 7 55 9 9 33 40 37 7 55 6 9 33 40 6 41 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			25												12 テレビ東京
日本	群馬			43	2	45	39	40	37	7	35	9	33	41	31
空した水 27 1 2 3 4 16 6 7 8 38 10 11 11 11 12 18 18 18 18		桐生	26												12 テレビ東京
増玉				1	2	3	4	16	6	7	8	38	10		12
##	3	さいたま	27	1 NILIK \$84											12 テレビ東京
	埼玉			33	2	35	25			16	21	28		11	17
		熊谷	28												12 テレビ東京
No. No. No. No. No. No. No. No. No. No.				1	2			16			8	42	10		12
東京	千葉	千葉	29												12 テレビ東京
東京 八王子 31	-			NHN総合 1	2					38					12
東京 八王子 31		23区	30						6						12
東京					2					テレビ埼玉					テレビ東京 61
多摩 32 32 32 33 26 28 24 7 22 9 20 11 1 3 4 10 10 10 10 10 10 10	東京	八王子	31	1			4								12
多					2					7		9		11	テレビ東京 18
横浜 33 1 2 3 4 16 6 7 8 8 42 10 11 11		多摩	32	1		3	4	28	6		8		10		12
横浜 33	-			NHK総合 1	2					7		42		11	テレビ東京 12
神奈川		横浜	33	1		3	4	16	6		8	42	10		12
# 京川	- 1				2					7				11	テレビ東京 43
中京川 小田原 35 52 2 50 54 5 56 7 58 46 60 11 36 14 10 10		茅ケ崎	34	1		3					8				12
小田原 35	申奈川				2			-		0				4.4	テレビ東京
東野 36		小田原	35	1		3	4				8		10		62 12
乗野 36 1 3 4 6 8 61 10 10 10 10 10 10 10	L													4.4	テレビ東京
NHK総合		秦野	36	1	2			<u>5</u>						!!	59 12
新潟 37 21 29 5 8 9 35 1 1 29 1 5 8 8 35 1 1 3 3 4 5 37 7 27 9 10 11 11 3 3 3 37 27 10 10 11 1 1 3 3 3 37 27 10 10 11 1 1 3 3 3 3 3 3 7 27 10 10 32 1 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 32 1 1 3 3 10 3 10 32 1 1 3 3 10 3 10 3 3 10 3				NHK総合		NHK教育	日本テレビ		TBSテレビ		フジテレビ	テレビ神奈川	テレビ朝日		テレビ東京
新潟		新潟	37	21	2	29	44	5 5	6	?	8	9	35	11	12
上越 38 1 3 4 5 37 27 9 10 11 富山 39 1 3 4 5 6 7 8 9 10 32 富山 39 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 32 高岡 40 50 48 4 5 6 7 8 9 10 32 石川 金沢 41 48 4 5 6 7 8 9 10 11 2 34 4 5 6 25 8 9 33 11 33 4 5 6 25 8 9 33 11 4 4 6 25 8 9 33 11 4 1 2 3 4 5 6 25 8 9 33 11 4 4 <td>新潟</td> <td>オノノハツ</td> <td>57</td> <td>新潟テレビ21</td> <td></td> <td>テレビ新潟</td> <td></td> <td>新潟放送</td> <td></td> <td></td> <td>NHK総合</td> <td></td> <td>新潟総合テレビ</td> <td></td> <td>NHK教育</td>	新潟	オノノハツ	57	新潟テレビ21		テレビ新潟		新潟放送			NHK総合		新潟総合テレビ		NHK教育
富山 NHK教育 NHK総合 もちらのでは、 でしております。 おきないできます。 のでは、 119</td> <td>⊢≢r®</td> <td>38</td> <td></td> <td>2</td> <td></td> <td>4</td> <td>5</td> <td></td> <td>7</td> <td></td> <td>9</td> <td></td> <td>11</td> <td>33</td>	7717119	⊢≢r®	38		2		4	5		7		9		11	33
富山 北日本テレビ NFK総合 日本アレビ NFK総合 ""><td></td><td>1.62</td><td>50</td><td>NHK教育</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>新潟放送</td><td></td><td>新潟総合テレビ</td></th<>		1.62	50	NHK教育									新潟放送		新潟総合テレビ
富山 北日本テレビ NHK総合 日本・リング A6 42 44 42 39 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 44 5 6 7 8 9 10 11 11 44 5 6 7 8 9 10 11 11 44 5 6 7 8 9 10 11 11 44 5 6 7 8 9 <		宗山 :	20	1	2		4	5	6	7	8	9		32	34
高岡 40 50 48 9 40 42 40 50 48 9 33 11		量田	39											チューリップ	富山テレビ
お日本テレビ	B W [<u> </u>	40		2		4	5	6	7	8	9			44
福井 福井 42 39 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 福井 福井 42 39 3 3 6 9 10 11 福井テレビ NHK教育 NHK教育 NHK教育 PECテレビ NHK教育 PECテレビ NHK教育 PECテレビ NHK教育 NHK教育 PECテレビ NHK教育 PECテレビ NHK教育 PECテレビ NHK教育 PECテレビ NHK教育 PECテレビ NHK教育 PECテレビ NHK教育 PECテレビ NHK教育 PECテレビ NHK教育 PECテレビ NHK教育 PECテレビ NHK教育 PECFレビ NHK教育 PECFレビ NHK教育 PECFレビ NHK教育 PECFレビ NHK教育 PECFレビ NHK教育 PECFレビ NHK教育 PECFレビ NHK教育 PECFレビ NHK教育 PECFレビ NHK教育 PECFレビ NHK教育 PECFレビ NHK教育 PECFレビ NHK教育 PECFレビ NHK教育 PECFレビ NHK教育 PECFレビ NHK教育 PECFレビ NHK教育 PECFU NHKMP PECFU NHKMP PECFU NHKMP PECFU NHKMP PECFU NHKMP PECFU NHKMP PECFU NHKMP PECFU			40										NHK教育	チューリップ	#4 富山テレビ
福井 福井 42 39 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 福井 福井 42 39 3 3 6 9 10 11 脚井 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 脚井 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 山梨 甲府 43 1 3 5 6 37 8 9 10 11 山梨 甲府 43 1 3 5 6 37 8 9 10 11 長野 44 50 4 40 6 42 8 46 10 48 6 48 6 48 6 48 6 48 6 48 6 48 6 48		A >0	4.4	1	2	3		5	6	25	8	9	33	11	37
福井 福井 42 39 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 1		金沢	41												37 石川テレビ
世界 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日			4.0		2			5	6						12
世界 43	福井	福井	42												
NHK総合				1	2	3	4	5		37	8		10		12
長野 44 1 44 50 4 40 6 42 8 46 10 48 46 48 50 44 50 40 42 40 46 48 48 46 40 42 40 40 42 40 40 42 40 40 42 40 40 42 40 40 42 40 40 42 40 40 42 40 40 42 40 40 42 40 40 42 40 40 42 40 40 42 40 40 42 40 40 40 42 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	山梨	甲府	43	1 NHK総会											
長野 44 44 50 40 42 46 48	$\overline{}$					50	4	40	6	42	8		10		12
長野 銀田 45 44 2 3 4 5 6 7 42 9 40 11 44 3 4 6 6 42 40 松本 46 1 44 50 4 48 6 42 8 46 10 40 44 50 4 48 6 42 8 46 10 40 40 1 44 50 48 42 46 40 40 1 44 50 48 42 46 40 40 1 2 3 4 5 6 35 8 9 10 11 5		長野	44												
長野朝日放送 NHK教育 NHK総合 信越放送 デレビ信州 長野放送 1				44			4		6	7	42		40		12
松本 46	長野	飯田	45								42 = 42		40		
松本 46 44 50 48 42 46 40 40 41 42 46 40 40 40 40 40 40 40				双封附日放达	44	50		48		42		46		40	12
岐阜 47 1 2 3 4 5 6 35 8 9 10 11		松本	46		44	50		48		42		46			[
岐阜 株成子DC MTRASES USE TO LEGAT	_			1			4		6		8		10		37
岐阜 ***********************************		岐阜	47	1											37
各務原 48 1 3 5 35 9 11	岐阜			果海ナレヒ	2		4	CBCFVE 5	6	35	8		10	名古屋テレビ 11	岐阜放送 28
		各務原	48	1	I	3		5		35		J9		11	28
- 東海テレビ NHK総合 CBCテレビ 中京テレビ NHK教育 名面原レ 1 2 31 4 33 6 35 8 9 10 11				東海テレビ			4	CBCテレビ	6	中京テレビ 35	8	NHK教育 g	10	名古屋テレビ	岐阜放送 12
静岡 静岡 49 2 31 33 35 9 11	静岡	静岡	49			31		33		35		9		11	!£
						静岡第1テレビ				テレビ静岡		NHK総合		静岡放送	

つづく

チャンネル設定について(つづき)

	選局	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都道府県	都市名	地域コード						受信チー表示チー	ャンネルャンネル					
			1	30	3	4	5	放送	局 名	8	9	28	11	34
	浜松	50		30		4		6		8 8 NILIV#hzx		28		34
			1	静岡第1テレビ 54	27	NHK総合 4	29	静岡放送	39	NHK教育 8	52	静岡朝日テレビ 10	41	テレビ静岡 12
	富士	51		54 NHK教育	27 静岡第1テレビ		29 静岡朝日テレビ		39 テレビ静岡		52 NHK総合		41 静岡放送	
静岡	ংসংক	E2	1	51 51	61 61	4	57 57	6	59 59	8	53 53	10	55 55	12
	沼津	52		NHK教育	静岡第1テレビ		静岡朝日テレビ		テレビ静岡		NHK総合		静岡放送	
	藤枝	53	1	44	24 24	44	26 26	6	38 38	8	42 42	10	40 40	12
			1	NHK教育 2	静岡第1テレビ	4	静岡朝日テレビ	6	テレビ静岡 35	8	NHK総合 9	10	静岡放送	25
	名古屋	54	11		3		5		35		9		11	25 25
			東海テレビ 56	2	NHK総合 54	4	CBCテレビ 62	6	中京テレビ 58	8	NHK教育 50	10	名古屋テレビ 60	テレビ愛知 52
愛知	豊橋	55	56 東海テレビ		54 NHK総合		62 CBCテレビ		58 中京テレビ		50 NHK教育		60 名古屋テレビ	52 テレビ愛知
	#	50	57	2	53	4	55	6	59	8	51	10	61	49
	豊田	56	57 東海テレビ		53 NHK総合		55 CBCテレビ		59 中京テレビ		51 NHK教育		61 名古屋テレビ	49 テレビ愛知
三重	津	57	1	2	3	4	5 5	6	35 35	8	9	33 33	11	25 25
	/=	57	東海テレビ		NHK総合		CBCテレビ		中京テレビ		NHK教育	三重テレビ	名古屋テレビ	テレビ愛知
	大津	58		28 28	3	36 4	5	38 6	7	40 8	9	42 10	30 30	46 46
滋賀			1	NHK総合 52	3	毎日テレビ 54	56	ABCテレビ 58	7	関西テレビ 60	9	読売テレビ 62	びわ湖放送 11	NHK教育 50
	彦根	59		52 52		54	56	6		8		10		50
			1	NHK総合 2	36	毎日テレビ 4	びわ湖放送 19	ABCテレビ 6	34	関西テレビ 8	26	読売テレビ 10	11	NHK教育 12
	京都1	60		2 NHK総合	36 サンテレビ	4 毎日テレビ	19 テレビ大阪	6 ABCテレビ	34 京都テレビ	8 関西テレビ	26 奈良テレビ	10 読売テレビ		12 NHK教育
京都	京都2 98	00	32 32	2	34	4	21	6	7	8	9	10	11	12 12
		98	NHK京都	NHK総合	京都テレビ	毎日テレビ	テレビ大阪	6 ABCテレビ		8 関西テレビ		読売テレビ		NHK教育
大阪	大阪	61	1	2	36 36	44	19 19	6 6	34	8 8	9	10	30	12 12
	7 (12)		4	NHK総合 2	サンテレビ	毎日テレビ	テレビ大阪 19	ABCテレビ 6	京都テレビ 34	関西テレビ	0	読売テレビ 10	テレビ和歌山 30	NHK教育 12
	神戸	61		2	36 36	4	19	6	34	8	9	10	30	12
			1	NHK総合 50	サンテレビ 56	毎日テレビ 54	テレビ大阪	ABCテレビ 58	京都テレビ	関西テレビ 60	9	読売テレビ 62	テレビ和歌山 11	NHK教育 52
	姫路	62		2 NHK総合	36 サンテレビ	4 毎日テレビ		6 ABCテレビ		8 関西テレビ		10 読売テレビ		52 12 NHK教育
兵庫	00.7	-00	1	51	55 36	53	19	57	7	59	9	61	30	49
	明石	63		2 NHK総合	サンテレビ	4 毎日テレビ	19 テレビ大阪	6 ABCテレビ		8 関西テレビ		10 読売テレビ	30 テレビ和歌山	12 NHK教育
	川西	64	1	29 2	33	35 4	5	37 6	7	39 8	9	41 10	11	31 12
	7110	01	4	NHK総合	サンテレビ	毎日テレビ	40	ABCテレビ		関西テレビ		読売テレビ	4.4	NHK教育
奈良	奈良	65		2	36 36	4	19 19	6	62 62	8	55 55	10 10	11	12 12
			1	NHK総合 32	サンテレビ	毎日テレビ 42	テレビ大阪	ABCテレビ 44	奈良テレビ	関西テレビ 46	(奈良テレビ) 9	読売テレビ 48	30	NHK教育 26
	和歌山1	66		2		4		6		8		10	30	12
和歌山			1	NHK総合 50	3	毎日テレビ 54	5	ABCテレビ 58	7	関西テレビ 60	9	読売テレビ 62	テレビ和歌山 56	NHK教育 52
	和歌山2	99		2 NHK総合		4 毎日テレビ		6 ABCテレビ		8 関西テレビ		10 読売テレビ	30 テレビ和歌山	12 NHK教育
鳥取	鳥取	67	1 1	2	3	4	5	6	7	24 24	9	22 22	11	12
MPHX	WOAX	0,	日本海テレビ		NHK総合	NHK教育				山陰中央テレビ		BSSテレビ		
島根	松江	68	30 30	2	34 34	4	5	6 6	?	8	9	10 10	11	12 12
			日本海テレビ	2	山陰中央テレビ	4	5	NHK総合 6	7	58	Q	BSSテレビ 10	11	NHK教育 12
	浜田	69		2	54 54	4	5 5			58 58	9			
			23	NHK総合 2	日本海テレビ 3	4	BSSテレビ 5	25	35	山陰中央テレビ	NHK教育 9	10	11	12
岡山	岡山	70	23 テレビせとうち		3 NHK教育		5 5 NHK総合	25 25 瀬戸内海テレビ	35 35 OHKテレビ		9 9 西日本放送		11 山陽放送	
			31	2	3	4	1VHK#65	瀬戸内海テレE 6	0	8	9	35	11	12
広島	広島	71	31 テレビ新広島		3 NHK総合	4 RCCテレビ			7 NHK教育			35 広島ホームテレビ		12 広島テレビ
												2770		

변경 73		選局	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
接触 172 1874年	都道府県	都市名	生は コード						受信チー表示チー	ャンネルャンネル					
操動 22 1 25 26 26 27 27 28 28 28 27 28 28		-tilda	JUA,						放送	局 名					
		福川	72	1	2		4		6		8	9		11	
日本	広島	IBU	, _	NHK総合		広島ホームテレビ		テレビ新広島		NHK教育			RCCテレビ		広島テレビ
House	,	県	73	1	2		4		6		8		10	11	12
### 보고 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		- 1		NHK教育	2		4				0		40	NHK総合	10
		Ш□	74				4	52		38	8		!0		12
下限 75				INFININT	2	23	1		6		9		10	山口テレビ	12
宇部 76 16 2 3 4 31 6 20 6 16 10 18 12		下関	75	41	2	23	4		6	33	8	39	10	35	
### 2015 76	Ш□														(NHK教育)
### 2015 1 2 3 4 22 6 20 8 9 10 11 11 12 12 13 8 5 10 11 11 12 12 13 8 10 11 11 12 12 13 8 10 11 11 12 12 13 8 10 11 11 12 12 13 8 10 11 11 12 12 13 8 10 11 11 12 12 13 13 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15		宇部	76	14	2			31	6	20	8	16	10	18	
新田						3	4								12
機能		岩国	77	1			4	22		28		9	10	11	12
日本日本				NHK教育 1	2	3			6		8				
香川 高松 78 33 2 33 4 37 6 31 8 41 10 10 29 19 19 19 19 19 19 19	徳島	徳島	97	1			4		6				10		12
番州					2			37		31		41		29	
横山 1	香川	高松	78	33		39		37		31		41		29	19
				瀬戸内海テレビ	2		29	25	6		37		10		35
数据技術 1		松山	79		2			25	6				10		35
				1		3				7		9		27	
会社 1 30 3 27 14 32 7 36 9 34 11 38 38 38 38 38 38 38	愛媛	新居浜	80					14	6		36			27	
高知 高知 高2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 38 11 4 0 1 2 0 3 4 5 6 6 7 8 8 9 8 8 11 4 0 0 1 1 2 0 3 4 6 8 8 9 1 10 10 19 37 10 19 37 10 10 11 12 12 1 10 10 10 11 12 12 1 10 10 10 11 12 12 1 10 10 10 11 12 1 10 10 10 11 11 12 1 10 10 10 11 11 12 1 1 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11				1	30	3	27	14	32	7	36	9	34		38
高知 高知 82 1 2 3 4 5 6 7 8 9 38 11 40 1		今治	81						32				34		
福岡 83				1		3	4		6	7	8	9	38	11	40
福岡 83 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 19 37 19 37 10 19	高知	高知	82												
おいけい おいけい				1	2	3	4	5	6	7		9			37
おわか 84		福岡	83	九州朝日放送											
福岡		0.1.11	0.4	1	2	23	35	5	6	7	8		10		12
信回 久留米 85	+= CD	コピスル州	84												
大弁田 86 58 19 53 61 5 50 7 8 55 10 43 12 大弁田 86 58 19 53 61 5 50 7 8 55 10 43 12 大介 佐賀 87 19 36 40 38 48 52 57 60 9 10 11 12 長崎 88 1 2 3 4 5 5 6 37 8 27 10 25 12 長崎 88 1 2 3 4 5 5 7 8 7 8 7 10 25 12 長崎 大介 大介 91 1 2 3 17 5 31 7 8 9 10 11 12 大介 大介 91 1 2 16 4 22 6 34 9 10 11 12 大介 大介 91 1 2 3 3 4 5 6 34 9 10 11 12 大介 91 1 2 3 3 4 5 6 34 9 10 11 12 大介 91 1 2 3 3 4 5 6 36 32 24 10 11 12 東藤印画 92 1 2 3 4 5 6 36 32 24 10 11 12 東藤印画 92 1 2 3 4 5 6 36 32 24 10 11 12 東藤印画 94 1 2 3 4 5 6 36 32 24 10 11 12 東藤印画 94 1 2 3 4 5 6 36 32 24 10 11 12 東藤印画 94 1 2 3 4 5 6 36 32 24 10 11 12 東藤印画 94 1 2 3 4 5 6 36 32 24 10 11 12 東藤印画 94 1 2 3 4 5 6 36 32 24 10 11 12 東藤印画 94 1 2 3 4 5 6 36 32 24 10 11 12 東藤印画 94 1 2 3 4 5 6 36 32 24 10 11 12 東藤印画 94 1 2 3 4 5 6 30 32 24 10 11 12 東藤印画 94 1 2 3 4 5 6 32 8 9 10 11 12 東藤印画 94 1 2 3 4 5 6 32 8 38 10 30 12 東藤印画 94 1 2 3 4 5 6 32 8 38 10 30 12 東藤印画 94 1 2 3 4 5 6 32 8 38 10 30 12 東藤印画 94 1 2 3 4 5 6 32 8 38 10 30 12 東藤印画 1 2 3 4 5 6 32 8 38 10 30 12 東藤印画 1 2 3 4 5 6 32 8 38 10 30 12 東藤印画 1 2 3 4 5 6 32 8 38 10 30 12 東藤印画 1 2 3 4 5 6 32 8 38 10 30 12 東藤印画 1 2 3 4 5 6 32 8 38 30 30 30 30 30 30	借 岡	A KIN W	٥٠	57	2		48	5		7			10	14	
大全田 86 58 19 53 61 50 55 43 50 74 74 74 74 74 74 74 7		久留木	85												
佐賀 佐賀 87 19 36 40 38 48 52 57 60 9 10 11 12 佐賀 佐賀 87 19 36 40 38 48 52 57 60 9 10 11 12 下水八州 サガテレビ NHK教育 NHK総合 RKB电日放送 福岡放送 大大分 大分 1 2 3 4 5 6 37 8 27 10 25 12 「大分 大分 女子 1 2 3 17 5 31 7 8 9 10 11 13 15 「大分 大分 女子 1 2 3 34 5 6 34 8 9 10 11 12 13 13 14 14 14 14 14 14		+40	96			53		5		?	8	55	10		12
TXNDM サガテレビ NHK教育 NHK総合 NKB毎日放送 福岡放送 7世紀日本 (NHK総合) 原本放送 1 2 3 4 5 6 37 8 27 10 25 12 12 2 5 12 12 2 5 12 12 2 3 17 5 31 7 8 9 10 11 35 10 35 1		人丰田	00	九州朝日放送	TXN九州	NHK総合	RKB毎日放送		NHK教育			テレビ西日本		福岡放送	
TXNDM サガテレビ NHK教育 NHK総合 NKB毎日放送 福岡放送 7世紀日本 (NHK総合) 原本放送 1 2 3 4 5 6 37 8 27 10 25 12 12 2 5 12 12 2 5 12 12 2 3 17 5 31 7 8 9 10 11 35 10 35 1		<i>壮智</i>	87					48	52	57	60		10		12
長崎 88 1 3 5 5 37 22 25 長崎立化放送 長崎直陽アレビ	八只	八只	07	TXN九州	サガテレビ	NHK教育	NHK総合	RKB毎日放送	福岡放送	九州朝日放送	テレビ西日本	(NHK総合)		熊本放送	
長崎 NHK教育 NHK教育 長崎放送 デレビ長崎 長崎文化放送 長崎立化放送 長崎直原アレビ 佐世保 89 2 17 31 8 9 10 11 35 熊本 1 2 16 4 22 34 9 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 33 34 5 6 36 32 24 10 11 12		長崎	88		2		4		6		8		10	25 25	
佐世保 89 2 31 8 9 10 35 熊本 90 1 2 16 4 22 34 NHK総合 長崎散送 テレビ製 熊本 90 1 2 16 22 34 9 10 11 12 大分 大分 91 1 2 3 34 5 6 36 32 24 10 11 12 大分 91 1 2 3 34 5 6 36 32 24 10 11 12 大分 91 1 2 3 34 5 6 36 32 24 10 11 12 空崎 92 1 2 3 4 5 6 36 32 24 10 11 12 宮崎 92 1 2 3 4 5 6 7 <	長崎	15.00				NHK総合		長崎放送		テレビ長崎		長崎文化放送		長崎国際テレビ	
Richard Part Richard Richa	17,009	佐世保	89	1	2	3	17 17	5	31 31	?	8	9	10	11	35 35
熊本 90 2 16 22 34 9 11 大分 NHK教育 熊本朝日放送 無本朝日が送 新井県民戸レビ デレビ除本 NHK総合 MHK総合 11 12 3 34 5 6 36 32 24 10 11 12 3 34 5 6 36 32 24 10 11 12 11 12 3 34 5 6 36 32 24 10 11 12		12.2711			NHK教育	40	長崎国際テレビ		長崎文化放送		NHK総合		長崎放送		テレビ長崎
大分 大分 大分 大分 大分 大分 大分 大分	熊本	熊本	90				4		6		8		10		12
Page Page				4	NHK教育		24				20		10		10
Page Page	大分	大分	91			3	34	5 5	<u>8</u>	36	32	24		! ! !	12
空崎 92	- 1,74			(NHK教育)	2	NHK総合	あいテレビ	大分テレビ	(NHK総合)		テレビ愛媛	大分朝日放送		11	NHK教育
宮崎 原規島 第 日本版法 別 日本版法		宮崎	92											!!	
Re Re Re Re Re Re Re Re	宮崎			1				5	テレビ宮崎	7	NHK総合 30	a		11	NHK教育 12
Re Re Re Re Re Re Re Re		延岡	93				4						!		
鹿児島 南日本放送 NHK総合 NHK教育 鹿児島放送 鹿児島テレビ 鹿児島売テレビ 阿久根 95 1 30 3 23 5 35 7 8 9 10 11 12 阿久根 30 23 3 5 8 0 10 12 康児島院子レビ 8 10 12 中日本放送 小HK総合 中日本放送 NHK総合 中日本放送 NHK教育 東児島売デレビ NHK教育 東児島売デレビ NHK教育 東児島売デレビ NHK教育 東京 1 2 3 4 5 6 7 8 28 10 11 12 ア 8 28 10 12				1	NHK教育	3	INHK総合	5		32		38	10	30	12
鹿児島 南日本放送 NHK総合 NHK教育 鹿児島放送 鹿児島戸レ 鹿児島売レビ 阿久根 1 30 3 23 5 35 7 8 9 10 11 12 ・ 原見 ・ 原見 ・ 原見 ・ 原見 ・ 原見 ・ 原見 ・ 原見 ・ 原見		鹿児島	94	1							l	38	!0		14
成果 原児島所子レビ 成児島所子レビ 内叶松台 南日本放送 N叶松莉育 沖縄 1 2 3 4 5 6 7 8 28 10 11 12 沖縄 那覇 96 2 8 28 10 12	鹿児島			南日本放送	30		23		35				10		12
沖縄 那覇 96 2 3 4 5 6 7 8 28 10 11 12 沖縄 3 4 5 6 7 8 28 10 11 12		阿久根	95								8		10		
				1	鹿児島読売テレビ 2	3		5		7		28		11	NHK教育 12
NHK教育 アステンピー 対域的日放送 「規模放送デルビー NHK教育	沖縄	那覇	96								8	28	10		12
					NHK総合			<u> </u>			沖縄テレビ	城球朝日放送	城球放送テレビ		NHK教育

おしらせ


• 地域コード別に設定された選局番号と受信チャンネル・放送局は当社の調査によるものです。 (1999年5月現在)

地域コードでチャンネルを設定する(自動設定)

お住まいの地域にもっとも近い都市の地域 コードを入力すると、自動的にチャンネル を設定できます。

「地域コード早見表」37、「地域コード一覧表」38で都市名・放送局名・受信チャンネルを確認した上で、お住まいの地域にもっとも近い地域コードを入力してください。

ふたを開けたところ



ふたを閉じたところ



Page 42

地域コードでチャンネルを 自動設定する

例 地域コード[30](東京23区)の受信チャンネル に設定する

ビデオを見るための準備をする31/

• リモコン表示部に、現在設定されている地域 コード(工場出荷時は「00」)が表示されます。

▼リモコン表示部



3 または で、地域 コードー覧表で確認した番号を 選ぶ

- を押すと、番号が進みます。
- (▼)を押すと、番号が戻ります。


M 30

決定を押す



- リモコンの設定が完了します。
- 訂正したいときは、(◀)を押し、地域コードを 入れ直してください。

リモコンの発信部を本体のリモ コン受信部に向け、👸を押す



• これで、本体の設定が完了します。

Fャンネル設定 を押す

リモコン表示部が時刻表示に戻ります。

リモコンのふたを閉じ[™]∞また は ◎を押して受信チャンネル がすべて正常に映るか、使いな れたチャンネル表示になってい るかを確認する

• 正常に映れば、設定は完了です。

- ▶次の場合は46/へ進んでください。
- 映らない、または別の追加したいチャンネルがあ るとき
- ビデオ表示部やテレビ画面に表示されるチャン ネルを変えたいとき

Page 43

本放送のないチャンネルをとばしたいとき (チャンネルスキップ)




- 地域コードを設定すると、ジャストクロック のチャンネルは自動的にNHK教育テレビにな
- 地域コードを設定したときに、「地域コードー 覧表」に放送局名が記載されていない選局番号 は、自動的にチャンネルスキップされます(地 域コード00は除く)。
- 設定中、約1分間なにも操作しないと、リモコ ン表示部は時刻表示に戻ります。もう一度手順 2から操作し直してください。
- リモコンの電池を入れ替えて時刻表示が点滅 しているときは、時計合わせ34をしてか ら、手順2~4で再設定してください。
- リモコンの設定中は、メニュー画面などの操作 はできません。リモコンのふたを閉じ、リモコ ンの設定を終了してから行ってください。

受信できるチャンネルを自動的に設定する(オートスキャン設定)

使用する地域で受信できる放送電波(チャンネル)をキャッチし、自動的に設定することができます。

ふたを開けたところ




おしらせ

• 設定中、約3分間なにも操作しないと、メニュー画面が解除されます。もう一度 で 押し、はじめから操作し直してください。

オートスキャンでチャンネル 設定をする

- ¶ ビデオを見るための準備をする ■ 31/
- **2** を押す
 テレビにメニュー画面が表示されます。
- 3 ▲ または ▼ で「チャンネ ル設定」を選び、 ★定 を押す

▼画面表示



▲ または ▼ で[オート スキャン設定]を選ぶ



5

^{決定}を押す

オートスキャンが開始され、スキャン状況がバーで表示されます。

オートスキャン中

- オートスキャンが終了すると、受信可能な チャンネルが一覧表示されます。
- 周波数の低い局から順番に設定されます。

例

		受信チ	ャンネル		
3 1	4 9	5 1	5 3	5 5	5 7
5 9	6 1				

- 予約録画を行うためには、手順6へ進み、表 示チャンネルを設定してください。
- ここで を押すと通常画面に戻り、一覧表示されたチャンネルを見ることができます。

6

きたいでする。 注意を押し、個別設定画面を表示する



7

▲ または ▼ で「表示 チャンネル」を選ぶ



8

◆ または ◆ で、使いなれた チャンネル表示にする

ポジション 0 1 受信チャンネル 3 1 ●表示チャンネル 0 5 微調 0 0 チャンネルスキップ 入 切

- 表示チャンネルは、使いなれた新聞の番組欄 などに合わせると、予約のときに便利です。
- 表示チャンネルには、01~62、BS1~ BS15、C13~C63があり、自由に設定することができます。
- BS1~BS15の表示チャンネルは、 CATVでBS番組が放送されている場合な どに設定しておくと便利です。
- 予約するときは、ここで設定したチャンネル表示で選局してください。

9

決定を押す

- 「➡」が「ポジション」の位置に移動します。
- 引き続きほかのチャンネルの「表示チャンネル」を変えたいときは、
 ポジションを切り換え手順7~9を繰り返します。

10

○を押す

• 設定が完了し、通常画面に戻ります。

オートスキャン設定では微弱な電波も受信、設定されます。ご覧にならない(不要なチャンネルの)ときは、49の手順10~11でチャンネルスキップを「入」にしてください。

- ▶ 続いて、ジャストクロックの時刻設定チャンネルを、NHK教育を見ているチャンネルに設定してください。(50)
- ▶ この後、リモコンのチャンネル設定をします。 Gコードシステムで予約録画する場合
 - 「Gコードシステムで予約するためのチャンネル設定」 **52**

通常の予約録画をする場合

「リモコンのチャンネルスキップ設定のしかた」

1局ずつ手動でチャンネルを設定する(個別設定)

次のような場合は、1局ずつ受信チャンネルを個別に設定してください。

- 1.地域コードでチャンネル設定しても映らないとき。
- 2.オートスキャンで自動設定された受信チャンネルがきれいに映らないとき。
- 3.地域コードで自動設定後に、受信チャンネルを追加したいとき。
- 4.放送のないチャンネルをとばしたい(スキップさせたい)とき。

で使用いただく地域ごとに受信できる放送局(チャンネル)をさがし、チャンネルを入れてください。



- 本機は、地上放送(VHFは1~12チャンネル、UHFは13~62チャンネル)、CATV(ケーブルテレビC13~ C63チャンネル)を受信できます。
- 本機のチャンネルポジションには、1~62のポジションがあり、工場出荷時(地域コード00)は1~12ポジションにVHF1~12チャンネルが受信できるよう設定されています。また、13~62ポジションはチャンネルスキップされています。

CATV(ケーブルテレビ)をご覧になるときは

- CATVを受信するときは、CATV専用のホームターミナル(アダプター)が必要になります。 (スクランブルのかかった放送は有料です。)
 - CATV会社と受信契約したときは、CATV会社が接続してくれます。
- CATVを受信するときは、使用する機器でとにCATV会社との受信契約が必要です。さらにスクランブルのかかった有料放送の視聴・録画には、ホームターミナル(アダプター)が必要になります。詳しくは、CATV会社にで相談ください。
 - CATVの受信は、サービスが行われている地域に限ります。
- チャンネル設定後は、「Gコードシステムで予約するためのチャンネル設定」[52]を行ってください。Gコードシステムを使用しないでリモコンでの予約録画をする場合は、「リモコンのチャンネルスキップ設定のしかた」[54] に進んでください。
- ジャストクロックの時刻設定チャンネルを設定するときは、NHK教育を見ているチャンネルに設定してください。 $\boxed{\bf 50}$

個別設定画面について

▼画面表示

➡ポジション	0 5
受信チャンネル	4 2
表示チャンネル	0 5
微調	0 0
チャンネルスキップ	入 切

ポジションとは

- で使用の地域で放送されている放送局を入れる場所の ことで、選局する順番を表します。
- 本機では、放送局を入れる場所が62ポジション(1~62)あります。
 - 1~62の各ポジションには、お好みで放送局を入れることができます。

受信チャンネルとは

- 放送局からの電波を受信するために合わせるチャンネルです。
 - CATV放送を受信するときは、ここでCATVの受信 チャンネルを設定します。

Page 46

表示チャンネルとは

- ビデオ表示部やテレビ画面に表示されるチャンネル (数字)のことです。
 - (予約録画時の選局は、この表示で行います。)
- ご使用の地域で使われている使いなれたチャンネル表示にしておくと便利です。


微調とは

• 映像の色がうすく見づらいときに、受信チャンネルを 微調整します。

チャンネルスキップとは

チャンネルスキップを「入」にしておくと、選局するときに空きチャンネル(放送のないチャンネル)をとび越して、選局できるようになります。

ふたを開けたところ



個別設定でチャンネルを設 定する

- 例 ポジション[5]に、UHF放送「42」チャンネルを 受信し、表示チャンネルを「5」に設定する
- **ビデオを見るための準備をする** 31
- **2 を押す ・**テレビにメニュー画面が表示されます。
- - ▼ 画面表示



4 または ****** を押して 「個別設定」を選び、 *** を押す

チャンネル設定 自動設定 オートスキャン設定 個別設定




設定中、約3分間なにも操作しないと、メニュー画面が解除されます。もう一度 の押し、はじめから操作し直してください。

つづく

1局ずつ手動でチャンネルを設定する(個別設定)(つづき)

ふたを開けたところ



- ヒント
- 映像が正常に映らないときは微調整を行って ください。
- ★ または ▼ で「微調」を選びます。
- ② ・または ・で、画面が正常に映るよう調整します。



5 ◆ または ▶ で 「ポジション」 を合わせる

- ポジションには、01~62があります。
- を押すと、ポジション番号が進みます。
- (4) を押すと、ポジション番号が戻ります。
 - ▼画面表示

例 05

⇒ポジション	0 5
受信チャンネル	0 5
表示チャンネル	0 5
微調	0 0
チャンネルスキップ	入切

▲ または ▼ で「受信 チャンネル」を選ぶ



• 押すたびに、次の順で切り換わります。

→ 01~62 ← C13~C63 ←

例 42



受信チャンネルの番号がわからないとき は

受信したい放送局の映像が映るまで、すたは (*) を押す。

▲ または ▼ で「表示 チャンネル」を選ぶ



- 表示チャンネルは、使いなれた新聞の番組 欄などに合わせると、予約のときに便利で す。
- 表示チャンネルには、01~62、BS1~ BS15、C13~C63があり、自由に設定することができます。
- BS1~BS15の表示チャンネルは、 CATVでBS番組が放送されている場合などに設定しておくと便利です。
- 予約するときは、ここで設定したチャンネル表示で選局してください。

● または ● で、テレビに表示 したいチャンネルにする

- を押すと、表示チャンネルが進みます。
- (す)を押すと、表示チャンネルが戻ります。

例 05

ボジション 0 5 受信チャンネル 4 2 ●表示チャンネル 0 5 微調 0 0 チャンネルスキップ 入 切





- チャンネルスキップを「入」にすると、選局 したときにそのチャンネルがとばされます。
- これで、1 ポジション分のチャンネル設定が 終わりました。
 - 引き続きほかのチャンネルを設定したいときは、手順5~11の操作を繰り返してください。

1) Оを押す

• 設定が完了し、通常画面に戻ります。

- ▶ 次は、リモコンのチャンネル設定をします。 Gコードシステムで予約録画する場合
 - 「Gコードシステムで予約するためのチャンネル設定」

通常の予約録画をする場合

「リモコンのチャンネルスキップ設定のしかた」

おしらせ


受信チャンネル設定時に、次のような場合には ブルーバック画面になります。

- 放送のないチャンネルや、放送が終了したチャンネルに受信チャンネルを合わせたとき。
- 電波が極端に弱かったり、妨害電波があるとき。

本体時計の誤差を自動修正する(ジャストクロック機能)

- ジャストクロック機能は、NHK教育テレビの時報を利用して、本体時計の3分以内の誤差を自動修正する機能です。
- 時刻設定チャンネルをNHK教育テレビに合わせておくと、本機が毎日朝7時、昼12時、夜7時に時報が放送されるかどうかを確認します。そのときに時報が放送されると、それに合わせて時差を自動修正します。

ふたを開けたところ




ジャストクロック設定のしかた

1 〇を押す

• テレビにメニュー画面が表示されます。

▼ 画面表示



3 ▲ または ▼ で「ジャスト クロック設定」を選び、 ★定 を 押す



4 ・ または で 「ジャストクロック」を選ぶ

【◆】で「入」を選ぶ

• 押すたびに「入」⇔「切」と切り換わりま す。

➡ジャストクロック 入切 時刻設定チャンネル

▲ または ▼ で 「時刻設 定チャンネル」を選ぶ



• 「時刻設定チャンネル」を変更しないとき は、手順8に進んでください。

🕙 または 🕑 でチャンネルを 設定する



• 必ずNHK教育を見ているチャンネル (ビデ オ表示部に表示されているチャンネル)に 合わせてください。

決定を押す

• 設定が完了し、通常画面に戻ります。



- チャンネル設定を「自動設定」で行うと、時刻設 定チャンネルは自動的にNHK教育テレビが設 定されます。(時刻設定チャンネルを確認して ください。)
- チャンネル設定を「オートスキャン」で設定した ときは、時刻設定チャンネルを、NHK教育を 見ているチャンネルに設定してください。
- 本機が電源「切」か、予約待機状態のときに働き ます。
- リモコンの時計は修正されません。

次のような場合は、正しく働きません。

- 時計合わせ**34**/がされていない。
- 本体の時計が3分以上ズレている。
- 時報が放送されなかったとき。
- 朝7時、昼12時、夜7時の3分前にビデオを 使っている(予約録画を含む)。
- 時報音とともに音楽などの音声が放送された


体時計の誤差を自動修正する(ジャストクロック機能

Gコード®システムで予約するためのチャンネル設定

Gコードシステムで予約したときに、リモコンの予約チャンネル表示が本体のチャンネル表示と 違っていると、正しく予約されません。次の設定を行い、リモコンの予約チャンネル表示と本体の チャンネル表示を合わせてください。(地域コードを入力して自動設定されたチャンネルは、合わ せる必要はありません。)



|例| ○○放送42チャンネルを 本体表示[5]チャンネルに 書き換えている



○○放送のGコード予約を すると、リモコンの予約チャ ンネルが「42」(または「--」) と表示され、本体表示の[5] チャンネルと違っている

リモコンの予約チャン ネル表示を、本体表示 と同じ、「5」チャンネル に変更する









リモコンの時計合わせがされていないと、G コードシステムのチャンネル設定ができませ ん。時計合わせ34をしてから操作してくだ さい。

ふたを開けたところ



設定のしかた

Gコード番号のある番組表を用 意し、○○放送を参照する



- 現在時刻以降の番組を参照してください。
- 本体に表示される○○放送局の チャンネルを確認する
-)を押し、Gコード番号入力表 示にする

▼リモコン表示部

4

数字ボタンで○○放送局のG コード番号を入力する

例 94278

84518

数字の入力を間違えたときは

で押すと、1つ前の桁に戻って修正できます。

5

○☆を押す


予約チャンネルを確認してください。



このとき、ビデオ表示部に表示されるチャンネルと違う番号(または「--」)が、リモコン表示部に表示されます。

6

▲ または ▼ で、予約チャンネルを本体に表示されるチャンネルと同じチャンネルに訂正する



必ず、ビデオ表示部に表示されるチャンネルと同じ番号にしてください。

(例えば、番組表では「42」チャンネルと掲載されていても、表示チャンネルを「5」に書き換えているときは、「5」に変更してください。)

CATVやBS放送など、外部機器を使ってG コードシステムで予約するときは

外部機器を接続している外部チャンネル 「L1」(後面入力1)または「L2」(前面入力 2)に設定します。 7

決定を押す

他の放送局も手順2~7を繰り返し設定して ください。

8

リモコンのふたを閉じる

• リモコン表示部が時刻表示に戻ります。

訂正した予約チャンネルを確認するに は

- ① を押し、Gコード番号入力表示にする。
- ②同じ放送局の別の番組のGコード番号(例 76094)を数字ボタンで入力し、 を押す。
- ③ 予約チャンネルが、手順6で訂正した番号に なっているか確認する。



訂正した予約チャンネルになっていれば、OKで す。

おしらせ

- 設定中、約1分間なにも操作しないと、リモコン表示部が時刻表示に戻ります。もう一度でする
 を押し、操作し直してください。
- リモコンの電池を入れ替えて時刻表示が点滅しているときは、時計合わせ(34)をしてから再設定してください。
- リモコンの設定中は、メニュー画面などの操作はできません。リモコンのふたを閉じ、リモコンの設定を終了してから行ってください。

リモコンの設定をする


リモコンの設定には、次の2つの設定があります。

- 1. 予約のときに便利な「リモコンのチャンネル スキップ設定」
- 2. 当社製ビデオを2台ご使用の場合、誤操作を防ぐ「リモコン番号設定」



リモコンの時計合わせ34/がされていないと、リモコンの設定操作はできません。

ふたを開けたところ



ヒント

ビデオ表示部に表示されないチャンネルは、 スキップ設定することをおすすめします。



- 設定中、約1分間なにも操作しないと、リモコン表示部が時刻表示に戻ります。手順1からや り直してください。
- リモコンの電池を入れ替えて時刻表示が点滅 しているときは、時計合わせをしてから再設 定してください。


リモコンのチャンネルス キップ設定のしかた

- リモコンの予約チャンネルを、本体に表示されるチャンネルと同じチャンネルにする設定です。
- 予約時に不要なチャンネルがリモコンに表示されなく なり、便利になります。
- (例) 本体に表示される3チャンネルに合わせて、リ モコンにも同じチャンネルが表示されるように 設定する

【 ○ を2秒以上押す

スキップ設定モードになります。

2 ① ▲ または ▼ で本体に 表示されるチャンネルを選ぶ ▼リモコン表示部



- ② **◆**を押し、「S」マークを消す
 - 予約のとき、「3」チャンネルがリモコン表示部に表示されるようになります。(「S」マークが付いているチャンネルは、予約のときスキップされ、表示されません。)



- 「S」マークを表示させたいときは、 を押します。
- 引き続き①~②を繰り返し、他の チャンネルを設定します。

3 ○ を2回押す

• 設定が完了し、時刻表示に戻ります。


を押し、予約表示にして 本 でチャンネルを一巡させ、本体に表示されるチャンネルとリモコンのチャンネル表示が同じになっているか確認する

リモコン番号設定のしかた

- 本機のリモコンは、当社製の他のビデオにも働きます。 当社製ビデオをもう1台で使用の場合、リモコン操作でもう1台のビデオが同時に動作してしまうようなときに、リモコン番号を変えておくと、本機だけの操作ができます。
- 必ず本体とリモコンのリモコン番号が同じになるよう にしておいてください。
- 例 リモコン番号を「RC2」に設定する場合
- 7 まず、本体側の設定をします
- ▲ 本機の電源を「切」にする

2 本体の選局ボタン 🚊 と 💆 を 2つ同時に5秒以上押す


押すたびに本体表示部のリモコン番号が 「RC1」⇔「RC2」と切り換わります。



- リモコン番号が切り換わるまで(約5秒間)は、現在のリモコン番号が点滅します。
- リモコン番号が切り換わると、設定された番号が点灯します。
- ■この時点で、リモコンで本体の操作が できなくなります。


2 次に、リモコン側の設定をします

【 ① ○ を2秒以上押す




• スキップ設定モードになります。

- ② もう一度 (を押す
 - リモコン番号設定モードになります。



▲ または ▼ で [RC:2] ▼ に設定する

押すたびに「RC:1」⇔「RC:2」と切り換わります。



と で を押す


• 設定が完了し、時刻表示に戻ります。




- 本体とリモコンのリモコン番号が違うときは、ビデオ表示部にリモコン番号が点滅表示されます。点滅表示している番号に合わせてリモコンの番号を設定し直してください。
 - リモコン側の設定中、約1分間なにも操作しないと、リモコン表示部が時刻表示に戻ります。手順3からやり直してください。
 - リモコンの電池を入れ替えて時刻表示が点滅 しているときは、リモコン側の設定が「RC1」 に戻ります。時計合わせをしてから再設定し てください。

入力端子のないテレビと別売のRFコンバーターを使い接続したときは

- ●映像・音声端子のないテレビと接続する ときは、別売のRFコンバーターが必要で す。(RFコンバーターとの接続はRFコン バーターの取扱説明書をご覧ください。)
- RFコンバーターを接続したときは、56/57/の設定をしてください。



ふたを開けたところ



ふたを閉じたところ



ビデオ専用チャンネルを設定 する

RFコンバーターのアンテナ出力 切換スイッチを「1 CH」または 「2CH」にする

• [1CH]または[2CH]のうち、放送のない チャンネルに切り換えます。

例 東京地域:2チャンネル 大阪地域:1チャンネル

2 テレビの電源を入れ、テレビの チャンネルを手順1の設定と同じ、 「1」または「2」チャンネルにする

これがビデオ専用チャンネルになります。

る。 電源 を押す ・ 電源が入ります。

4 © を押し、「VTR出力」にす る

本体のVTR/DVD出力切換ボタンをオレンジ色に点灯させます。



- DVDを見るときは、 を押し「DVD出力」(VTR/DVD出力切換ボタン緑色点灯)にします。
- 押すたびに、「DVD出力」⇔「VTR出力」に 切り換わります。
- 本体のVTR/DVD出力切換ボタンを押しても切り換えることができます。

どデオ/テレビを押す

「ビデオ」が点灯します。

ビデオ表示部▶

ビデオ

- ^{選局}◯⇒または◯^{選局}を押して、放送 のあるチャンネルを選ぶ。また は、録画済ビデオテープを再生 する
 - 画面がきれいに映れば、ビデオ専用チャン ネルの設定は完了です。

おしらせ

• 設定後の通常の操作は、手順2~5を行い、本 機の映像をお楽しみください。

ビデオ専用チャンネル設定後、画面がきれいに 映らないときは

- ■どのチャンネルもきれいに映らないとき
 - テレビの 1 または2チャンネルの調整をします。(テ レビの取扱説明書をご覧ください。)
- ■特定のチャンネルだけがきれいに映らないとき
 - ●ビデオのチャンネル調整をします。46/~49/
- ■まったく映らないとき(チャンネルを切り換えても反 応がないとき)
 - テレビが1または2チャンネルになっているか確認し ます。(それでも映らないときは、テレビの1または 2チャンネルの調整をします。テレビの取扱説明書 をご覧ください。)

UHF放送受信地域の場合(録画済のビデオテープをお 持ちでない場合)は、お買いあげの販売店にご相談くだ さい。

アンテナ再生連動モードを 「入」に設定する

この設定をしておくと、ビデオテープを再生 したとき、「ビデオ/テレビ」切換が自動的に [ビデオ]になります。

VTRメニュー を押す

テレビにメニュー画面が表示されます。

設定」を選び、「決定」を押す

▲ または ▼ で、「モード

メニュー 予約録画/修正・取消 モード設定

▲ または **▼** で、[▶] を 「▼次ページ」に合わせて2ペー ジめを表示し、「アンテナ再生連 動モード」を選ぶ

> モード設定 2ページ ➡アンテナ再生連動モード 入切

を押して「入」にする

モード設定 ➡アンテナ再生連動モード

決定を押す


設定が完了して、通常画面に戻ります。

• テレビの「チャンネル選局ボタン」を使って番組 をみるときは、いっぱんがであった。とうなった。 の「ビデオ」を消してください。

使いかたヒント

メニュー画面で「受信チャンネル自動設定」「時計合わせ」をするとき

ふたを開けたところ



ふたを閉じたところ



おしらせ

受信チャンネル自動設定について

「地域コード一覧表」(38) に放送局名が記載されていないチャンネルは、自動的にチャンネルスキップされます(地域コード00は除く)。

時計合わせについて

- 年は西暦の下2桁を設定します。例 2002年→「02」、2003年→「03」
- 昼の12時は「0:00PM」、夜の12時は「0:00AM」と設定します。
- 設定内容を途中で変更(修正)したいときは
 または で修正したい項目を選び、再度設定してください。

受信チャンネル自動設定のしかた

例 地域コード「30」(東京23区)の受信チャンネルに設定する

メニュー画面で「チャンネル設定」の「自動設定」を選び、設定を開始する

① ▲ または ▼ で地域コードを入力する ▼ 画面表示

地域コード 3 0

- ② 決定を押す
- 通常画面に戻ります。
- 2 ☆ または ☆ で、チャンネルがすべて正常に映るか、使いなれたチャンネル表示になっているかを確認する
 - 正常であれば、ビデオ本体の設定は終了です。
- 3 次にリモコンの設定を42 の手順2~ 4で同じ地域コードに設定し、 を 押す

時計合わせのしかた

メニュー画面で「時刻設定」の「日付/時刻設定」を選び、設定を開始する

または で「年」を合わせ、 を押す

年 月/日 時刻 '02 1/01[火] 0:00AM

- ② 本または で「月/日」を合わせ、
 - を押す
- ③ ▲ または ▼ で「時刻」を合わせ、▶を押す
- ④ 決定を押す
- 通常画面に戻ります。

DVDの初期設定



ページ

60 DVDの初期設定をする

60 初期設定の主な内容

63 初期設定の基本操作

64 視聴制限設定

65 ディスク言語設定

66 言語コード一覧

DV-GH550#P059-066.pm6 Page 59 02.3.5, 1:09 PM Adobe PageMaker 6.0J/PPC

DVDの初期設定をする

初期設定の主な内容

三 映像出力設定



本機を接続するテレビタイプ(16:9ワイドテレビや4:3のテレビなど)に合わせ、映像出力方式を設定します。

■設定方法

基本操作 63 の手順で 映像出力設定を選び、設定します。

■設定内容

4:3 PS (パンスキャン)

ワイド画像(16:9記録)のディスクを再生したとき、画像の左右をカット(パンスキャン)して、4:3のサイズで映像を出力します。違和感の少ない画像を楽しむことができます。

ただし、パンスキャント 指定のないワイド画像 (16:9記録)のディスクは、レターボックスで 再生されます。4:3画像のディスクは、そのまま4:3で再生されます。

|4:3| LB (レターボックス)

ワイド画像(16:9記録)のディスクを再生したとき、画像の上下に黒い帯を入れて、4:3のサイズで映像を出力します。ワイド画像(16:9記録)の全体を楽しむことができます。4:3のディスクは、そのまま4:3で再生されます。

16:9 (16:9ワイド)

ワイド画像(16:9記録)のディスクを再生した とき、ワイド画像(16:9記録)のサイズで出力 します。

4:3画像のディスクを再生したときは、接続したテレビの設定により表示が変わります。

4:3のテレビと本機を接続した状態で [16:9] を 選んでいると、ワイド画像(16:9記録)のディ スクを再生したとき、縦長の画面になります。



• 4:3のテレビと本機を接続した状態で 16:9 を 選んでいると、16:9記録のディスクを再生 したとき縦長の画面になります。

湯 視聴制限設定



ディスクに視聴制限(パレンタル)レベルが記録されている場合は、ここで設定したレベルに応じて自動的に再生を制限します。お子様などに見せたくないソフトをそのまま再生できないようにするなどの制限ができます。パスワードを入力しない限り、再生や設定の変更はできません。

■設定方法

64/の手順で設定します。

■設定内容

パスワード

視聴制限レベルを容易に変更できないようにするため、パスワードを設定しています。パスワードは次のときに必要となりますので、メモするなど控えておいてください。

- ●視聴制限レベルを変更するとき。
- ●ディスクを再生中に視聴制限が働いたとき (視聴制限レベルー時変更)

視聴制限レベル

視聴制限レベルの設定をします。

国コード

ディスクが指定している国コードを設定します。

■一般的な視聴制限レベルの設定について

レベル1を設定すると

成人指定ディスクと一般向けディスク(R指定含む)が 再生できません。

レベル2~3に設定すると

成人指定ディスクと一般向け制限付き(R)指定ディスクが再生できません。

レベル4~7に設定すると

成人指定ディスクが再生できません。

● レベル4~7のディスクは中学生以下が見ることのできない内容です。

レベル8に設定すると

すべてのディスクが制限無しで再生できます。

「切」に設定すると

視聴制限レベルを「切」にします。

DV-GH550#P059-066.pm6

60

Page 60

02.3.5, 1:09 PM

Adobe PageMaker 6.0J/PPC

音声出力設定



音声出力設定には、次の4項目があります。接続する 機器に合わせて設定してください。

■設定方法

基本操作 63/の手順で 堀 音声出力設定を選 び、設定します。

□□ DIGITAL出力レベル

DVDビデオディスクに記録されている音声のうち ドルビーデジタル音声は、音声の幅(ダイナミックレ ンジ)を広くとってあるため、音楽用CDの音声など と比べ、一般的に平均音量が小さく聞こえます。本 機は、ドルビーデジタル音声が記録されているディ スクを再生するときドルビーデジタル音声と、音楽 用CDの音声が同等の音量に聞こえるように、自動的 にドルビーデジタル音声の平均音量を上げるように 設定することができます。

■設定内容

シフト

ドルビーデジタル音声を再生したとき、音楽用 CDの音声と同じ音量に聞こえるように平均音 量を上げます。

ノーマル

ディスクに記録されている音量レベルのまま再 生します。



- オーディオ機器と接続したときは、 「DIDIGITAL出力レベルを「ノーマル」に設定 することをおすすめします。
- ディスク再生時、音声がおかしく聞こえると きは、「DCDIGITAL出力レベル」を「ノーマル」 に設定してください。

Page 61

ITI DIGITAL出力

デジタル機器とデジタル接続したときに、ドルビー デジタルの信号をそのままの状態(ビットストリー ム)で出力するか、ドルビーデジタルデコーダーを通 さなくても聞ける状態(D-PCM)に処理して出力する かを設定します。

■設定内容

ビットストリーム

ドルビーデジタルやDTSデジタルサラウンド対 応のプロセッサーやアンプと接続するときは、 この設定にします。

D-PCM

2chのオーディオ機器やMDとデジタル接続す るときは、この設定にします。

dts出力

上記の□□□ DIGITAL出力と同様の選択を、dts信号に 対して行います。

■設定内容

ビットストリーム

DTSデジタルサラウンド対応のプロセッサーや アンプと接続するときは、この設定にします。

D-PCM

DTSデジタルサラウンドに対応していないプロ セッサーやアンプと接続するときは、この設定 にします。



• dts対応の音楽用CDを再生した場合、dts出 力を「D-PCM」に設定していても、ビットスト リームの信号が出力されます。



• 2chオーディオ機器やMDとデジタル接続する 場合は、「MDIGITAL出力」や「dts出力」を必 ず「D-PCM」にしてください。「ビットスト リーム」だと耳を刺激するような雑音が発生 し、スピーカーを破損するおそれがあるほ か、MDなどに正しく録音されません。

つづく

DVDの初期設定をする(つづき)

一届 音声出力設定

シネマボイス設定

センターchの収録されたDVD(ドルビーデジタル 3ch以上)のセンターchの音量(セリフの音量)を上げ ることができます。テレビで見るときなどセリフが 聞きづらいときに効果的です。

■設定内容

入

セリフの音量を上げたいときは、この設定にします。 切

この機能を使用しないときは、この設定にします。



- シネマボイス設定はセンターchの音量を上げるもので、他のチャンネルのセリフには効果がありません。
- 「入」にしても、ディスクによっては効果が出に くいものや、出ないものがあります。

AP ディスク言語設定



複数の言語で字幕や音声、メニューが記録されているディスクを再生したときに、優先的に選ばれる言語を設定します。設定した言語がディスクに記録されていないときは、ディスクで決められた言語が再生されます。ディスクに記録されている言語を確認して設定してください。

■設定方法

65 の手順で設定します。

■設定内容

音声言語

- 日本語
- 英語
- オリジナル ディスクの最優先言語で再生したとき
- その他 上記以外の言語で再生したとき

字幕言語

- 日本語
- 英語
- オート

音声言語に合わせて自動的に字幕を表示します。(例、音声言語で日本語を選んでいるとき、日本語で再生されれば字幕は出ません。 英語などの他の音声言語で再生したときは日本語の字幕が出ます。)

その他

上記以外の言語で再生したとき

メニュー言語


• 希望の言語に設定します。



ディスクに記録されている言語の種類については、DVDビデオディスクの取扱説明書や画面をご覧ください。

• 初期設定画面が表示されます。

▼画面表示



2 ②または ③ で設定する項目の アイコンを選び、 ∞ を押す



各初期設定の設定内容を参照し、⇒または ○ で設定を選び、押す


- ガイド表示にしたがって設定を進めてください。
- この後、選択する画面になったときは、この 手順を繰り返し設定します。

▲ ○ を押し、設定を終える

スタートアップ画面[100/に戻ります。

<u>つづく</u>〉 63

ふたを閉じたところ



おしらせ

一つ前の画面に戻すときは を押してくださ

DV-GH550#P059-066.pm6

Page 63

02.3.5, 1:09 PM


Adobe PageMaker 6.0J/PPC

DVDの初期設定 D

DVDの初期設定をする(つづき)

DVDの初期設定をする(つづき)

ふたを閉じたところ




品 視聴制限設定

基本操作の手順1、2で <u>品</u> 視聴 制限設定を選び、 寒 を押す

• パスワード入力画面が表示されます。


▼画面表示



- **2** ① ② または ③ でパスワード (数字)を入力し、 ④ を押す
 - 同様に操作して、残りの箇所のパスワード を入力します。
 - ④を押すと、入力箇所を前の位置に戻すことができます。
 - 2 最後に 🐯 を押す
 - パスワードが登録されます。
- 3 ② を押して「レベル」に移動させ、∞ を押す




② ② ④ ● で希望のレベルを選び、選び、



5





で初期設定画面に戻すことができます。

設定した視聴制限レベルが正しく働くかどうか、ディスクを再生してご確認ください。正しく動かないときは、国コードを変更して、再度ご確認ください。



- 設定したパスワードを忘れたときは、手順2で パスワードを入力するとき、数字のかわりに
 「厚庫」を4回続けて押すと解除できます。
- 視聴制限のあるディスクを再生中、視聴制限が働き、見ることができない画像があるシーンでは視聴制限一時変更画面が表示されます。このとき、パスワードを入力し、一時的に視聴制限レベルを変更することができます。


■国コードには次の国が設定できます。

7./114	コムー ニン・	71 >.7
アメリカ	スウェーデン	マレーシア
カナダ	オランダ	インドネシア
日本	ノルウェー	台湾
ドイツ	デンマーク	フィリピン
フランス	フィンランド	オーストラリア
イギリス	ベルギー	ロシア
イタリア	香港	中国
スペイン	シンガポール	
スイス	タイ	

国コードを正しく設定しないと、視聴制限(パレンタル)レベルが正しく働きません。

№ ディスク言語設定

- 基本操作の手順1、2で AD ディスク言語設定を選び、決定する
- **2** ④ または ⊙ で、「音声言語」を選び、 [®]を押す



- 字幕言語を変更するときは「字幕言語」を 選びます。
- メニュー言語を変更するときは「メニュー言語」を選びます。この後は、手順3の「その他」の言語を設定するときと同様の手順で設定します。
- 3 または で変更したい言語を選び、 ® を押す



- その他の言語を設定するときは、「その他」 を選び、「言語コード一覧」 66 から希望の 言語コードを次のように入力します。
 - 1) ⊙を押して「音声言語1」*に移動する
 - 2) ③または⊙を押してアルファベットを 選ぶ
 - 3) ⊙を押して「音声言語2」※に移動する
 - 4) ③または⊙を押してアルファベットを 選ぶ
 - 5) ®を押す
 - ※「字幕言語」「メニュー言語」設定時は、それぞれの表示になります。

おしらせ

一つ前の画面に戻すときは (る) を押してください。

^{つづく}〉 65

DV-GH550#P059-066.pm6

DVDの初期設定をする(つづき)

言語コード一覧

記号	言語名
AA	アファル語
AB	アブバジア語
AF	アフリカーンス語
AM	アムハラ語
AR	アラビア語
AS	アッサム語
AY	アイマラ語
ΑZ	アゼルバイジャン語
ВА	バジキール語
BE	ベラルーシ語
BG	ブルガリア語
вн	ビハーリー語
BI	ビスラマ語
BN	ベンガル語、バングラ語
во	チベット語
BR	ブルトン語
CA	カタロニア語
CO	コルシカ語
CS	チェコ語
CY	ウェールズ語
DA	デンマーク語
DE	ドイツ語
DZ	ブータン語
EL	ギリシャ語
EN	英語
EO	エスペラント語
ES	スペイン語
ET	エストニア語
EU	バスク語
FA	ペルシャ語
FI	フィンランド語
FJ	フィジー語
FO	フェロー語
FR	フランス語
FY	フリジア語

3	
記号	言語名
GA	アイルランド語
GD	スコットランドゲール語
GL	ガルシア語
GN	グアラニ語
GU	グジャラート語
НА	ハウサ語
Н	ヒンディ語
HR	クロアチア語
HU	ハンガリー語
HY	アルメニア語
IA	国際語
ΙE	国際語
IK	イヌピック語
IN	インドネシア語
IS	アイスランド語
IT	イタリア語
IW	ヘブライ語
JA	日本語
JI	イディッシュ語
JW	ジャワ語
KA	グルジア語
KK	カザフ語
KL	グリーンランド語
KM	カンボジア語
KN	カンナダ語
KO	韓国語
KS	カシミール語
KU	クルド語
KY	キルギス語
LA	ラテン語
LN	リンガラ語
LO	ラオス語
LT	リトアニア語
LV	ラドビア語、レット語

記号	言語名
MI	マオリ語
MK	マケドニア語
ML	マラヤーラム語
MN	モンゴル語
МО	モルダビア語
MR	マラータ語
MS	マレー語
MT	マルタ語
MY	ミャンマー語
NA	ナウル語
NE	ネパール語
NL	オランダ語
NO	ノルウエー語
oc	プロバンス語
ОМ	アファン語(オロモ語)
OR	オリヤー語
PA	パンジャブ語
PL	ポーランド語
PS	パシュト一語
PT	ポルトガル語
QU	ケチュア語
RM	ラエティ=ロマン語
RN	キルンディ語
RO	ルーマニア語
RU	ロシア語
RW	キニャルワンダ語
SA	サンスクリット語
SD	シンド語
SG	サンゴ語
SH	セルビアクロアチア語
SI	シンハラ語
SK	スロバキア語
SL	スロベニア語
SM	サモア語
SN	ショナ語

記号	言語名
so	ソマリ語
SQ	アルバニア語
SR	セルビア語
SS	シスワティ語
ST	セストゥ語
SU	スンダ語
SV	スウェーデン語
SW	スワヒリ語
TA	タミール語
TE	テルグ語
TG	タジク語
TH	タイ語
TI	ティグリニャ語
TK	トゥルクメン語
TL	タガログ語
TN	セツワナ語
ТО	トンガ語
TR	トルコ語
TS	ツォンガ語
TT	タタール語
TW	トウィ語
UK	ウクライナ語
UR	ウルドゥ語
UZ	ウズベク語
VI	ベトナム語
VO	ボラピュク語
WO	ウォロフ語
XH	コーサ語
YO	ヨルバ語
ZH	中国語
ZU	ズール語

66

MG マダカスカル語

67



ビデオを楽しむ


ページ

- 68 ビデオを見るための準備
- 69 メニュー画面について
- **70** ビデオを再生する
- 71 ビデオテープの入れかた・出しかた
- 72 早送り/巻戻しをする、見たい場面をすばやく探す(ビデオサーチ)
- **73** いろいろな再生
- 73 静止画再生/コマ送り再生、スロー再生をする
- 74 不要な場面をとばして見るとき(スキップサーチ)
- 74 映像や音声が乱れるとき(トラッキング調整)
- **75** 録画した番組を頭出しする
- 76 ビデオの動作表示について
- 76 画面表示の切り換えかた、ビデオ表示部の切り換えかた
- **77** テープカウンターやテープ残量を確認する
- 78 チャンネルを選んで録画する
- 80 かんたん予約で予約録画する
- 82 録画中や予約録画中に録画終了時刻を設定する(かんたん予約)
- 82 録画中に別のチャンネルを見るとき
- 83 番組を予約録画する
- 86 Gコード®システムで予約録画をする
- 88 コマーシャルをカットして録画する(CMカット)
- 89 予約内容の確認や取り消しをする
- 90 予約内容を変更する
- 91 予約待機中にビデオを使うとき
- 92 予約録画のこんなときは
- 92 エラーになったときは
- 92 かんたん予約でビデオ表示部の「一」表示が点滅しているときは
- 92 予約時間が重なったときは
- 93 音声を切り換える
- 94 ビデオテープを編集する(ダビング)
- 94 本機を録画側にして使用するとき
- 95 本機を再生側にして使用するとき
- 96 ビデオの機能を変更する
- 96 設定の基本操作
- 97 S.ピクチャー/電源オフ時刻表示/ブルーバック/オートリピート/ぴったり録画
- **98** CMオートスキップ/アンテナ再生連動モード


Adobe PageMaker 6.0J/PPC

ビデオを見るための準備

テレビにビデオの画面を出すには、本機とテ レビの準備が必要です。



ふたを閉じたところ



準備する

テレビを「DVD/VTR共用出力 端子」で接続した外部入力チャン ネルに切り換える



ጮを押す

電源が入ります。

を押し、「VTR出力」にする

• 本体のVTR/DVD出力切換ボタンをオレ ンジ色に点灯させます。



- 押すたびに、「VTR出力」⇔「DVD出力」に 切り換わります。
- 本体のVTR/DVD出力切換ボタンを押し ても切り換えることができます。

これでビデオを見るための準備ができました。



• 入力端子のないテレビとRFコンバーターを 使って接続したときは、「ビデオ専用チャンネ ルを設定する」の手順1~5を行って準備してく ださい。56/

ビデオを見るための準備メニュー画面について

ビデオを楽しむ

メニュー画面について


テレビ画面に、お好みの設定や機能の操作をするための「メニュー画面」を表示し、画面表示を 見ながら設定・操作をすることができます。



ガイド表示

操作のしかたを表示しています。 (画面によって内容が変わります。)

ふたを開けたところ



おしらせ

- ※ 自動設定、日付/時刻設定はメニュー画面でもできますが、通常はリモコンで行うことをおすすめします。42/34/
- 操作中、約3分間なにも操作をしないと、メニュー画面や各メニュー項目の設定画面は解除されます。はじめから操作し直してください。

予約録画/修正・取消・・・89/・90/

予約録画の内容を修正したり、取り消すときに選択します。

モード設定・・・96

「ぴったり録画」や「CMオートスキップ」など、本機のいろいろな機能の設定を変更するときに選択します。

チャンネル設定

受信チャンネルを設定するときに選択します。

自動設定*・・・・・・58/ オートスキャン設定・・・44/ 個別設定・・・・・・46/

時刻設定

本機の内蔵時計を合わせるときに選択します。

ジャストクロック設定・・・50/ 日付/時刻設定*・・・58/

メニュー項目の選択のしかた

VTRメニュー を押す

- テレビにメニュー画面が表示されます。
- 押すたびに、

「メニュー画面」⇔「通常画面」と切り換わり ます。

2 _____または ___を押してメ ニュー項目を選ぶ

▼画面表示



文字の反転している項目が選択されています

3

決定を押す

• 各メニュー項目の設定画面が表示されます。

ビデオを再生する

- 1 ビデオを見るための準備をする ®
- **2** ビデオテープを入れる
 - ビデオテープを入れると自動的に電源が入ります。 (オートパワーオン)
 - ツメの折れたビデオテープを入れたときは、自動的 に再生が始まります。(オート再生)



早送り/巻戻しする

再生中に ⇒ または を押す

と、ビデオサーチ 72/になり

ます。

テープを取り出す

3 再生する


- ビデオテープが最後(終端)まで到達すると、テープの始め(始端)まで自動的に巻戻しされ、電源が切れてテープが出てきます。(オートリワインド)(ディスク再生中は電源が切れません。)
- テープの未録画部分では、画面がブルーバック(青い画面)になります。(ブルーバック「入」のとき「97/)

4 停止する

●告 ビデオテープ挿入口に異物を入れないでく ださい。火災・感電の原因となります。

▲ 注意 小さなお子様がビデオテープ挿入口から、 手を入れないようご注意ください。 けがの原因となることがあります。 ビデオテープがつまってしまったら

ビデオテープの片側を押したり、無理に早く入れたとき、ビデオテープが正しく入らず、つまる場合があります。このときは、しばらくお待ちください。ビデオテープが自動的に出てきます。(オートイジェクト)




S-VHSの市販ソフトも楽しめます。

- S-VHS本来の高画質(水平解像度400本以上)は 得られません。
- S-VHS録画はできません。
- 再生および特殊再生(スロー、コマ送り)時に、画面にノイズや乱れが出る場合もあります。

[電源] [取出し] [選局] [再生] [停止] [録画]

ふだんよく使う基本的な機能は、本体のボタンでも操作することができます。

ビデオテープの入れかた・出しかた



テープが見える面を上にして テープ背ラベルを手前にします。

入れかた

ビデオテープの中央をゆっくり押して入れる

ビデオ表示部に マークが点灯します。

出しかた

を押し、出てきたテープを水平に取り出す

- ビデオが動作中のときは、 **

 を押して停止させた後、 かっております。
- 予約待機状態(予約ランプ点灯中)のときは、テープは取り出せません。リモコンのできません。予約待機状態を解除してから取り出してください。
- リモコンの を押しても、取り出せます。

録画済みテープを誤って消さないために

誤消去防止…ビデオテープには、誤消 去防止用の「ツメ」がついています。



大切な録画を誤って消さないために



ドライバーなどで 「ツメ」を折ります。

再び録画したいときは




セロハンテープを 二重に貼ります。

つづく 71

DV-GH550#P067-077.pm6 Page 71 02.3.5, 1:10 PM Adobe PageMaker 6.0J/PPC

ビデオを再生する(つづき)

ふたを閉じたところ



おしらせ

 早送り/巻戻しをしているとき、テープに よっては一旦停止し、再度、早送り/巻戻し に入る場合があります。これはテープ保護の ためで、故障ではありません。

早送り/巻戻しをする

再生を止め、受または会を押 す

• 早送り/巻戻し中にもう一度 または を押すと、高速の早送り/巻戻しに切り換わります。

り 止めるには ■停止を押す


おしらせ

- 一度高速の早送り/巻戻しに切り換わると、通常の早送り/巻戻しスピードには戻りません。テープの巻き量や、テープの種類によって
- テープの巻き量や、テープの種類によっては、高速の早送り/巻戻しができない場合があります。

見たい場面をすばやく探す (ビデオサーチ)

再生中に または を押す

▼ビデオ表示部 (例:ビデオサーチ順)



この表示が出ます。

- またはを押すたびに、ビデオサーチの速さが変わります。
- 標準モード [5倍速⇔7倍速]
- 3倍モード「9倍速⇔21倍速」
- 再生に戻したいときは(▶両生)を押します。


おしらせ

• ビデオサーチでは、画面に動作表示が出ません。

ビデオを再生する(つづき)

いろいろな再生

ふたを閉じたところ





※「選局」と「トラッキング」は兼用ボタンになっています。

静止画再生/コマ送り再生

再生中に回りを押す

• 画面が静止します。

う静止画再生中に (1-8時1/91)を押す

画面がコマ送りされ、押すたびに1コマず つ進みます。

■ 再生に戻すときは ▶舞生 を押す

おしらせ

- 音声は出ません。
- 静止画再生では、画面に動作表示が出ません。
- 静止画再生を5分以上続けると、ビデオテープ やビデオヘッド保護のため自動的に再生に戻 ります。
- 静止画再生中に映像が上下にゆれるときは、トラッキング調整ボタンを押して、ゆれがなくなるように調整してください。74/

スロー再生をする

再生中に 🕞 を押す

• スロー再生になります。

■ 再生に戻すときは ▶舞 を押す

おしらせ

- 音声は出ません。
- スロー再生では、画面に動作表示が出ません。
- スロー再生を5分間以上続けると、ヘッドやビデオテープの保護のため、自動的に通常の再生に戻ります。
- 他のビデオで録画したビデオテープをスロー 再生すると、ノイズが出る場合があります。


つづく

02.3.5, 1:10 PM Adobe PageMaker 6.0J/PPC

いろいろな再生(つづき)

再生中に、コマーシャルなど短時間の場面を とばして見たいときに、最大で約2分ぶんの 内容をとばして見ることができます。(音声は 出ません。)

ふたを閉じたところ



不要な場面をとばして見る とき(スキップサーチ)

再生中にできた押す

1回押すたびに約30秒ぶんの内容を早送 り再生します。

連続して押す回数	ビデオサーチ時間
1 🗇	約30秒ぶん
20	約1分ぶん
3回	約1分30秒ぶん
4回	約2分ぶん


■ 通常の再生に戻すときは、▶舞生を押す



- 4回まで連続して押すことができます。
- 未録画部分になると、スキップサーチは解除されます。

映像や音声が乱れるとき(トラッキング調整)

通常、再生中はトラッキングが自動調整されますが、別のビデオで録画されたテープなどで画面にノイズが出る場合は、手動でトラッキングを調整してください。



※「選局」と「トラッキング」は兼用のボタンに なっています。

手動でトラッキングを調整する

ノイズが少なくなるように調整してください。




- 本機以外のビデオで録画したテープや、市販のビデオ ソフトなどを再生したときに、Hi-Fi音声が正常に聞こ えない場合があります。そのようなときは、リモコン のですを押してノーマル音声を選んでください。
- 3倍モードで録画したビデオテープを再生したとき、映像が上下に乱れることがあります。手動でトラッキング調整をしてください。それでも映像が上下に乱れるときは、 20 を2秒間押してください。その際動作表示が上下に乱れる場合がありますが、異常ではありません。電源を切ったりビデオテープを取り出すと、もとの状態に戻ります。

いろいろな再生(つづき)/映像や音声が乱れるとき(トラッキング調整)|録画した番組を頭出しする|

複数の番組を録画したテープから、見たい番 組をすばやく探し出すことができます。

- 本機で番組を録画すると、録画の始まり位置に頭出し信号 (VISS) が記録されます。 この位置を「番地」と呼びます。
- ビデオテープを再生するときに番地を検索 して、見たい番組の始めから再生すること ができます。
- 停止または再生中に操作してください。

ふたを閉じたところ



頭出しのしかた

を押すたびに

…-1→-2→-3…-18→-19(最大)

❷ を押すたびに

…1→2→3…18→19(最大) と切り換わります。

▼画面表示



• 頭出しが完了すると自動的に再生が始まります。

■ 途中で止めるときは ■煙止 を押す

おしらせ

- 番地表示の数字は、信号をとび越すごとに1つ ずつ減ります。
- ビデオテープの一番最初に記録されている番組は、頭出しできないこともあります。
- 頭出し位置は多少ずれる場合があります。
- 番地と番地の間が短い(約5分以内)ときは、正 しく頭出しできないことがあります。

頭出しのしくみ

• 指定された番地まで早送り/巻戻しをして再生を 始めます。

頭出し番地の数えかた




02.3.5, 1:10 PM Adobe PageMaker 6.0J/PPC

ビデオの動作表示について

ビデオの動作内容をお好みに合わせてテレビ 画面に表示することができます。

ふたを開けたところ



おしらせ

画面表示について

- ビデオサーチ、スキップサーチ、静止画再 生・スロー再生などのときは表示されませ
- モード設定画面で「ブルーバック」を「切」に設定 している場合、チャンネル表示や外部入力表 示(L1/L2)は、映像信号が入っていないと表 示されません。

ビデオ表示部について

• ビデオ表示部は再生、早送り、巻戻しのとき は、テープカウンター表示になります。

画面表示の切り換えかた

●続を押す

① オート表示

• チャンネル・動作 モード・カウンターを 約3 秒間表示しま す。

② フル表示

チャンネル・動作 モード・カウンター・ 残量・時刻を常に表 示します。



チャンネル (再生中は表示されません)

ステレ

▼画面表示

標準

③ テープカウンター・残 量表示

カウンター・残量を常 に表示します。



④ オフ表示

- なにも表示しません。
- 本機を再生側にして編集(ダビング)するときなど は、オフ表示にすることをおすすめします。

ビデオ表示部の切り換えかた

◇を押す

押すたびに、次の順で切り換わります。

① チャンネル表示


- 現在選択している チャンネルを表示し
- 再生中は表示されま せん。

② テープカウンター表示

• 現在のテープ位置を 時間で表示します。

③ 時計表示


• 現在時刻を表示しま す。



テープカウンターやテープ残量を確認する

- ビデオテープの走行状態を時間、分、秒単 位で確認できます。
- 録画時間の確認および、テープ残量時間の 目安にお使いください。

ふたを開けたところ



おしらせ

テープカウンター表示について

- 録画していない部分では、カウンターの数字 は変わりません。
- ●「0:00.00」に位置より前にビデオテープを 巻き戻すと、「-」(マイナス)が表示されます。


残量表示について

- 録画中にテープ残り時間が約5分になると点滅 表示に変わります。
- テープ残量は、目安としてお使いください。 T-30、T-60、T-90、T-120以外のテープや テープの種類によっては、正しい表示をしな いことがあります。
- 早送り/巻戻し中は、多少誤差が大きくなる 場合があります。
- VHS-C、S-VHS-Cテープをカセットアダプ ターで使用したときは、残量が正しく表示さ れない場合があります。

確認のしかた

ビデオ表示部で確認するとき

◯ を押して、テープカウンター表 示にする



テレビ画面で確認するとき

○ を繰り返し押し、動作表示を テープカウンター・残量表示にする



• テープ残量は、表示している録画モード(標 準/3倍)に合わせて、テープ残量時間を計 算し、表示します。

|例| 標準モードで残量が1時間のとき、3倍モ-ドでは3時間の残量表示になります。

ビデオテープが入っていないときや計算 中、または計算できないときは、残量時間 が表示されません。


カウンターをゼロに戻すときは、 を押す

- テープカウンターがリセットされ、ゼロ 「0:00.00」になります。
- ビデオテープを入れると、自動的にリセット されます。

テープカウンターやテー 動プ 作残表量 示を に確 つ認

チャンネルを選んで録画する

- 1 ビデオを見るための準備をする ®
- 2 録画用のビデオテープを入れる 21
 - ツメの折れているビデオテープには録画できません。




78

チャンネルにしてい

る場合

79



- テレビの電源を切っても、録画はそのまま続きます。
- ビデオテープが最後まで録画されると自動的に巻戻しが始まります。巻戻しが終わったら、本機の電源が切れて テープが出てきます。(**オートリワインド**)
- ディスク再生中は電源は切れません。

CATV(ケーブルテレビ)受信について

- 本機はCATVのC13~C63チャンネルを受信することができます。
- CATVを受信するときは、「オートスキャン設定」[44]または「個別設定」[46]でチャンネルを設定してください。
- CATVを受信するときは、CATV専用のホームターミナル(アダプター)が必要になります。 (スクランブルのかかった放送は有料です。)
 - CATV会社と受信契約したときは、CATV会社が接続してくれます。
- CATVを受信するときは、使用する機器でとにCATV会社との受信契約が必要です。さらにスクランブルのかかった有 料放送の視聴・録画には、ホームターミナル(アダプター)が必要になります。詳しくはCATV会社にご相談ください。
- CATVの受信は、サービスが行われている地域に限ります。

DV-GH550#P078-081.pm6 02.3.5, 1:11 PM Adobe PageMaker 6.0J/PPC Page 79



かんたん予約で予約録画する

- ◆ かんたん予約は、録画開始・終了時刻を設定するだけで予約録画ができる機能です。リモコンのかんたん予約ボタンを押すだけで、手軽に予約設定が行えます。
- かんたん予約は24時間以内の1番組を予約設定することができます。




• 時計合わせ34/がされていないと、かんたん予約が設定できません。


録画開始・終了時刻を指定するとき


1 ビデオを見るための準備をする ®

本体の予約ランプが点灯しているときは を押し予約ランプを消してからビデオを見るための準備をしてください。

2 録画用のビデオテープ を入れる









- 録画モード(標準/3倍)を変えたいときは、リモコンふた 内の^{はつ}を押してください。
- ツメの折れているビデオテープには録画できません。
 手順4で た押したとき、自動的にテープが排出され、
 表示が点滅します。(オートキャンセラー)

4

を繰り返し押して、

録画開始時刻を設定する

開始時刻と終了時刻は15分単位(15分→30分→45分→00分)で設定されます。

• 設定時刻が行き過ぎたときは、 を押して戻す ことができます。 (15分単位)


▼画面表示



▼ビデオ表示部

- かんたん予約表示





10 かんたん予約 3倍 開始時刻 ◇:▲0.5♥ 終了時刻 7:00PM





設定後、約10秒でビデオ表示部が現在時刻 に戻り、かんたん予約待機状態になります。

設定したかんたん予約を取り消すときは

開始 終了 を押した後、リモコンふた内の を 押してください。



- かんたん予約録画中はビデオ表示部の ☑ が点 灯します。
- かんたん予約待機中に、テープを再生している /テープが入っていないときは、ビデオ表示部 の ☑ が点滅します。
- 電源を切っても、かんたん予約は働きます。
- 設定内容は、 または でそれぞれ変更することができます。 (かんたん予約録画中は開始時刻の変更はできません。)
- 録画するチャンネルを変更したいときは、かんたん予約を取り消してから、設定し直してください。かんたん予約待機中は、予約したチャンネルが固定されます。
- かんたん予約録画が終了した後、通常の予約録 画があるときは、予約待機状態になります。
- 「予約録画のこんなときは」り2/もご覧ください。



- 録画開始時刻にビデオを再生していると、かんたん予約は取り消されます。
- 通常の予約録画 83/86/を「入」(予約ランプ点灯)にすると、かんたん予約は取り消されます。


81

DV-GH550#P078-081.pm6

録画中や予約録画中に録画終了時刻を設定する(かんたん予約)


設定した終了時刻がくると、自動的に録画が終了して電源が切れます。

ふたを閉じたところ



おしらせ

かんたん予約録画中は、ビデオ表示部の が 点灯します。



- かんたん予約待機中、同一チャンネルの別の 番組を録画しているときに をすを押すと、か んたん予約の録画終了時刻が変更されます。
- かんたん予約録画と予約録画の時間が重なっていると、かんたん予約録画が終了してから予約録画が始まります。

録画中に∰を押す

▼画面表示



 設定を止めるときは、時刻が点滅している うちにリモコンの ← を押します。


↑ 🍧を押す

- 押すごとに、15分単位(15分→30分→ 45分→00分)で終了時刻を設定できます。
- 設定時刻が行き過ぎたときは、 を押して戻すことができます。

録画中に別のチャンネルを見るとき

録画しながら別の番組を見ることができます。(裏番組録画)

ふたを開けたところ




テレビの入力切換を「テレビ」にする

外部入力端子のないテレビと、別売のRFコンバーターを使って接続しているときは、
 ビデオノラルビを押します。

▼ビデオ表示部
ビデオ表示部の「ビデ **ビデオ**オ」表示が消えれば
OK!

2 テレビのチャンネルを、見たい番組に合わせる



録画中や予約録画中に録画終了時刻を設定する(かんたん予約)/録画中に別のチャンネルを気画中や予約録画中に録画終了時刻を設定する(かんたん予約)/録画中に別のチャンネルを記録

ビデオを楽し

見るときる

番組を予約録画する


チャンネル、録画日、録画時刻などを入力して、番組を予約する方法です。

「設定日」「毎週」「毎日」を含めて、1年以内で 最大8つの予約ができます。



時計合わせがされていないと予約録画はできません。予約の前に時計合わせ(34)を行ってください。

ふたを開けたところ



おしらせ

- 予約操作中、約1分間なにも操作しないと、リモコン表示部は時刻表示に戻ります。
- 予約待機状態にすると、かんたん予約は取り消されます。
- 10分以上停電したときは、予約内容が消えて しまいます。現在時刻と予約内容を設定し直 してください。。
- リモコンの設定中は、メニュー画面などの操作はできません。リモコンのふたを閉じ、リモコンの設定を終了してから行ってください。


予約のしかた

例 10月14日午後7:30から午後8:00までの 5チャンネルを標準モードで予約する

本機の電源を入れ、録画用のビデ オテープを入れる


入れる前に、ビデオテープのツメが折れていないことを確認してください。

2 **を押して、予約画面を表示する**▼リモコン表示部



3 ▲ または ▼ を押し、予 約したいチャンネルを設定する

本体に表示されるチャンネルに合わせて、 希望のチャンネルを選んでください。



希望のチャンネルが表示できないときは

「リモコンのチャンネルスキップ設定のしかた」 54/で、リモコンのチャンネル設定をしてください。


CATVやBS放送など、外部機器を使って予 約するときは

- 外部機器を接続している外部チャンネル 「L1」(後面入力1)または「L2」(前面入力2)に合わせます。
- あらかじめ外部機器の電源を入れ、希望の チャンネルに合わせておいてください。


つづく

番組を予約録画する(つづき)


ふたを開けたところ



/ ① **と**を押し、録画日に送る




- 途中で変更したいときは、 を押すと、点滅が前の箇所に戻ります。
- ② ▲ または ▼ を押し、 録画日を設定する



- を押すと、日付が進みます。
- でする。を押すと、日付が戻ります。

毎週・毎日予約したいときは、□ を押す
• 押すごとに次のように切り換わります。



- **人** ① **を押し、開始時刻に送る**
 - ② ▲ または ▼ を押し、 開始 「時」を設定する



- **人** ① **を押し、開始「分」に送る**
 - ② ▲ または ▼ を押し、 開始 「分」 を設定する



- ① を押し、終了時刻に送る
- ② ▲ または ▼ を押し、 終了「時」を設定する



- ① ▶ を押し、終了「分」 に送る
- ② 🛕 または 🔻 を押し、 終了「分」を設定する




を押し、録画モードを選ぶ

押すたびに「標準」⇔「3倍」と切り換わり ます。

8:00-PM 終了

リモコンの発信部を本体のリモ コン受信部に向け、冷を押す



電源が切れ、予約ランプが点灯し、予約待 機状態になります。

- ●ビデオ表示部に「設定チャンネル」「開始時 刻」「終了時刻」が順次表示されます。
- ●ディスク再生中は電源は切れませんが、予約 録画は実行されます。

ビデオテープが自動的に出てくるときは

ツメの折れたビデオテープが入っています。 録画用のビデオテープと交換し、◯を押し て予約待機状態(予約ランプ点灯)にしてく ださい。



を押す

- 予約設定が終了します。
- 引き続き別の番組を予約するときは、手順2 から操作してください。

これで予約は完了です

- ■予約録画中に
 ■學业を押して、予約 録画を止めたとき
 - 予約待機状態が解除されます。他にも予約があ るときは、 ○ を押して予約待機状態(予約ラン プ点灯)にしてください。

予約録画の便利な機能について

- コマーシャルをカットして録画する「CMカット 機能 | があります。 88/
- 標準モードで予約録画中にテープが不足する場 合、自動的に3倍モードに切り換えて録画切れ を防ぐ「ぴったり録画機能」があります。 97/




予約内容の確認や取消しは89/、予約内容の 変更は90/をご覧ください。

Gコード®システムで予約録画をする

- 新聞、雑誌などのテレビ欄に掲載されて いる番組予約番号(Gコード番号)を使って 予約録画ができる機能です。
- ●「当日|「毎週|「毎日|を含めて、1年以内で 最大8つの予約ができます。

ふたを開けたところ



Gコード予約を正しく行うために

- ■地域コードを使ったチャンネル設定を行ってくだ さい。42
- ■地域コードを使ったチャンネル設定では映らな い場合は、オートスキャン設定44/または個別設 定46を行ってください。

この後、「Gコードシステムで予約するための チャンネル設定」52/を行ってください。

- ■時計合わせをしてください。34/
 - 時計合わせがされていないと、Gコードシステムを使った 予約はできません。

Gコード予約のしかた

|例| 10月4日の番組表のGコード番号「24617」 の番組を予約する

本機の電源を入れ、録画用のビ デオテープを入れる

• 入れる前に、ビデオテープのツメが折れて いないことを確認してください。

○を押し、Gコード入力表示に する

▼リモコン表示部

⊲ Ğ⊐**–**К° ►

数字ボタンでGコード番号を入 力する


G⊐-K

Gコード番号の入力を間違えたときは

でかを押すと、1つ前の桁に戻って修正でき ます。

◯ を押す

- 予約したチャンネルと予約日が表示されま
- (4) または (▶) を押し、予約内容(チャンネ ル、日付、開始時刻、終了時刻)を確認してく ださい。
- 点滅している箇所は 本または マーで 修正することができます。




予約するチャンネルが「ーー」のまま点滅して いる(違うチャンネルが表示された)ときは

リモコンのチャンネル設定が合っていませ ん。「Gコードシステムで予約するための チャンネル設定」52を行ってください。

5

∰で録画モードを選ぶ

• 押すたびに「標準」⇔「3倍」と切り換わります。




毎週・毎日予約をしたいときは、 を押す

押すたびに、次の順で切り換わります。



6

リモコンの発信部を本体のリモ コン受信部に向け、※。を押す



電源が切れ、予約ランプが点灯し、予約待 機状態になります。

- ビデオ表示部に「設定チャンネル」「開始時刻」「終了時刻」が順次表示されます。
- ディスク再生中は電源は切れませんが、予 約録画は実行されます。
- 引き続き別の番組を予約したいときは、 を押し、手順3~6を再度行ってください。

ビデオテープが自動的に出てくるときは

 ツメの折れたビデオテープが入っています。 録画用のビデオテープと交換し、 を押して予約待機状態(予約ランプ点灯)にしてください。

7

◯を2回押し、予約を終了する

• リモコン表示部が時刻表示に戻ります。

これでGコード予約は完了です

■予約録画中に ■ 摩止 を押して、予約録画を止めたとき

●予約待機状態が解除されます。他にも予約があるときは、
○ を押して予約待機状態(予約ランプ点灯)にしてください。

CATVやBS放送など、外部機器を使ってG コード予約をするときは

- あらかじめ外部機器の電源を入れ、希望のチャンネルに合わせておいてください。

予約録画の便利な機能について

- コマーシャルをカットして録画する「CMカット 機能 | 188/があります。
- 標準モードで予約録画中にテープが不足する場合、自動的に3倍モードに切り換えて録画切れを防ぐ「ぴったり録画機能」「97)があります。

Gコード番号が9桁のとき

リモコン表示部は8桁までの表示となっているため、Gコード番号が9桁のときは、9桁めの数字は表示されますが、1桁めの「0」が消えます。

例 Gコード番号が「012345678」のとき

0----12 34 56 78



- Gコードシステムで予約録画をすると、放送時間より長く録画されることがあります。
- リモコン表示部に「Error」(エラー)が表示されるときは、92/をご覧ください。
- 予約操作中、約1分間なにも操作しないと、リモコン表示部は時刻表示に戻ります。もうー度手順2から操作し直してください。
- Gコード番号の入力を中止するときは、
 を
 押します。時刻表示に戻ります。
- 予約内容の確認や取消しは89/、予約内容の変更は90/をご覧ください。
- 予約待機状態にすると、かんたん予約は取り 消されます。
- 10分以上停電したときは、予約内容が消えて しまいます。現在時刻と予約内容を設定し直 してください。
- リモコンの設定中は、メニュー画面などの操作 はできません。リモコンのふたを閉じ、リモコン の設定を終了してから行ってください。

87

02.3.5, 1:12 PM Adobe PageMaker 6.0J/PPC

DV-GH550#P082-091.pm6


Page 87

コマーシャルをカットして録画する(CMカット)

CM(コマーシャル)カットは二重音声放送(洋画などの二カ国語放送)やモノラル放送を予約録画するときに、ステレオ放送のコマーシャル(CM)部分を自動的にカットする機能です。

予約録画番組(本編)		新聞・雑誌の 番組欄表示	コマーシャルがステレオ放送のとき CMカット	コマーシャルが二重音声/モノラル 放送のときCMカット
二重音声	二重音声 二力国語放送		0	×
放送 音声多重放送		多または二重	0	×
モノラル放送		なにも表示されない	0	X
ステレオ放送		S	×	X

ふたを開けたところ



おしらせ

- 予約録画する番組がステレオ放送のときは、 CMカットの設定はしないでください。番組の 始まり部分(約5分間)が記録されません。
- 次のようなときは、正しく働かないことがあります。
 - 電波が弱いとき
 - 映像や音声がきれいでも音声表示がついたり 消えたりするような放送のとき
- かんたん予約録画では働きません。
- 放送の内容によって、本機がステレオ放送と識別できないところは、その部分が録画されることがあります。
- 表示チャンネルをBSチャンネルにしているときや、外部入力[L1]、「L2]チャンネルで予約をするときは、設定しないでください。
- CMカットの前後で録画部分が多少ズレる場合 があります。
- ◆ CMカット中ステレオ放送が5分以上続くと、 CMカットが解除され録画が始まります。

Page 88

CMカットの設定のしかた

予約設定で、予約 ● を押す前に、次の操作を行います。

□ を押し、CMカットを「入」に する

• 押すたびに下のように切り換わります。



り ◎を押す

- 引き続き、予約完了までの操作をしてください。
- 予約を設定した後、予約の確認⁸⁹/ を行うと予約画面にCMカットマー ク「 ☆ 」 が表示されます。

▼画面表示




ャ をカットして録画する予約内容の確認や取 C D CMカット)り消しをする

ビデオを楽しむ

予約内容の確認や取り消しをする

予約の設定内容をテレビ画面で確認したり、 予約を取り消すことができます。

ふたを開けたところ



予約確認/取り消しのしかた

予約録画中のときは手順2から操作してください。

ビデオを見るための準備をする 68/

• 予約待機状態のときは、 を押し予約待 機状態を解除してからビデオを見るための 準備をしてください。

◯ を押す

• テレビ画面に予約内容が表示されますの で、確認してください。

▼画面表示

予約録画/修正·取消 1ページ CH 開始 終了 **∓** – **∀** X 7:30PM 8:00PM標準 2:00AM 3:00AM標準 L1 4:00PM 5:00PM3倍 -毎日

- 確認だけのときは、手順4に進みます。
- 2ページめを表示するときは、▼ を押 して「▼次ページ」に合わせます。

▲)または(▼)で、取り消し たい予約を選び、デを押す

予約が取り消されます。

予約録画/修正・取消 CH開始 終了 0.5 7:30PM 8:00PM標準 10/04 L1 4:00PM 5:00PM3倍

○ を押し、通常画面に戻す

メッセージが表示されたあとでテレビ画面 に戻ります。(他に予約がない場合は、メッ セージは出ません。)

- ■他にも予約があるときは、○○を押し予 | 約待機状態(予約ランプ点灯) にする
 - ディスク再生中は電源は切れませんが、予約録 画は実行されます。

89

Adobe PageMaker 6.0J/PPC

DV-GH550#P082-091.pm6


Page 89

02.3.5, 1:12 PM

予約内容を変更する

予約の設定や予約内容を、テレビ画面で変更 (修正)することができます。

ふたを開けたところ



予約設定するときは

手順3で予約のない段を選び、(**)を押して 予約を設定することもできます。(**)を押 すと、今日の日付が自動的に表示されます。

予約変更のしかた

ビデオを見るための準備をする[68]

 予約待機状態のときは、 を押し予約待機状態を解除してからビデオを見るための 準備をしてください。

う ○ を押す

・テレビ画面に予約内容が表示されます。▼画面表示

 予約録画/修正・取消
 1 ページ

 録画日
 C H 開始
 終了
 モード器

 ID/04
 05
 7:30 PM
 8:00 PM標準 ー

 月一金
 C 28
 2:00 AM
 3:00 AM標準

3 ▲ または ▼ で変更した い予約を選び、 ★定 を押す

 録画日
 C H
 開始
 終了
 T モード器

 11/04
 05
 7:30PM
 8:00PM標準

 月一金
 C 2 8
 2:00AM
 3:00AM標準 器

 毎日
 L 1
 4:00PM
 5:00PM
 6:00PM

4 または で変更したい項目を選び、 本または で内容を変更して ***を押す

録画日 CH 開 始 終 了 モード份 10/04 05 7:30PM 8:00PM標準 - 月一金 C28 1:30AM 3:00AM標準 場 日 1 1 4:00PM 5:00PM 3 倍 -

【 ○ を押し、通常画面に戻す

メッセージのあとでテレビ画面に戻ります。

5 で押し、予約待機状態 (予約 ランプ点灯) にする

ディスク再生中は電源は切れませんが、予 約録画は実行されます。


予約待機中にビデオを使うとき

の。ビデオを楽しむ

予約待機中にビデオを使うとき

- 予約待機中は、ビデオを使うことができません。予約録画用のテープとは違うテープを再生したいときは、一度予約待機状態を解除してから操作します。
- 予約録画を設定した後、特別番組などで録画したい番組が放送されなくなったときなど、予約待機状態を解除し予約録画を中止することができます。


ふたを開けたところ



ビデオを使うとき

☆を押す

• 予約ランプが消灯し、予約待機状態が解除 されます。



う ^{電源}を押す


- 本機の操作をしてください。
- 予約終了時刻までは予約は保留されていますので、予約終了時刻までに再度 でを 押すと、予約は有効になります。

ビデオを使い終わったら

録画用のビデオテープを入れる

り ☆ を押す

- 電源が切れると同時に予約ランプが点灯 し、予約待機状態になります。
- ディスク再生中は電源は切れませんが、予 約録画は実行されます。



シント 予約待機中でも

• 予約待機中でも、DVDはご使用になれます。

予約録画のこんなときは

エラーになったときは

次のようなときは、予約録画ができません。エラー内容を確認し、正しく予約してください。

表示	原因	対 応	正しく予約されると
 	ビデオテープが入っていない。またはツメの 折れているビデオテープが入っている。		
点滅	 ビデオが動作しているときに予約内容を送信したり、 	停止したあと録画用ビデオテープを入れ、 ^{神込復}を押し、予約待機状態にする。	
 予約ランプ 点滅 ・ビデオが動作しているときに予約内容を送信したり、でを押した。 ・リモコンまたは本体の時計が設定されていない。 ・Gコード番号が誤っている。 (リモコン表示部にエラー表示) ・予約録画中やかんたん予約録画中は予約ができない。 リモコン表示 部に「Error(エラー)」または、 ・予約がいっぱいのとき。 ・ビデオ表示部に表示されるチャンネル以外で予約しているとき。 		 時計を設定してから再度予約し直す。 正しいGコード番号を入力する。 予約録画・かんたん予約録画が終了してから予約する。 予約を取り消してから再度予約する。 ビデオ表示部に表示されるチャンネルで予約し直す。 CMカットを「切」にして予約し直す。 	「予約ランプ」 が点灯します。

おしらせ


- 予約(またはかんたん予約)録画中に予約の設定はできません(予約確認はできます)。 また、一時停止はできません。
- 予約録画中に録画をやめるときは、
 ●を押してください。予約待機状態が解除されます。
 他にも予約があるときは、
 ●を押して予約待機状態にしてください。
- 録画開始日時が同じ予約をすると、前の予約が書き換えられます。

かんたん予約でビデオ表示部の「□」表示が点滅しているときは

表示	原因	対 応	正しく予約されると
■ 表示点滅	ビデオテープが入っていない。ツメの折れているビデオテープが入っている。	◆録画用のビデオテープを入れる。	■表示が
	ビデオが動作している。	停止したあと、録画用のビデオテープを 入れる。	点灯します。

予約時間が重なったときは

2つの予約時間帯が重なると、あとの予約は前の録画が終わってから開始されます。




予約録画のこんなときは音声を切り換える

音声を切り換える

テレビ番組や市販のビデオソフトの音声をお 好みで切り換えることができます。ステレオ や二重音声の番組を見るときに便利です。

ふたを開けたところ



メニュー項目の選択のしかた


●を押す

• 押すたびに、「画面表示と音声の聞こえか た」のように音声が切り換わります。

画面表示と音声の聞こえかた

(画面表示は説明用に拡大表示してあります。)

■ステレオ放送を受信しているときは



■モノラル放送を受信しているときは



モノラル放送受信 中は、音声は変わ りません

■二重音声放送を受信しているときは



■テープを再生しているときは

音声表示		音声出力		
		二重音声		ステレオ
		左	右	左 右
	左右	おはよう	Good Morning	ステレオ
Hi—Fi 音声	左	おはよう	¦ おはよう	左の音声
	右	Good Morning	Good Morning	右の音声
ノーマル音声	左右表示消灯	おはよう	おはよう	モノラル

- トラッキング調整がずれると、Hi-Fi音声がノーマル音声に切り換わることがあります。
- 別売のRFコンバーターを使いテレビと接続したときは、二重音声放送は「左」「右」が表示されていても、主音声 または副音声(RFコンバーターが接続されている左または右の音声)が聞こえます。

02.3.5, 1:13 PM DV-GH550#P092-098.pm6 Page 93 Adobe PageMaker 6.0J/PPC

ビデオテープを編集する(ダビング)

本機とビデオを接続して、ビデオテープをコピー(ダビング)することができます。

本機を録画側にして使用するとき


接続後まず、次の準備をしてください

- ① テレビの電源を入れ、入力切換を「ビデオ」 (外部入力)にする。
- ② 再生側ビデオの電源を入れ、再生用のビデオ テープを入れる。

録画側(本機)




は、信号の流 れを表してい ます。



- おしらせ
 - モニターテレビは本機に接続してください。
 再生側のAV機器がモノラルタイプのときは、 音声は本機の「左」端子に接続します。同じ音声が「左」・「右」チャンネルに入力されます。
 - 本機は一時停止を5分以上続けると、ビデオテープやヘッドの保護のため自動的に停止になります。

①本機の電源を入れ、録画用の ビデオテープを入れる



• 前面端子に接続しているときは、「L2」(前面入力2)にします。

↑ ビデオテープを再生する

- 希望の音声に切り換えてください。
- テレビ画面で、映像が正常なことを確認してください。
- 編集したい場面の少し前から再生すると、 頭の部分が切れずに編集できます。
- 再生側のビデオに画面表示機能があるときは、表示を消してダビングすることをおすすめします。

• **● ● ● ● を押す**

再生

厠

約2秒後に録画が始まります。

録画 L 1

- ・録画の頭が切れないように、編集したい場面の約2秒前にである
- 録画モードは、標準モードを使用すること をおすすめします。

■編集を止めるには

録画側(本機) を押してください。

|再生側|ビデオを停止してください。

ビデオを楽し


む

本機を再生側にして使用するとき

接続後まず、次の準備をしてください

- ① テレビの電源を入れ、入力切換を「ビデオ」 (外部入力)にする。
- ② 録画側ビデオの電源を入れ、録画用のビデオ テープを入れて、チャンネルを「外部」にする。

再生側(本機)



再生するときは、テレビで再生画像が 正常なことを確認してください。

- モニターテレビは録画側ビデオに接続してく ださい。
- 編集してできたビデオテープは、もとのビデオ テープより画質が劣化しますので、録画側ビデ オは標準モードを使用することをおすすめし ます。また、何回もビデオテープを編集すること はさけてください。



● あなたが、テレビ(ラジオ)放送や録画(レコー ド録音)物などから録画(録音)したものは、個 人として楽しむなどのほかは著作権法上の権 利者に無断で使用できません。

① 本機の電源を入れ、再生用の ビデオテープを入れる

② を押して、「VTR出力」に する



オレンジ色点灯

(▶舞生)を押す

再生側(本機

ビデオ表示部▶



- でかりです。を押し、希望の音声に切り換えてくださ い。
- テレビ画面で、映像が正常なことを確認し てください。
- または、で、編集したい場 面を探して、▶舞単を押す
 - ビデオサーチを使うと便利です。
 - ◎ を押し、動作表示を「オフ表示」にして ください。
 - 編集したい場面の少し前から再生すると、 頭の部分が切れずに編集できます。

編集したい場面で、録画ボタン を押す

録画側

• 録画側ビデオで録画レベル調整ができる 場合は、調整してください。

録画を一時停止するときは、一時 停止ボタンを押す

• 再び録画を始めるときは、一時停止ボタン をもう一度押してください。


■編集をとめるには

録画側 ビデオを停止してください。

再生側(本機) [■停止]を押してください。

ビデオの機能を変更する


ふたを開けたところ




設定の基本操作

- を押し、メニュー画面を 表示する
- ド設定」を選び、「決定」を押す

▼画面表示



- ▲ または ▼ で、設定す る項目を選び、
 - モード設定画面は、2ページあります。
 - 2ページめを選ぶときは、[➡]を「▼次 ページ」の位置に合わせてください。



- (◆)または (▶)で設定を切り換え る
- 操作中、約3分なにも操作しないと、メニュー 画面は解除されます。もう一度 でかった押し、 はじめから操作し直してください。

_ 決定 」を押す

設定が完了し、通常画面に戻ります。

おしらせ

S.ピクチャー

■テープの再生画像をくっきりとさせる機能です。再生画像に合わせてお好みで設定してください。

■設定

「入」: 通常再生するとき

「切」:編集時に、本機を再生側として使うと

おしらせ

• S.ピクチャーは、テープ再生時のみ働きます。(S-VHSソフト再生時には働きません。)

電源オフ時刻表示

■電源を切るときに、節電のためビデオ表示 部の時刻表示が「入」(表示される)/「切」 (消える)するかを、設定できます。

■設定

「入」: 電源を切ったときに、本体に時刻を表示したいとき

「切」: 電源を切ったときに、節電のため本 体の時刻表示を消したいとき



「電源オフ時刻表示」を「切」に設定した場合

- 時計合わせをしていない(10分以上停電があった)ときは、ビデオ表示部に「--: --」が点滅表示されます。
 時計合わせを行ってください。34/
- かんたん予約が設定されているときは、 ビデオ表示部の時刻表示は消えません。

ブルーバック

■設定

「入」: 放送のないチャンネルや放送が終了 したチャンネルを選んだとき、または ビデオテープの無記録部分を再生し たときに、不快なノイズ映像が自動的 にブルー(青色)画面に切り換わるよう にしたいとき

「切」: この機能を使用しないとき

オートリピート

■ 1本のテープを自動的に繰り返し、何度も再生する機能です。

テープが終わりまで行くと自動的にテープ の始めまで巻き戻し、繰り返し再生します。

■設定

「入」: テープを繰り返し何度も再生したい とき

「切」: この機能を使用しないとき

■オートリピート再生をするときは 「入」に設定後、再生の操作をしてください。 (再生を停止するときは、 ● 停止 を押します。)



- 一度設定すると、再設定するまで設定内容は変わりません。
- 早送り、巻戻し、ビデオサーチをしたと きも、オートリピート機能が働きます。

ぴったり録画

■標準モードで予約録画中に、標準モードのままではテープが不足する場合、自動的に3倍モードに切り換えて録画切れを防ぐ機能です。

例えば、140分の内容を、120分用のテープ(T-120)で 予約録画したとき:

-約110分-----

¬┌約30分-3倍モード

標準モード

最初の110分 → 標準モード 残りの 30分 → 3倍モード で録画されます。

- テープの途中から録画するときにも便利です。
- 「3倍モード」のときは働きません。また、かんたん予約でも働きません。

■設定

「入」: ぴったり録画を使用するとき「切」: この機能を使用しないとき

おしらせ

- T-30、T-60、T-90、T-120のビデオテープ 以外では、正しく動作しないことがあります。
- すべて3倍モードで録画しても収まらない 内容の場合は、ぴったり録画機能を使っても テープが不足します。
- 再生したとき、標準モードから3倍モードに 切り換わるところで多少ノイズが出ます。
- 一度設定すると、再設定するまで設定内容は変わりません。
- ぴったり録画とCMカットを同時に使うと、CMカットされた分、テープが少し余ることがあります。
- 「ディスクをビデオテープに編集記録する」 (126)では働きません。

^{_____}> 97

DV-GH550#P092-098.pm6 Page 97 02.3.5, 1:14 PM Adobe PageMaker 6.0J/PPC

ビデオの機能を変更する(つづき)

「設定の基本操作」96の手順で設定します。

CMオートスキップ

■本機で録画した番組が二重音声放送(洋画 などの二カ国語放送) やモノラル放送のと き、ステレオ放送のコマーシャル (CM) を自 動的にとばして見ることができます。

(CMオートスキップサーチ)

二重音声放送		
• 二力国語放送	(番組欄表示二)	0
• 音声多重放送	(番組欄表示多)	
モノラル放送		0
ステレオ放送	(番組欄表示[S])	×

○はCMオートスキップサーチの働く放送です。

CMオートスキップサーチのしくみ

$\left(\right.$	番組(モノラル/二重音声放送)		コマーシャル (ステレオ放送のみ)	番組(モノラル/二重音声放送)
,	再生	•	この間ビデオサーチで早送り	▶ 再生

■ 設定

「入」: CMオートスキップを使用するとき 「切」: この機能を使用しないとき



- CMオートスキップサーチは、当社のオート スキップサーチ機能の付いたビデオで放送 を録画したビデオテープに限り働きます。
- 次のような場合には、正しく動作しないこ とがあります。
 - 1 録画中に一時停止や停止をした部分
 - 2 コマーシャル中に標準/3倍モードに切 り換えた部分



- CMオートスキップサーチはコマーシャル 終了部分をわずかに過ぎたところから再生 が始まります。
- コマーシャルが長く続いた場合、途中で解 除され、再生に戻る場合があります。
- CMオートスキップを設定すると、再設定 するまで設定内容は変わりません。
- ステレオ放送を録画したビデオテープを再 生すると、番組の始まり部分でCMオート スキップサーチが働き、最大で5分間ぶん の内容がサーチされます。
- 市販のビデオソフトによってはCMオート スキップサーチが働くことがあります。こ のようなときは、CMオートスキップを 「切」に設定してください。

アンテナ再生連動モード57/

(モード設定画面の2ページめ)

■ 設定

「入」:外部入力端子のないテレビと、別売 のRFコンバーターを使って接続して いるとき

「切」:映像・音声コードを使い、本機とテレ ビを接続したとき

Page 98

DV-GH550#P092-098.pm6

DVDを楽しむ



- ディスクによっては、いろいろな機能や操作を行えるものがありますので、取扱説明書に記載してある内容と異なる場合があります。このようなときは、画面に表示される内容にしたがって操作してください。


ページ

- **100** DVDを見るための準備
- **102** DVDを再生する
- 103 ディスクの入れかた・出しかた
- 104 いろいろな再生
- 104 チャプター(トラック)の頭出しをする、早送り/早戻しする(サーチ)
- 105 スロー再生をする、静止画再生/コマ送り再生をする
- **106** DVDの動作表示について
- 106 画面表示の切り換えかた、DVD表示部の切り換えかた
- **107** ビデオCDや音楽用CDを再生する
- 108 MP3ファイル形式のディスクを再生する
- 110 再生設定について
- 111 ダイレクト再生をする
- 111 タイトル/トラック、チャプターを選んで再生する
- **112** 時間を指定して再生する(タイムサーチ)
- 113 お好みの視聴方法を選ぶ
- 113 字幕言語を選ぶ
- 114 アングルを選ぶ
- 115 音声を選ぶ
- 116 映画鑑賞するときなどに適した機能
- 116 2本のスピーカーでサラウンド効果を楽しむ(3Dバーチャルサラウンド)
- 117 暗い部分を見やすくする(デジタルガンマ)
- 118 順番を決めて再生する(プログラム再生)
- 118 チャプターの再生順番を設定する
- 120 トラックの再生順番を設定する
- **121** MP3ファイルの再生順番を設定する
- 122 繰り返し再生する
- 124 トップメニューからタイトルを選び再生する
- 125 ディスクメニューを使って再生条件を設定する
- 126 ディスクをビデオテープに編集記録する
- **128** ビデオを録画/予約録画しながらDVDを見る


DV-GH550#P099-103.pm6 Page 99 02.3.5, 1:14 PM Adobe PageMaker 6.0J/PPC

DVDを見るための準備

テレビにDVDの画面を出すには、本機とテレ ビの準備が必要です。



ふたを閉じたところ



本機とテレビをDVD専用出力 端子で接続しているときは

テレビを「DVD専用出力端子」 で接続した外部入力チャンネル に切り換える



(・・・・)を押す 電源が入ります。

- テレビ画面にスタートアップ画面が表示さ
- れます。

▼スタートアップ画面



これでDVDを見るための準備ができました。



• DVD専用出力端子で接続したときは、VTR/ DVD出力切換に関係なく出力されますので、 出力切換の操作は必要ありません。

100

DV-GH550#P099-103.pm6 Page 100 02.3.5, 1:14 PM Adobe PageMaker 6.0J/PPC

D VDを見るための準備

DVD/VTR共用出力端子で テレビと接続しているときは

テレビを「DVD/VTR共用出力 端子」を接続した外部入力チャン ネルにする



(…)を押す

電源が入ります。

を押し、「DVD出力」にす

• 本体のVTR/DVD出力切換ボタンを緑色 に点灯させます。



緑色点灯

- テレビ画面にスタートアップ画面が表示さ れます。
- 押すたびに、「DVD出力」⇔「VTR出力」に 切り換わります。
- 本体のVTR/DVD出力切換ボタンを押し ても切り換えることができます。

これでDVDを見るための準備ができました。



入力端子のないテレビとRFコンバーターを使っ て接続したときは、


- 「ビデオ専用チャンネルを設定する」(56)の手 順1~5を行って準備してください。
- 音声はRFコンバーターが接続されている左ま たは右の音声が聞こえます。

タイトル・チャプター・トラックについて

■ DVDビデオディスクは、「タイトル」と「チャプ ター」に区切り構成されています。

タイトルとは、例えば複数の映画が入っている DVDビデオディスクで各映画ごとをさします。 チャプターとは、「タイトル」をさらに細かく分け たものです。

例 DVDビデオディスクの場合



■ ビデオCD、音楽用CDは、「トラック」に区切り 構成されています。

トラックとは、例えば複数の音楽が入っている CDで各曲ごとをさします。

例 ビデオCD・音楽用CDの場合





それぞれのタイトル、チャプター、トラッ クには順番に番号がつけられます。 ディスクによっては、それぞれの番号が記 録されていないものがあります。

• 操作中、テレビ画面に「○」マークが表示される 場合があります。これは、取扱説明書に記載 されている操作をディスク側で禁止している ときなどを表しています。

101

DV-GH550#P099-103.pm6 Page 101 02.3.5, 1:14 PM Adobe PageMaker 6.0J/PPC

DVDを再生する

1 DVDを見るための準備をする100
2 ディスクを入れる

・ディスクによってはディスクトレイが閉まると自動的に再生の始まるものがあります。
(オートスタート対応ディスク)
3 再生する

・本機が停止した位置を記憶します。

「つづき再生」ができます DVD 音楽用CD ビデオCD

再生を止めると、停止した場所を本機が記憶します。次回再生するとき、前回停止した場所から続きを見ることができます。


手順 4 で ■♥± を押したあとに再び ▶■♥± を押すと、 ■♥± を押した位置から再生されます。

- 電源を切っても、つづき再生情報は消えません。
- つづき登録されているディスクがオートスタートしたときは、 そのままを押すとつづき再生が始まります。
- ディスクによっては、つづき再生の働かないものがあります。
- つづき再生をするとつづき再生情報が消えます。
- ビデオCDのPBC再生、MP3ファイルの再生では働きません。

次のような場合は、つづき再生が解除されます。

- (■@止) を2回押したとき
- オート再生中に▼摩止を押したとき
- ディスクトレイを開いたとき
- つづき再生を実行したあと





ディスクの入れかた・出しかた

■ ディスクを入れる

☆を押す

ゆっくり確実に押してください。



リモコンの でも操作できます。

ディスクトレイにディスクを置く



を押す ディスクトレイが閉まります。 ■ ディスクを取り出す

を押し、ディスクトレイが 出てきたらディスクを取り出す

を押す \triangleq


ディスクトレイが閉まります。

• ディスクが傷付いていたり、ディスクを表・ 裏逆に置いたときは「このディスクは再生でき ません」のメッセージが表示されます。リー ジョン番号の違うディスクを置いたときは「地 域番号が違います」のメッセージが表示されま す。[132]

ディスクトレイが閉まるときに、指をはさま ないように注意してください。

いろいろな再生

ふたを閉じたところ



おしらせ

- ディスクによっては頭出しやサーチが禁止されているものがあります。
- DVDビデオディスクやビデオCDのメニュー画面で頭出しやサーチを行うと、次のメニューに進む場合や前のメニューに戻る場合があります。

DVD ビデオCD 音楽用CD CD-R/RW

チャプター(トラック)の頭出しをする

再生中にリモコンの 💬 または 🕮 を押す

- を押すと押した回数分だけ曲や場面をとび越します。
- で1回押すと現在のチャプター(トラック)の先頭から再生されます。続けて押すと押した回数分だけ曲や場面を戻します。

おしらせ

ディスクによっては、チャプター表示をしないものがあります。

早送り/早戻しする(サーチ)

再生中にリモコンの きまたは を押す

例 ♥ を押したとき

▼DVD表示部

F W II

▼画面表示




- 押すたびにサーチの速さが変わります。
 1(約2倍速) → 2(約8倍速) → 3(約32倍速)
- 早送り] 速時のみ音声が聞こえます。

■ 再生に戻したいときは ▶ 再生 を押します。

おしらせ

- DVDビデオディスクではタイトルをまたぐ早 戻しサーチができません。 タイトルの頭から再生されます。
- DVDビデオディスクの字幕は、早送り1速時のみ表示されます。
- DVDビデオディスクの再生中に早送りサーチをしたとき、ディスクや、再生しているシーンによっては本書に記載のスピードにならない場合があります。
- アンプ等の機器とデジタル接続している場合、 アンプ等の機器によっては、サーチ(早送り1 速)中の音声が出なくなることがあります。

ふたを閉じたところ



DVD ビデオCD

スロー再生をする

再生中にリモコンの トを押す

▼DVD表示部

▼画面表示

(I)**I**► DVD

ここの数字が 変わります。

• 押すたびに次のように再生速度が変わります。 1(約1/2倍速)→2(約1/8倍速)→3(約1/16倍速)

スロー再生を解除するときは ▶
再生
)を押す

• ディスクによっては、スロー再生を禁止して いるものがあります。

DVD ビデオCD 音楽用CD CD-R/RW

再生中に 🕛 を押す

- 静止画再生になります。
- 音楽用CD/MP3ファイル再生時は、一時 停止になります。

DVD

静止画再生中に を押すと、コマ送りされます。

静止画再生を解除するときは ▶**再生**)を押す



- ディスクによっては、静止画/コマ送り再生を禁 止しているものがあります。
- コマ送りは音楽用CD/MP3ファイル再生では 働きません。


105

DV-GH550#P104-109.pm6 Page 105 02.3.5, 1:15 PM Adobe PageMaker 6.0J/PPC

DVDの動作表示について

テレビの画面に表示される動作表示を常に表示させたり、表示させないようにすることができます。

ふたを閉じたところ



おしらせ

ディスクによっては、チャプター番号や再生 時間を表示しないものがあります。

画面表示の切り換えかた


■ を押す

押すたびに「入」→「切」→「オート」→「入」→「切」の順番で切り換わります。

「オート」:動作表示を約3秒間表示します。

「入」 : 表示を常に表示します。 「切」 : 表示されません。

:表示されません。 現_{在の}



ビデオCD/音楽用CDの場合

DVD表示部の切り換えかた


△ を押す

押すたびに次の順で切り換わります。

① タイトル・チャプター表示 ビデオCD/音楽用CDでは、トラック番号が表示されます。 ビデオCDでPBC再生時は表示されません。

② **再生時間表示** 動作させると、動作 表示が3秒間表示されます。

③ 動作表示




• 時間が記録されていないディスクを再生したとき は動作表示が表示されます。

ロVDの動作表示についビデオCDや音楽用CDを再生す

ビデオCDや音楽用CDを再生する

ふたを閉じたところ



-MDとデジタル接続し、CDを録音して楽しむとき 本機とMDをデジタル接続しCDをMDに録音したとき に、MDの曲番(トラック番号)はCDの曲番(トラック番 号)と同じ所に記録されますが、次の場合、CDの曲番と MDに記録された曲番が一致しないことがあります。

- CDの曲間が短い場合
- CDをプログラム再生した場合や、ダイレクト再生した場合など

ビデオCD 音楽用CD CD-R/RW

好きなトラックを番号指定 で再生する

① かーソル/ 数字入力 を押す

- 画面に「◆¹~」が出て、数字入力ボタン モードになります。
- もう一度押すと、数字入力ボタンモードは 解除されます。
- ② **②**または**③**で再生したいト ラック番号を選ぶ

▼画面表示

3

り ▶
再生
または
寒寒を押す

• 選んだトラック(曲番)から再生されます。

ビデオCDのPBC (プレイバックコントロール) 再生をしたとき

 PBC再生時は、DVD表示部に「Pbc」の表示が 出ます。(表示が出ないときは、DVD表示部の 切り換え「106」をしてください。)

▶DVD表示部

РЬс

- - ♣は「PREVIOUS(前へ)」ボタンになります。

PBC再生でメニュー操作をするときは

- ① を押して数字入力ボタンモードにした後、 ② または ② を押してメニュー操作(選曲など)をします。
- ② ▶舞生 または (決定)を押します。

PBC再生をしたくないとき

ディスクを一度停止し、●を押して希望のトラックを選びます。

停止させたときに、DVD表示部の「Pbc」が 消灯します。

PBC再生に戻したいとき

- ① ** を押して、再生を止める。つづき再生情報が記憶されたときは、もう一度 ** を押して、つづき情報をクリアしてください。
- ② ▶舞生 を押す。


DVD表示部に「Pbc」が点灯します。

107

DV-GH550#P104-109.pm6 Page 107 02.3.5, 1:15 PM Adobe PageMaker 6.0J/PPC

MP3ファイル形式のディスクを再生する

ふたを閉じたところ



おしらせ

- 画面に「◆1~」表示が出ているときは、107/の 操作になります。
- フォルダをまたいだ選曲はできません。違う フォルダに入っている曲を選びたいときは、 フォルダ選択画面に戻り、フォルダを選び直 してください。
- MP3ファイル形式については13をご覧ください。
- フォルダ名、ファイル名に使われている文字 や記号によっては、本機で表示することがで きないものがあり、その場合は「?」で表示され ます。


CD-R/RW

再生する

MP3ファイルが記録されている CD-R、CD-RWをセットする

データ読み込み後、フォルダ選択画面が表示されます。


▼画面表示



(フォルダ名やファイル名は、説明のための例です。)

2 ② ③ ④ ○ で再生したいフォル ダを選び ® を押す


ファイル選択画面になり、フォルダ内のファイル(曲名)が表示されます。



- を押すとフォルダ選択画面に戻ります。
- フォルダ選択後(▶馬生)を押したときは、再 生画面になり、そのフォルダに入っている ファイルの先頭から再生することができます。

イル (曲名)を選び ®を押す

• 再生画面になり、選んだファイル(曲名)か ら順次再生されます。



再生中にファイル(曲)を頭 出ししたいとき


再生中に 🗓 または 🗓 を押す

- で進み、ので戻ります。
- 別のフォルダのファイル (曲) を再生したい ときは、 を押し、フォルダ選択画面で選 択してください。

生中に別のファイル(曲) を再生したいとき

イル (曲名) を選び 🕮 を押す


• 選んだファイル (曲名) が再生されます。



選択しているファイル



- 再生中のファイルでないところにカーソルを 移動しているときに、10秒間操作がないとき は、カーソルのあるファイルが再生されま
- を押すとフォルダ選択画面に戻ります。





再生画面



109

DV-GH550#P104-109.pm6 02.3.5, 1:15 PM Page 109 Adobe PageMaker 6.0J/PPC

再生設定について

- ディスクの再生中にリモコンの を押すと、再生設定画面が表示されます。
- お好みの視聴方法に合わせて、再生に関する各種設定を行うことができます。

(例:DVDビデオディスクの場合)



再生状態表示

動作や、ディスクの種類を表示します。

・ビットレート表示

 DVDを再生するとビットレートが表示されます。 (再生中の目安としてご覧ください。変更することはできません。)

▲ ▼ で選び

リモコンの○で項目を選びます。

決定を押す

リモコンの●で選択項目や設定内容を決定します。

📭 で戻る

リモコンの で一つ前の画面に戻ります。

■ タイトル番号表示 [111*]*

- ・現在再生されているタイトルの番号と総タイト ル数が表示されます。 (タイトルのないディスクが入っているときは、 「××」表示になります。)
- ●タイトル番号を選び、好きなタイトル(トラッ ク) から再生することができます。

■ ● ■ チャプター番号表示 [111/

- ・現在再生されているチャプターの番号と総チャ プター数が表示されます。 (チャプターのないディスクが入っているとき
- は、「××」表示になります。)
- チャプター番号を選び、好きなチャプターから 再生することができます。

→ 再生経過時間表示 112/

- ●ディスクのはじめから現在までの経過時間が表示 されます。
- (時間が記録されていないディスクが入っていると きは、「××」表示になります。)
- ●時間を指定し、ディスクの途中から再生するこ とができます。

▮字幕言語選択表示 [113*]*

- ●複数の字幕言語が収録されているDVDでは、再 生中に好みの言語を選ぶことができます。
- ●現在選択されている字幕番号と、各国言語が表示 されます。

(字幕のないディスクが入っているときは、 「××」表示になります。)

- ●マルチアングルが収録されているDVDでは、1 つの場面を角度や視点などを変えて見ることが できます。
- ・現在選択されているアングル番号が表示されま す。

(複数のアングルで記録されていないディスクが 入っているときは、「××」表示になります。)

))) 音声選択表示 [115*]*

- •複数の音声が収録されているDVDでは、再生中 に好みの音声(言語や、PCMなどの音声方式) を選ぶことができます。
- ・現在選択されている音声の種類が表示されま

3Dバーチャルサラウンド切換表示 [116/

◆ステレオタイプ(2ch)のオーディオ機器やテ レビで、広がりのある音声を楽しむことができ ます。

【6】デジタルガンマ切換表示 [117/

●映像の暗くて見づらい部分を、明るく見やすい ように補正することができます。



• DVDビデオディスクを再生しているときに再 生設定画面を表示させていると、DVDビデオ ディスクから指示される操作ができないこと があります。そのようなときは、再生設定画 面を解除してから操作してください。


110

DV-GH550#P110-117.pm6 Page 110 02.3.5, 1:16 PM Adobe PageMaker 6.0J/PPC

ダイレクト再生をする

指定したタイトル/トラック「**リ**」、チャプター「**し**」から再生をはじめることができます。

ふたを閉じたところ



おしらせ

- 設定を途中で止めるときは ⑥ を押してください。
 - 一つ前の画面に戻ります。

DVD ビデオCD 音楽用CD

タイトル/トラック、チャ プターを選んで再生する

再生中に 一を押す

• 再生設定画面 110 が表示されます。

2 ② または ③ で **す** または ⑤ を選び、 ◎ を押す

- タイトル/トラックを指定したいときは、を選びます。
- チャプターを指定したいときは、 を選びます。(DVDのみ選択可)

3 ○ または ② を押して、再生した い番号を指定する

▼画面表示

例 タイトル番号を「3」にしたとき



例 チャプター番号を「10」にしたとき



▲ 寒を押す

- 指定したところから再生がはじまります。
- 続けて、他の項目を選び設定することができます。

• 通常の再生画面に戻ります。

02.3.5, 1:16 PM

つづく〉

111


DV-GH550#P110-117.pm6 Page 111

Adobe PageMaker 6.0J/PPC

ダイレクト再生をする(つづき)

時間を指定して、タイトル/トラックやチャプターの途中から再生をはじめることができます。

ふたを閉じたところ



おしらせ

- 設定を途中で止めるときは ※ を押してください。
 - 一つ前の画面に戻ります。
- PBC(プレイバックコントロール)付ビデオCD のPBC再生では、タイムサーチはできません。 (タイムサーチをしたいときは、PBC再生を解除「107/してから行ってください。)

DVD ビデオCD 音楽用CD

時間を指定して再生する (タイムサーチ)

例 1:30:00から見るとき

再生中に 一を押す

- 再生設定画面 110 が表示されます。
- **2** ②または ③ で ② を選び、 [★] を押す
 - 3 ① ② または ② で 「時間」を入力し、② を押す

▼画面表示

C 01:--:--

DVD

- ② **③** または **⊙** で 「分」を入力 し、 **⊙** を押す
 - 01:30:--
- ③ ◆ または ◆ で「秒」を入力 する

01:30:00

・間違えたときは
 ◆ を押すと、「時間」または「分」のところに入力箇所を戻すことができます。入力箇所を戻すと、入力していた箇所はクリアされ、「一一」表示になります。再度入力してください。

/ 寒を押す

- 指定した時間から再生がはじまります。
- 続けて、他の項目を選び、設定することができます。


る。 が期/再生設定を押す

• 通常の再生画面に戻ります。

お好みの視聴方法を選ぶ

複数の字幕、アングル、音声が記録されているDVDビデオを再生するとき、お好みに合わせて選ぶことができます。

ふたを閉じたところ



おしらせ

- 設定を途中で止めるときは を押してください。
 - 一つ前の画面に戻ります。
- 変更した後、その言語が表示されるまでにしばらく時間がかかる場合があります。
- 希望の言語にならない場合は、ディスクにその言語が収録されていません。
- 始めから好みの言語で見たい場合は、字幕言 語設定(65)を行ってください。

DVD

字幕言語を選ぶ

複数の字幕言語が収録されているDVDでは、 再生中に好みの言語を選ぶことができます。

| 再生中に
一 を押す

• 再生設定画面 110 が表示されます。

2 ②または ② で **(三)** を選び、 ^(乗) を押す

3 ② または ③ を押し、字幕の言語を選ぶ



● または を押すと字幕の「入」⇔「切」が行えます。

/ 寒を押す

続けて、他の項目を選び設定することができます。

人 ② を押す

• 通常の再生画面に戻ります。

ダイレクト再生をする(つづき) お好みの視聴方法を選ぶ

DVDを楽しむ

つづく


113

DV-GH550#P110-117.pm6 Page 113 02.3

02.3.5, 1:16 PM Adobe PageMaker 6.0J/PPC

お好みの視聴方法を選ぶ(つづき)

ふたを閉じたところ



DVD

アングルを選ぶ

- マルチアングルが収録されているDVDでは、1つの場面を角度や視点などを変えて見ることができます。 (マルチアングル)
- マルチアングルの場面になると、DVD表示 部に「ANGLE(アングル)」が点灯します。

再生中に 🕮 を押す

- 現在再生されているアングル番号が表示 されます。
 - ▼画面表示



- アングル番号が1つしか記録されていない ディスクでは、アングル番号が表示されま せん。
- 2 アングル番号が表示されている 間に ® を押し、見たいアングル 番号を選ぶ

例 アングル3を再生するとき



- 表示は10秒後に消えます。(****を押しても消すことができます。)
- アングル番号表示が出ているときに、○または○を押してアングル番号を選ぶこともできます。

ディスクによっては操作が異なりますので、ディスクの取扱説明書をご覧ください。

[DVD] ビデオCD

音声を選ぶ

複数の音声が収録されているDVDでは、再生中に好みの音声(言語や、PCMなどの音声方式)を選ぶことができます。

再生中に ● を押す

• 再生設定画面 110 が表示されます。

2 ②または②で**○** を選び、戀 を押す

② ● または ● を押し、音声を選ぶ



音声表示について(例)DCD 5.1ch ドルビーデジタル5.1ch音声

DCD+PL ドルビーテンタル5.1cn音声 DCD+PL ドルビーサラウンド(プロロジック)音声 LPCM リニアPCM音声 ofts DTS音声

ビデオCDの場合は「L+R」→「L」→「R」
 の順で切り換わります。

/ 寒を押す

• 続けて、他の項目を選び設定することができます。

で を押す

おしらせ

• 通常の再生画面に戻ります。

• 希望の言語や音声方式にならない場合は、 ディスクにその音声が収録されていません。

- 始めから好みの言語で聞きたい場合は、音声言語設定(65)を行ってください。DTS音声を聞くためには、DTSデジタルサラ
- DIS音声を聞くためには、DISデジダルサラウンドデコーダーが必要です。

 30
- DTSデジタルサラウンド対応アンプ等を使い、DTS 音声を楽しむときは、「DTS音声」を選んでください。
 ディスクによっては、ディスクメニューで音声
- ディスクによっては、ディスクメニューで音声を切り換えるものがあります。[125/ 音声の切り換えかたは、ディスクの取扱説明書をご覧ください。

■ 再生設定画面でアングルを選ぶとき

再生中に を押す

• 再生設定画面 110 が表示されます。

2 ②または②で**○** を選び、[®] を押す

3 ④ または ⊙ を押し、アングル 番号を選ぶ



/ 寒を押す

続けて、他の項目を選び設定することができます。

人 一 を押す

通常の再生画面に戻ります。

おしらせ


- マルチアングル機能は、それが収録されている場面でのみ働きます。
- マルチアングルの場面にならなくても、あらかじめ設定できるディスクもあります。この場合、その場面になった時点で指定したアングルになります。(DVDディスクの取扱説明書もご覧ください。)

115

DV-GH550#P110-117.pm6 Page 115 _____ 02.3.5, 1:17 PM Adobe PageMaker 6.0J/PPC

映画鑑賞するときなどに適した機能

ふたを閉じたところ



おしらせ

- 設定を途中で止めるときは を押してください。
- 一つ前の画面に戻ります。
- 3Dバーチャルサラウンドが働いているときは、フロントスピーカーからしか音声は出ません。フロントスピーカー以外のスピーカーも使うときは、3Dバーチャルサラウンドを「切」にしてください。
- 3Dバーチャルサラウンドを働かせるときは、持続 した機器側のサラウンド機能を「切」にしてください。
- ディスクによっては、効果が出にくいものや、出ないものがあります。
- 音声がひずむときは、「切」にしてください。

DVD

2本のスピーカーでサラウンド効果 を楽しむ(3Dバーチャルサラウンド)

- ステレオタイプ(2ch)のテレビやオーディ オ機器でサラウンド効果をお好みで楽しむ ことができます。
- ドルビーデジタル2ch以上のディスクで働きます。(ディスクの取扱説明書をご確認ください。)
 - 再生中に を押す
 - 再生設定画面 110 が表示されます。
- **2** ②または②で
を押す

▼画面表示



- 「入」にすると、DVD表示部に 「VIRTUAL (バーチャル)」が点灯します。
- - 設定レベルは○で効果が強まり、○で弱まります。
- **を押す**通常の再生画面に戻ります。</ti>

DVD ビデオCD

暗い部分を見やすくする (デジタルガンマ)

映像が暗くて見づらいとき、暗い部分を明るくして見やすくすることができます。部屋の明るさや再生映像に合わせて、3段階の設定が行えます。

再生中に 一 を押す

• 再生設定画面 110 が表示されます。

2 ◆または◆で 6 を選び、寒 を押す

② または ② を押し、「入」にする

• 押すたびに「入」⇔「切」します。



◆ または ② でレベルを設定す◆ る

設定レベルは⊙で明るく、⊙でやや明るく なります。

を押す続けて、他の項目を選び設定することができます。

6 ● 通常の再生画面に戻ります。


映画やコンサートなど暗いシーンの多いディスクをご覧になるときや明るい部屋でディスクをご覧になるときに、暗い部分が見やすくなり奥行き感のある再生画像が楽しめます。

117

DV-GH550#P110-117.pm6

順番を決めて再生する(プログラム再生)

ふたを閉じたところ




DVD

チャプターの再生順番を設 定する

見たいチャプターを好みの順に並べかえて再生します。(最大24個)

停止中に 🕞 を押す

- プログラム画面が表示されます。
 - ▼画面表示



- っ できるです。で押すと、通常画面に戻ります。
- **2** ② または ② で再生するタイト ルを選び、 ^{®®}を押す
 - チャプター選択画面が表示されます。



② または ② で再生するチャプ ターを選び、寒を押す

• 確定エリアにチャプターがプログラムされ ます。



選択エリア 確定エリア

引き続き別のチャプターをプログラムする ときは、この操作を繰り返して設定します。

▶**再生**)を押す

- 入力した順番で再生されます。
- DVD表示部にも「PROGRAM(プログラ ム)」が点灯します。

■プログラム再生を止めるときは...

- (■停止)を押す
- ■プログラム再生が終了すると... 停止します。

■再び、初めからプログラム再生を 行うには...

- ①停止させる
- ② つを押す
- ③ プログラムしたタイトルを選び、愛を押す (他のタイトルを選んで決定すると、入力 したプログラムは全てクリアされます。)
- ④ (▶舞生) を押す

■確定エリア内に入力したプログラ ムを削除したいときは...

- ① ⊙を押し、確定エリアにカーソルを移動し ます。
- ② 🔾 または 🔾 で削除したいプログラム (チャプター) にカーソルを合わせ、 🚳 を 押します。
- ■すべてのプログラムを削除した いときは...

確定エリア内にカーソルを移動させ、 6を2 秒以上押します。

- 通常再生中はプログラム設定ができません。
- チャプターが記録されていないDVDビデオ ディスクでは働きません。
- プログラム再生が禁止されているディスクで は働きません。
- を押すと、一つ前の画面に戻すことができ ます。
- タイトルのプログラム設定はできません。

つづく〉

119

DV-GH550#P118-128.pm6


Page 119

02.3.5, 1:25 PM

Adobe PageMaker 6.0J/PPC

順番を決めて再生する(プログラム再生)(つづき)

ふたを閉じたところ



ビデオCD 音楽用CD

トラックの再生順番を設定する

ビデオCD、音楽用CDで、好みの順にト ラックを並べかえて再生することができま す。(最大24個)

停止中に ⑤を押す

• プログラム画面が表示されます。

▼画面表示



ですと、通常画面に戻ります。

◆ または ◆ で再生するトラッ クを選び、寒を押す

確定エリアにトラックがプログラムされます。



引き続き別のトラックをプログラムすると きは、この操作を繰り返して設定します。

▶舞生)を押す

入力した順番で再生されます。



- 通常再生中はプログラム設定ができません。
- おしらせ プログラム再生が禁止されているディスクで は働きません。

120

Page 120 DV-GH550#P118-128.pm6 Adobe PageMaker 6.0J/PPC


CD-R/RW

MP3ファイルの再生順番 を設定する

MP3ファイルが記録されているCD-R、CD-RWで、順番を決めて再生することができます。(最大24個)

停止中に ⑤を押す


- プログラム画面が表示されます。
 - ▼画面表示



(フォルダ名やファイル名は、説明のための例です。)

るを押すと、通常画面に戻ります。

2 ④ または ⊙ で再生するフォル ダを選び、 ∞ を押す



3 ④ または ⊙ で再生するファイ ルを選び、® を押す

• 確定エリアにファイルがプログラムされます。



- 引き続き別のファイルをプログラムすると きは、この操作を繰り返して設定します。
- を押して、手順2の画面に戻し、別のフォルダのファイルを選ぶこともできます。

▶ 再生 を押す

- 入力した順番で再生されます。
- プログラム再生を止めるときは...
 - ■欅単を押す
- ■プログラム再生が終了すると... _{停止します。}
- ■再び、初めからプログラム再生を 行うには…
 - ①停止させる
 - ② 📆を押す
 - ③ **▶**舞生 を押す
- ■確定エリア内に入力したプログラムを削除したいときは…
 - ◆を押し、確定エリアにカーソルを移動します。
 - ② または で削除したいプログラム (トラック/ファイル) にカーソルを合わせ、 ⑥ を押します。
- ■すべてのプログラムを削除した いときは...

確定エリア内にカーソルを移動させ、 6 を2 秒以上押します。


121

DV-GH550#P118-128.pm6 Page 121 02.3.5, 1:26 PM Adobe PageMaker 6.0J/PPC

繰り返し再生する

同じタイトル間やチャプターを繰り返し再生する機能です。

ふたを閉じたところ



おしらせ

- ディスクによっては、リピート再生が禁止されているものがあります。
- プログラム再生中はリピート再生が働きません。
- リピート再生中に停止させると、リピート再生は解除されます。
- PBC(プレイバックコントロール)付ビデオCD のPBC再生では、リピート再生は働きません。


DVD ビデオCD 音楽用CD CD-R/RW

リピート再生


再生中に ⑤を押す

- DVD表示部に「□ 表示が出ます。
- 押すたびに、次の順で切り換わります。
- ディスクによってリピート内容が異なります。






ビデオCD、音楽用CDの場合



CD-R/RW (MP3ファイル形式) の場合



↑ 寒を押す

- リピート再生されます。
- 通常の再生に戻すときは、 を押し、 「切」(表示消灯)を選びます。

DVD ビデオCD 音楽用CD

A-B間リピート再生

同一タイトル/トラック間で、指定した2点間 を繰り返し再生します。

再生中に 🕞 を3回押す

2 繰り返し見たいシーンの開始位 置で®を押す

• 開始部分(A)が記憶されます。

▼DVD表示部




▼画面表示



3 繰り返し見たいシーンの終了位 置で 寒を押す

終了部分(B)が記憶され「A-B」間が繰り返 し再生されます。



■A-B間リピートを解除するときは...

を押します。通常再生に戻ります。



- ディスクによっては、A-B間リピート再生が禁止されているものや、正しく動作しないものがあります。
- PBC(プレイバックコントロール)付ビデオCD のPBC再生ではA-B間リピート再生は働きません。
- プログラム再生中はA-B間リピート再生は働きません。
- A-B間リピート再生は ○ □ □ □ □ など他のボタンを押すと解除されます。
- 終了位置(B)を指定する前に、タイトル/トラックが終了した場合は、そこが終了位置(B)になります。
- 字幕が出るディスクの場合、A-B間の前後の字幕は表示されない場合があります。


123

DV-GH550#P118-128.pm6 Page 123 02.3.5, 1:26 PM Adobe PageMaker 6.0J/PPC

トップメニューからタイトルを選び再生する

DVDビデオディスクにはトップメニューが記 録されているディスクがあります。 そのようなディスクのトップメニューからタ イトルを選び再生することができます。

ふたを閉じたところ




DVD

タイトルを選び再生す 例) る

トップメニューを押す

トップメニュー画面が表示されます。

▼画面表示



選ぶ

(決定)または(▶舞生)を押す

• 選んだタイトルが再生されます。

ジャズ

• この手順は、基本的な操作手順です。 DVDビデオディスクによっては、手順が異な

りますので、DVDビデオディスクの取扱説明 書や画面に表示される手順に従って操作して ください。


DVDビデオディスクによってはトップメ ニューを「タイトル」という名称で説明して いるものがあります。「タイトルキー」と説 明しているボタンは本機の 〇 で操作してく ださい。

トップメニューが記録されていないときは、 ○ を押してもトップメニューは表示されま せん。

ディスクメニューを使って再生条件を設定する

DVDビデオディスクにはディスクメニューの 記録されているディスクがあります。 そのようなディスクはディスクメニューから 字幕や音声の言語や、ドルビーデジタル (5.1ch)/DTS音声を選び再生したり、 ディスクガイドを表示させたりすることがで きます。

ふたを閉じたところ



• この手順は、基本的な操作手順です。 DVDビデオディスクによっては手順が異なり ますので、DVDビデオディスクの取扱説明書 や、画面に表示される手順に従って操作して ください。

DVD

ディスクメニューで字 を再生するとき

を押す

▼画面表示

メニュー

ディスクメニュー画面が表示されます。

ニューから字幕の項目を選ぶ

例 字幕を選んだとき

サブタイトル

寒を押す • 字幕設定画面が表示されます。

④ ⊙ ④ ⊙ で、字幕の言語を 選ぶ

例 英語を選んだとき

字幕設定 日本語 2 英語 (English) フランス語 (Français)

D ٧ Dを楽しむ

寒を押す

• 設定した字幕の言語で再生されます。

トップメニュー |ーからタイトルを選び再生する||ーを使って再生条件を設定する

125


DV-GH550#P118-128.pm6 Page 125 02.3.5, 1:26 PM Adobe PageMaker 6.0J/PPC

ディスクをビデオテープに編集記録する


ディスクの再生映像、音声をビデオテープに 編集記録することができます。



録画中や予約録画待機中、かんたん予約待機中、テープ走行中はテープ編集モードになりません。



ふたを閉じたところ



DVD ビデオ

ディスクのテープ編集記録 をする(テープ編集モ<u>ード)</u>

テレビの準備


- 1 電源を入れる
- ② テレビのチャンネルを 「ビデオ」に切り換える

本機の準備

- ① を押し、電源を入れる
- **2** 再生するディスクと録画用の テープをそれぞれセットする

vTR◆DVD を押す

本体のVTR◀DVDランプが点灯し、テープ 編集モードになります。



チャンネルが [L1] になり、録画一時停止 状態になります。

■ を押して、DVDの画面表示 を「切」にする「106/

• 「入」の状態で編集すると、画面表示も録 画されます。

▶**再生**)を押す

ディスクが再生します。

○を押す

• ディスクの再生映像がテープに録画されま す。

▮ 停止するときは、ビデオとDVDを それぞれ停止させてください。

ディスクをテープに編集記録するときに

- ■コピー防止機能のついたDVDディスク等は録画 することはできません。このようなディスクを録 画するとコピー防止機能の働きにより、テレビで 見ている映像や録画したテープの映像が乱れま
- ●テープに記録できるディスクは音楽用CD·CD-R·CD-RWやコピー防止機能の付いていない DVDビデオディスク・ビデオCDです。(CD-Rや CD-RWは音楽用CDフォーマットで記録された ものに限ります。)

著作権について


- ●ディスク等の著作物から録画(録音)したもの は、個人として楽しむなどのほかは著作権法上、 権利者に無断に使用できません。
- 著作物を編集することは著作権法上、権利者に 無断で行うことはできません。

- ディスクの再生映像の明るさが、テープ編集モード時と 通常のディスクの再生で異なる場合もあります。
- ディスクをビデオテープに編集記録しているとき、ディ スクの再生時間とテープのカウンター値が多少ずれると きがあります。
- テープ編集モード時、タイマー設定を行いぴったり録画はで きません。
- DVD/VTR共用出力端子はVTR固定になります。
- 次の操作をすると、テープ編集モードは解除されます。
 - ① 停止したときや、録画・録画―時停止以外のテープ走 行モードにしたとき
 - ② チャンネルを切り換えたとき
 - ③ テープ編集モードにしたあと、もう一度 ^{VTR ◆DVD} を押し たときや、電源を入/切をしたとき


D

ビデオを録画/予約録画しながらDVDを見る

本機はビデオを録画/予約録画(予約録画待機中)にDVDを楽しむことができます。 録画や予約録画しながらDVDを楽しむときは、次の操作をしてください。



ふたを閉じたところ



ご注意

録画中に電源を切らないでください。録画しているビデオの電源も切れてしまいます。(予約録画/予約待機中は電源を切っても、予約録画/予約待機状態のままです。)

ビデオを録画/タイマー録 画しながらDVDを見る

- ビデオを録画または予約録画 (予約録画待機)にする
 - → 予約録画(予約録画待機)中は手順2へ進んでください。
 - → 録画中は手順3へ進んでください。
- 2 予約録画 (予約録画待機中) のと きは、 を押して電源を入れる
- **3** テレビのチャンネルを「DVD/VTR 共用出力端子」または「DVD専用出 力端子」を接続した外部入力 (ビデ オ) チャンネルに切り換える 100/



 ● DVD/VTR共用出力端子に接続している ときは、
 ● を押して「DVD出力」(VTR/ DVD出力切換ボタン緑色点灯)にします。



- **☆** ディスクを入れ、 ▶ 舞生 を押す
- ■再生を止めるときは
 停止
 を押す

困ったときは



ページ

130 故障かな?と思ったら

132 エラーメッセージについて

133 保証とアフターサービス

133 ビデオ部の点検について

134 仕様

135 お客様ご相談窓口のご案内

136 用語の解説

138 さくいん

困ったときは

故障かな?と思ったら

次のような現象は故障でない場合がありますので、修理サービスをお申し付けになる前に次のことをお確かめください。

■ビデオ/DVD共通

こんなとき	ここをお確かめください	参照ページ
電源が入らない	• 電源プラグがコンセントからはずれていませんか。	
	• 各種安全装置が働いていることがあります。このときは、一度電源プラグを	24
	コンセントから抜き、再びコンセントに差し込んで電源を入れてください。	
リモコンで操作できない	• 電池は正しく入っていますか。消耗していませんか。	
	• リモコンの発信部を本体に向けていますか。	22
	• リモコンと本体の距離が離れすぎていませんか。また、本体の前に	دد
	障害物はありませんか。	
映像が映らない	◆ VTR/DVD出力切換は正しく切り換わっていますか。	68 · 100

■ビデオ

ビデオテープが取り出せない	• 予約待機状態(予約ランプ点灯)になっていませんか。	71
電源「切」時、ビデオ表示部に時刻	● 電源オフ時刻表示設定が「切」になっていませんか。	7 1
が表示されない	▼电源なフロスの設定が19月になっていると70万。	97
ビデオで選局ができない	チャンネルスキップ設定をしていませんか。	49
	• かんたん予約待機状態になっていませんか。	81
地域番号でチャンネル設定をした	• オートスキャンでチャンネル設定するか、1 局ずつチャンネルを個別	44 · 46
が映らない	設定してください。	44 · 46
ビデオで選局した番組やテープを再	• アンテナ線や映像・音声コードが正しく接続されていますか。	24~27
生してもテレビに映像が映らない	• テレビの入力切換が、「ビデオ(外部)」になっていますか。	68
テレビの1または2チャンネルで、	• 別売のRFコンバーターが必要です。	
本機の映像が映らない	• ビデオ表示部に「ビデオ」マークが表示されていますか。	56
	• テレビのビデオ専用チャンネル(1または2チャンネル)の調整がずれていませんか。	
録画ボタンを押すと、ビデオテープ	ビデオテープのツメが折れていませんか。	71
が出る		71
テレビ番組の録画ができない	ビデオのチャンネル調整が、ずれていませんか。	36
ビデオテープを再	• テープの未録画部分では、カウンターの数字は変わりません。	
生してもカウン (:00.00)	(未録画部分を探す目安としてお使いになれます。)	77
ターが動かない		
早送り・巻戻しのスピードが遅い	◆ T-60、T-90、T-120以外のビデオテープを使っていませんか。この	
	とき早送り・巻戻しのスピードが遅くなることがあります。	_
ビデオサーチ中に画面に横じまが	• ビデオサーチを始めるときや、再生に戻したとき一時的に画面が乱	
出る	れることがありますが、故障ではありません。	_
再生画面がきれいに映らない	手動でトラッキング調整をしましたか。	74
	• ビデオテープにキズがついていませんか。	
	他のビデオテープを再生して確かめてください。	_
テレビ放送はきれいに映るのにビデオテー	• 使用するにつれて、しだいにこのような症状が出る場合があります。	100
プを再生するとザラザラした画面になる	「ビデオ部の点検について」をご覧ください。	133
3倍モードで記録されたビデオ	手動でトラッキング調整をしてください。	
テープを再生したときに、映像が	手動でトラッキング調整しても乱れるときは、再生ボタンを	74
上下に乱れる	2秒間押してください。	
Hi-Fi音声が出ない	• 音声表示が左右表示になっていますか。	93
	トラッキング調整が、ズレていませんか。	74
かんたん予約録画ができない	• 開始/終了時刻を正しく設定しましたか。	
	• 予約設定時間にビデオを再生していませんでしたか。	81
	• 予約録画を「入(予約ランプ点灯)」にしませんでしたか。	
予約設定ができない	• 予約(かんたん予約)録画中は予約設定ができません。	92



こんなとき	ここをお確かめください	参照ページ
予約した番組が録画できない	日付、チャンネル、開始・終了時刻を正しくセットしましたか。	83 · 86
	• 本体の時計は合っていますか。	34
	• 予約ランプが点灯しましたか。	85 · 87
	• 10分以上の停電はありませんでしたか。	35.83.87
	ビデオ表示部に時刻を表示させたとき、時刻表示が点滅します。	30.03.07
チャンネルが設定できない	チャンネルスキップが「入」になっていませんか。	49
	「切」に設定してください。	49
	リモコンのスキップ設定モードで、予約したいチャンネルにチャン	
	ネルスキップマーク(「S」マーク)が表示されていませんか。「S」マー	54
	クを消してください。	
リモコンで操作ができない	● ビデオ表示部に「RC1」または「RC2」の表示が点滅表示していませ	
	んか。この場合は、本体とリモコンの設定がズレています。点滅して	55
	いる番号にリモコン番号を合わせてください。	
朝7時、昼12時、夜7時になって	• 本体時計が3分以上、ズレていませんか。(ジャストクロック(自動時	
も、本体時計が合わない	刻合わせ)機能は1日3分以内の誤差を修正する機能です。)	
	•朝7時、昼12時、夜7時に、「ピッピッピッポーン」の時報音が放送さ	F0
	れなかったとき、ジャストクロック機能は働きません。	50
	•朝7時、昼12時、夜7時の3分前にビデオを使っていませんでしたか。	
	(予約録画中を含む)	

■DVD

	• 映像・音声コードが正しく接続されていますか。	27 · 28
再生画像が出ない(音声が出ない)	● DVD(リージョン番号2、ALL)、DVD-RW、ビデオCD、音楽用CD、	10 10
DVD表示部に、	MP3ファイル形式のCD-R/RW以外のものが入っていませんか。	12 · 13
「一一一一一」の表示が出て再	ディスクが汚れていませんか。ディスクに傷がありませんか。	13
生できない	ディスクの表裏を間違えていませんか。	103
	• ピックアップレンズが汚れています。ピックアップレンズのクリー	
	ニングは販売店にご相談ください。	_
	• テレビの入力切換が「ビデオ(外部)」になっていますか。	100
	オーディオ機器の電源は入っていますか。	_
DVD-RWが再生できない	• ビデオモードで記録しましたか?(ビデオレコーディングフォー	
	マットで記録されたディスクは再生できません。)	12
	• ファイナライズされていますか?	
デジタル接続のときM D (ミニ	• DDDIGITAL出力を「D-PCM」、dts出力を「D-PCM」にしましたか。	61
ディスク)で録音ができない		01
MDとデジタル接続しCDを録音	• ディスクにより曲間の無音期間が短い場合、曲が連続で記録されることが	
したときに、CDの曲番(トラック	あり、トラック番号が実際に記録された曲数と合わない場合があります。	
番号)とMDに記録された曲番(ト	● CDをプログラム再生した場合や、ダイレクト再生した場合などに	_
ラック番号)が一致しない	も、MDに記録された曲数と合わないことがあります。	
ドルビーデジタル(5.1ch)の音声	• M DIGITAL出力を「ビットストリーム」にしましたか。	61 · 115
にならない	• 再生設定画面の ()) (音声選択)でドルビーデジタル音声にしましたか。	01.113
絵や音が乱れる	汚れや傷のついたディスクを再生していませんか。	13 · 103
	スピーカーなどから振動が伝わっていませんか。	_
DVDの再生で音声がおかしく聞	• MDIGITAL出力レベルを「シフト」にしていると、音声がおかしく聞	
こえる	こえる場合があります。	61
	そのようなときは「ノーマル」に設定してください。	
音声が出ない	● DTS音声を選んでいませんか。本機はDTS音声が記録されている	
	ディスクを再生したとき、DTS音声を選んでも正常な音声が出ませ	115
	ん。他の音声を選んでお楽しみください。	

- ◆本機はマイコンを使用した機器です。外部からの雑音や妨害ノイズにより、正常に動作しないことがあります。
- DVD部が正常に動作しないときは、一度電源プラグをコンセントから抜き、再びコンセントに差し込んで電源を入れ直してください。ビデオ部が正常に動作しないときは、一度電源プラグをコンセントから抜き、約30分後、再びコンセントに差し込んで 電源を入れ直してください。

つ

131

DV-GH550#P129-139.pm6 Page 131 02.3.5, 1:26 PM Adobe PageMaker 6.0J/PPC

エラーメッセージについて

再生しようとしたディスクが正しくなかったり、操作を誤ったときは、DVD表示部とテレビ画面に次のような表示がでます。

テレビ画面表示	DVD表示部	エラーの内容
◇ このディスクは再生できません		ディスクに傷がある など本機で再生でき ないディスクを入れ たり、表裏逆に入れ たとき。
◯ 地域番号が違います		• リージョン番号が「2」 「ALL」以外のDVDビ デオディスクを入れ たとき。
ディスクを入れてください		• ディスクトレイに ディスクが入ってい ないとき。
◯ この操作はできません		誤った操作をしたとき。
○ ディスクでこの操作は 禁止されています		• この取扱説明書に記載されている操作を、ディスク側で禁止しているとき。
つづき再生の情報が登録されていません		つづき再生の情報が 登録されていない ディスクで再生ボタ ンを押したとき

困ったときは

保証とアフターサービスょくお読みください

保証書(別添)

- 保証書は「お買いあげ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ販売店から受け取ってください。
- 保証書は内容をよくお読みの後、大切に保存してください。
- 保証期間

お買いあげの日から1年間です。 保証期間中でも、有料になることがありますので、保証書 をよくお読みください。

補修用性能部品の保有期間

- 当社は、DVDビデオプレーヤーの補修用性能部品を製造 打切後、8年保有しております。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

 修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買いあげの 販売店、またはもよりのシャープお客様ご相談窓口[35/に お問い合わせください。

修理を依頼されるときは 出張修理

• 「故障かな?と思ったら」「30/を調べてください。それでも異常があるときは使用をやめて、必ず電源プラグを抜いてから、お買いあげの販売店にご連絡ください。

保証期間中

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書 の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で 修理させていただきます。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料
	金です。

ご連絡していただきたい内容

品 名:Hi-Fiビデオー体型DVDプレーヤー

形 名: DV-GH550 お買いあげ日: (年月日)

故障の状況: (できるだけ具体的に)

ご 住 所: (付近の目印も合わせてお知らせください。)

お 名 前: 電話番号: ご訪問希望日:

便利メモ お客様へ…

お買いあげ日・販売店名を記入されると便利です。

お買いあげ日	販	売 店	名
年 月 日	電話()	_

ご自分での修理はしないでください。 たいへん危険です。

ビデオ部の点検について

ヘッドクリーニングについて

ヘッドは使用するにつれてしだいに汚れて、録画・再生機能が低下してきます。このような場合は市販のヘッドクリーニングテープ(乾式)のご使用をおすすめします。

ングテープ(乾式)のご使用をおすすめします。 ヘッドクリーニングテープを使用しても効果がない場合のクリーニングは技術を要しますので、お買いあげの販売店にご相談ください。

ヘッド摩耗について

ビデオヘッドは、使用するにつれてしだいに摩耗します。ビデオヘッドが摩耗しますと、鮮明な映像が映らなくなることがあります。このような場合はビデオヘッドの交換が必要です。ビデオヘッドの交換は販売店にご相談ください。

愛情点検



長年ご使用のHi-Fiビデオー体型DVD プレーヤーの点検を!

こんな症状はありませんか?

- 電源コードやプラグが異常に熱い。
- 映像が乱れたり、きれいに映らない。
- その他の異常や故障がある。

以上のような症状のときは、スイッチを切り、 プラグをコンセントから抜いて使用を中止し、 故障や事故の防止のため必ず販売店に点検 をご依頼ください。なお、点検・修理に要す る費用は販売店にご相談ください。

133

DV-GH550#P129-139.pm6 Page 133 02.3.5, 1:27 PM Adobe PageMaker 6.0J/PPC

品名 Hi-Fiビデオー体型DVDプレーヤー 形名 DV-GH550

信号方式 NTSC方式

入出力端子

DVD/VTR共用出力端子

• 映像端子(1系統) RCAピンジャック ● 音声端子(左右1系統) RCAピンジャック

DVD専用出力端子

• 映像端子 S映像端子 D1映像端子 RCAピンジャック • 音声端子

• 光デジタル音声端子 光コネクター • 同軸デジタル音声端子 RCAピンジャック

ビデオ入力端子

RCAピンジャック • 映像端子(前面/後面2系統) ● 音声端子(前面/後面2系統) RCAピンジャック

VHF/UHF-軸アンテナ入力 750

録画方法

輝度信号 FM変調方式

カラー信号 低域変換直接記録方式

テープ速度

標準モード 33.4mm/秒 • 3倍モード 11.1mm/秒

VHSタイプビデオカセットテープ 使用ビデオテーブ 最大9時間(T-180使用時) 録画再生時間

巻戻し/早送り時間 約68秒 ● 高速時 約43秒 (T-120テープを使用し、当社測定条件での所要時間)

受信チャンネル

VHF 1~12チャンネル • UHF 13~62チャンネル 13~63チャンネル CATV

映像入力 入力レベル: 1.0Vp-p(75Ω) 映像出力 出力レベル: 1.0Vp-p(75Ω) 音声入力 入力レベル:309mVrms(47kΩ) 音声出力 出力レベル:309mVrms(1kΩ)

音声トラック数 3トラック

(Hi-Fiサウンド2トラック、ノーマルトラック1トラック)

Hi-Fiサウンド特性

ダイナミックレンジ 90dB 20Hz~20kHz • 周波数特性 • ワウフラッター 0.007%

DVD

再生可能ディスク DVD(リージョン番号「2」、「ALL」) DVD-R、DVD-RW* ビデオCD、音楽用CD

CD-R、CD-RW(音楽CDフォー マット、ビデオCDフォーマッ ト、MP3ファイル形式)

*ファイナライズをしていないディスクは再生できません。またビデオレコー ディングフォーマット記録(VR記録)のディスクは再生できません。

ビデオ出力 出力レベル: 1.0Vp-p(75Ω) S映像出力 Y出力レベル: 1.0Vp-p(75Ω) C出力レベル: 0.286Vp-p(75Ω)

D1映像出力 Y出力レベル: 1.0Vp-p(75Ω) CB出力レベル: 0.525Vp-p(75Ω)

CR出力レベル: 0.525Vp-p(75Ω) 出力レベル:2.0Vrms(1kHz、0dB)

ビデオ信号 • 水平解像度 500本 •S/N比 60dB

オーディオ信号

音声出力

• 周波数特性 DVDリニアPCM再生時:

> 4Hz~22kHz(48kHzサンプリング) 4Hz~44kHz(96kHzサンプリング) CD再生時: 4Hz~20kHz (JEITA) CD再生時:115dB(JEITA)

• S/N比 • ダイナミックレンジ DVDリニアPCM音声: 100dB CD再生時:98dB(JEITA)

CD:0.006% 全高調波歪み率

電源 AC100V,50/60Hz 16W

消費電力 待機時消費電力

• 時刻表示点灯時 0.6W • 時刻表示消灯時 0.2W 時計・タイマー予約バックアップ時間 使用温度範囲 約10分 5℃~35℃

使用湿度範囲 動作湿度80%RH以下 設置条件 動作姿勢水平

外形寸法 幅430mm×奥行350mm

×高さ93.5mm

質量 4.9kg

仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合があり ますので、ご了承ください。

- 本機は**VHS**方式の長時間ビデオです。**VHS**マークの ついたビデオテープ以外は使用できません。
- 本機の3倍モードで録画したビデオテープは標準モー ド専用VHS方式のビデオでは再生できません。

海外では使用できません

このDVDビデオプレーヤーを使用できるのは日本国内の みで、外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用 できません。

(This DVD video player is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.>

- 大切な録画の場合は、あらかじめ録画テストを行ない、録 画状態をお確かめの上、ご使用ください。
- 万一、ビデオおよびビデオテープの不具合により、録画さ れなかった場合の録画内容の補償についてはご容赦くだ さい。
- あなたが、テレビ(ラジオ)放送や録画(レコード録音) 物などから録画(録音)したものは、個人として楽しむ などのほかは著作権法上の権利者に無断で使用でき ません。

134

DV-GH550#P129-139.pm6 Page 134 02.3.5, 1:27 PM Adobe PageMaker 6.0J/PPC

お客様ご相談窓口のご案内

た

お客様ご相談窓口のご案内

修理・お取扱い・お手入れについてのご相談ならびにご依頼は、お買いあげの販売店へご連絡ください。 転居や贈答品などで、保証書記載の販売店にご相談できない場合は、下記窓口にご相談ください。

● 製品の故障や部品のご購入に関するご相談は …………… 修理相談センター へ

修理相談センター

- 修理相談センター(沖縄・奄美地区を除く)
 - ■受付時間 *月曜~土曜:午前9時~午後6時 *日曜·祝日:午前10時~午後5時 (年末年始を除く)



0570 - 02 - 4649

当ダイヤルは、全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。 呼出音の前に、NTTより通話料金の目安をお知らせ致します。

携帯電話・PHSからは、下記電話におかけください。

		<東日本地区>	<西日本地区>
○ 携帯電話/PHSでのご利用は	一般電話	043 - 299 - 3863	06 - 6792 - 5511
○ FAXを送信される場合は	F A X	043 - 299 - 3865	06 - 6792 - 3221

- 沖縄・奄美地区については、下表の「那覇サービスセンター」にご連絡ください。
- ◎ | 持込修理および部品購入のご相談 | は、上記「修理相談センター」のほか、

下記地区別窓口にても承っております。

■受付時間 *月曜~土曜:午前9時~午後5時30分(祝日など弊社休日を除く) 〔但し、沖縄・奄美地区〕は……*月曜~金曜:午前9時~午後5時30分(祝日など弊社休日を除く)

担当地域	拠 点 名	電話番号	郵便番号	所 在 地
北海道地区	札幌サービスセンター	011-641-4685	₹063-0801	札幌市西区二十四軒1条7-3-17
東北地区	仙台サービスセンター	022-288-9142	₹984-0002	仙台市若林区卸町東3-1-27
	さいたまサービスセンター	048-666-7987	₹330-0038	さいたま市宮原町2-107-2
	宇都宮サービスセンター	028-637-1179	₹320-0833	宇都宮市不動前4-2-41
関東地区	東京サービスセンター	03-5692-7765	₹114-0013	東京都北区東田端2-13-17
関東地区	多摩サービスセンター	042-586-6059	₹191-0003	日野市日野台5-5-4
	千葉サービスセンター	047-368-4766	₹270-2231	松戸市稔台295-1
	横浜サービスセンター	045-753-4647	₹235-0036	横浜市磯子区中原1-2-23
東海地区	静岡サービスセンター	054-285-9340	₹422-8006	静岡市曲金6-8-44
東海地区	名古屋サービスセンター	052-332-2623	〒454-8721	名古屋市中川区山王3-5-5
北陸 地区	金沢サービスセンター	076-249-2434	₹921-8801	石川郡野々市町御経塚町4-103
	京都サービスセンター	075-672-2378	₹601-8102	京都市南区上鳥羽菅田町48
近畿地区	大阪サービスセンター	06-6794-3983	〒547-8510	大阪市平野区加美南3-7-19
	神戸サービスセンター	078-453-4651	₹658-0082	神戸市東灘区魚崎北町1-6-18
中国地区	広島サービスセンター	082-874-8149	₹731-0113	広島市安佐南区西原2-13-4
四国地区	高松サービスセンター	087-823-4901	₹760-0065	高松市朝日町6-2-8
九州地区	福岡サービスセンター	092-572-4652	₹816-0081	福岡市博多区井相田2-12-1
沖縄・奄美	那覇サービスセンター	098-861-0866	₹900-0002	那覇市曙2-10-1

お客様相談センタ-

■受付時間 *月曜~土曜:午前9時~午後6時 *日曜・祝日:午前10時~午後5時 (年末年始を除く)

	040 007 4040	FAX	₹261-8520
東日本相談室 	TEL 043 - 297 - 4649	043 - 299 - 8280	千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2
	00 0001 4040	FAX	〒581-8585
西日本相談室	TEL 06 - 6621 - 4649	06 - 6792 - 5993	大阪府八尾市北亀井町3-1-72

●所在地・電話番号などについては変更になることがありますので、その節はご容赦願います。(02.02)

135

02.3.5, 1:27 PM DV-GH550#P129-139.pm6 Page 135 Adobe PageMaker 6.0J/PPC

用語の解説

3Dバーチャルサラウンド

wm 拡がりのあるディスクの再生音声が楽しめるサラウンド機能です。

DTS

© デジタルシアターシステムズ社が開発した、劇場向けデジタル音声システムのことです。音声6chを使って、正確な音場定位とリアルな音響効果が得られます。DTS対応プロセッサやアンプとの接続で映画館のような音声が楽しめます。

MP3(MPEG1 AUDIO Layer3)

● MPEG1に採用されているオーディオ圧縮方式の 一つです。元の音質をあまり損なうことなく音声 を10分の1程度に圧縮できます。

かんたん予約

(デ) 24時間以内の番組をかんたん予約「開始」「終了」ボタンを押すだけで予約できる機能です。

視聴制限(パレンタル)レベル

(www) DVDビデオディスクの中には、視聴者の年齢に合わせて、ディスクを見るための規制レベルが設定されているものがあります。そのようなディスクを再生したときの規制レベルを本機は設定することができます。

シネマボイス機能

センタースピーカーからの音量を上げて映画のセリフなどを聞きとりやすくする機能です。

ジャストクロック機能[自動時刻合わせ]

(NHK教育)の時報音「ピッピッピッポーン」 を利用して、1日3回(朝7時、昼12時、夜7時)本 体時計の3分以内の誤差を自動的に修正する機能で す。

(上記の時間帯に時報音が放送されていない場合は、本体時計は修正されません。)

タイトル

DVDビデオディスクに複数の映画が入っているときなど、各映画の題名(タイトル)などをいいます。

チャプター

ディスクのタイトル中にある章をチャプターといいます。

チャンネルスキップ

- (デオ) ・本体のチャンネル選局をしたときに放送のない チャンネルをとばして選局できる機能。
 - 予約のとき、リモコンに表示したいチャンネルだけを表示する機能。

つづき再生

● ディスクの再生中に一度停止すると、停止した位置を本機がメモリーし、停止した位置から続けて再生することができる機能です。

ディスクメニュー

● DVDビデオディスクに記録されているメニューで、字幕の言語や吹き替え音声などを選ぶことができます。

デコーダー

 DVDなどに符号化して記録した音声データを通常 の音声信号に戻す装置。この処理をデコードといいます。

デジタルガンマ

(vv) 暗部の階調を補正し、暗いシーンでもディスクの 映像を見やすくする機能です。

トップメニュー

m DVDビデオディスクで、再生するチャプターや字幕の言語などを選ぶメニューのことです。DVDビデオディスクによっては、トップメニューのことを「タイトル」と呼んでいるものもあります。

トラッキング調整

(デ) テープ再生時の画面にノイズが出たとき、そのノイズを少なくして最適な画面に調整することです。

トラック

(ww) 音楽用CDなどの各曲をトラックといいます。

ドルビーデジタル

● ドルビー社の開発したデジタル音声の圧縮方式です。ステレオ(2ch)はもちろん、最大5.1chのサラウンド音声にも対応しており、大量の音声データを効率よくディスクに収めることができます。

ドルビープロロジック

● 4チャンネル信号を2チャンネルに記録し、演算処理により、再び4チャンネルの独立した信号を再生するサラウンドシステムです。

パンスキャン

4:3

PS

(w) 4:3のテレビと本機を接続し ワイド(16:9)記録のディス クを再生したときに、再生画 像の左右をカットし4:3のサ イズにする機能です。



光デジタル音声出力端子

(ww) 電気信号を光信号に変えてアンプに伝えるので、 外部からの電気的な影響による雑音を防ぐことが できます。

ビットストリーム(Bitstream)

∞ 圧縮され、デジタルに置き換えられた信号です。 デコーダーによって5.1chなどのマルチチャンネ ル音声にデコード(復号)されます。

吹き替え音声

∞ DVDビデオディスクの特長の一つで、オリジナル の音声(英語など)と吹き替えの音声(日本語など) を一枚のディスクに収録し、切り換えて再生音声 を楽しめる機能です。

ブルーバック

(ビデオ) 放送のないチャンネルや放送が終了したチャンネ ルを選んだとき、またはビデオテープの無記録部 分を再生したときに、不快なノイズ映像を自動的 にブルー(青色)画面に切り換える機能です。

プレイバックコントロール(PBC)

∞ ビデオCDの再生方式の一つで、再生したときに画 面に表示される情報を対話形式で選ぶことができ る機能です。

マルチアングル

(w) DVDビデオディスクの特長の一つで、同じ画像を 角度を変えて撮影したものを、一枚のディスクに 収録し、アングルを変えて再生画像を楽しめる機 能です。(マルチアングル記録のディスクで楽しめ る機能です。)

マルチ音声

∞ DVDビデオディスクの特長の一つで、同じ画像に 対して異なる音声をいくつも記録し、音声を切り 換えて楽しめる機能です。(マルチ音声記録のディ スクで楽しめる機能です。)

リージョン番号(再生可能地域番号)

(PW) DVDは、各国に合わせて再生できるソフトが決め られています。その再生できるディスクの番号を リージョン番号といいます。

リニアPCM音声

(PWD) 音楽用CDに用いられている信号記録方式です。

リモコン番号

(デオ) 本機のビデオ部を操作するためのリモコンの信号 の種類です。リモコンの番号は、「RC1」「RC2」の 2種類があります。

レターボックス

4:3



(w) 4:3のテレビと本機を接続しワイ ド(16:9)記録のディスクを再生 したとき、上下に黒い帯のある画 像で再生される機能です。



さくいん

න
頭出し 75(ビデオ),104(DVD) アングル 114 アンテナ再生連動モード 57,98 裏番組録画 82 映像出力設定 60 エラーメッセージ 132 オートイジェクト 70 オートキャンセラー 78 オートスキャン 44 オートパワーオン 70
オートリピート・・・・・・・・・・97
オートリワインド 70
音声 93,115
音声言語
音声出力設定61
か
画面表示 ······ 76(ビデオ),106(DVD)
かんたん予約 80
ガンマ
言語コード
個別設定 46
コマ送り再生 ············ 73(ビデオ),105(DVD)
ਣ
- 再生 70(ビデオ),102(DVD)
再生可能地域番号
再生設定
時刻設定
視聴制限
自動設定
シネマボイス設定 ······ 62
字幕言語 62,113
ジャストクロック
初期設定 60~66
スロー再生 ······ 73(ビデオ),105(DVD)
静止画再生 ············ 73(ビデオ).105(DVD)

た	
タイトル	
ダイレクト再生111,1	
ダビング	
地域コード一覧表	
地域コード早見表	
チャプター 101,104,110,111,1	
チャンネルスキップ 46,5	
停止 70(ビデオ),102(DV	D)
ディスク	
一般事項	
入れる	
再生する	
取り出す	
NJ 10	
メニュー 12	
ディスク言語	
デコーダー	
デジタルガンマ	17
テレビ	
接続する 27,2	
電源 24,3	31
動作表示 76(ビデオ),106(DV	
同軸デジタル音声出力端子29,3	
トップメニュー 12	
トラッキング調整	
トラック 101,104,107,111,12	
ドルビーデジタル(5.1ch)30,61,1	15
は	
パスワード	64
早送り/早戻し ·················· 104(DV	
早送り/巻戻し ························· 72(ビデ	
パレンタルレベル	
	60
光デジタル音声出力端子 29,3	30
ピックアップレンズ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	15
ビデオテープ	
	71
種類	
	71
A3====================================	, '

ブルーバック
\$
マルチアングル
モード設定 96
メニュー 69,125
や
予約
予約待機状態 85,87
予約待機中にビデオを使う 91
予約内容の確認 89
予約内容の取り消し 89
予約内容を変更 90
予約ランプ 85,87
予約録画 83,86
8
5
リージョン番号

リニアPCM音声 115 リモコン ……………………… 20~22 録画モード …… 79

英数字
4:3 60
16:9 60
3Dバーチャルサウンド 116
CMオートスキップサーチ 98
CMカット 88
DTS音声 ······ 30,115
DVD-R 12
DVD-RW 12
Gコード予約 86
Hi-Fi音声 ······ 93
LB(レターボックス) ····· 60
PBC 107
PS(パンスキャン) 60
S.ピクチャー 97
S-VHSソフト再生 71
VTRメニュー69
VTR/DVD出力切換 ······ 31,32

● 製品についてのお問い合わせは‥

お客様相談センター

東日本相談室 TEL **043-297-4649** FAX **043-299-8280** 西日本相談室 TEL **06-6621-4649** FAX **06-6792-5993**

《受付時間》 月曜~土曜:午前9時~午後6時 日曜・祝日:午前10時~午後5時(年末年始を除く)

● 修理のご相談は…

135ページ記載の『お客様で相談窓口ので案内』をで参照ください。

● シャープホームページ

http://www.sharp.co.jp/

***//+-7/。株式会社**

本 社 AVシステム事業本部 T545-8522 T329-2193 大阪市阿倍野区長池町22番22号 栃木県矢板市早川町174番地

TINS-A077WJZZ PRINTED IN MALAYSIA

02P03-JMM